

MANUAL DE SERVICIO

YZF-R125



YZF-R125 2008

MANUAL DE SERVICIO

©2007 MBK Industrie

Primera edición, enero 2008

Todos los derechos reservados.

Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de MBK Industrie quedan expresamente prohibidos.

AVISO

Este manual ha sido editado por MBK Industrie principalmente para uso de los concesionarios Yamaha y sus mecánicos cualificados. Resulta imposible incluir en un manual todos los conocimientos de un mecánico. Por tanto, todo aquel que utilice esta publicación para efectuar operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos Yamaha debe poseer unos conocimientos básicos de mecánica y de las técnicas para reparar este tipo de vehículos. Los trabajos de reparación y mantenimiento realizados por una persona que carezca de tales conocimientos probablemente harán al vehículo inseguro y no apto para su utilización.

Yamaha Motor Company, Ltd. se esfuerza continuamente por mejorar todos sus modelos. Las modificaciones y los cambios significativos que se introduzcan en las especificaciones o en los procedimientos se notificarán a todos los concesionarios autorizados Yamaha y, cuando proceda, se incluirán en futuras ediciones de este manual.

NOTA:

Los diseños y especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.

SAS20080

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL MANUAL

En este manual, la información especialmente importante se distingue del modo siguiente.

El símbolo de aviso de seguridad significa ¡ATENCIÓN! ¡TENGA CUIDADO! ¡SU SEGURIDAD ESTÁ EN JUEGO!



La inobservancia de las instrucciones de ADVERTENCIA <u>puede ser causa</u> <u>de lesiones graves o mortales</u> del usuario del vehículo, de un transeúnte o de la persona que lo esté revisando o reparando.

ATENCION:

Una nota de ATENCIÓN indica precauciones especiales que deben adoptarse para evitar que se produzcan daños en el vehículo.


NOTA:

Una NOTA contiene información clave para facilitar o aclarar los procedimientos.

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

El propósito de este manual es proporcionar al mecánico un libro de consulta cómodo y fácil de leer. Contiene explicaciones exhaustivas de todos los procedimientos de instalación, desmontaje, desarmado, montaje, reparación y comprobación organizados paso a paso de forma secuencial.

- El manual está dividido en capítulos que a su vez se dividen en apartados. En la parte superior de cada página figura el título del apartado "1".
- Los títulos de los subapartados "2" aparecen con una letra más pequeña que la del título del apartado.
- Al principio de cada apartado de desmontaje y desarmado se han incluido diagramas de despiece "3" para facilitar la identificación de las piezas y aclarar los procedimientos.
- La numeración "4" en los diagramas de despiece se corresponde con el orden de los trabajos. Un número indica un paso del procedimiento de desarmado.
- Los símbolos "5" indican piezas que se deben lubricar o cambiar. Ver "SIMBOLOGÍA".
- Cada diagrama de despiece va acompañado de un cuadro de instrucciones "6" que indica el orden de los trabajos, los nombres de las piezas, observaciones relativas a los trabajos, etc.
- Los trabajos "7" que requieren más información (como por ejemplo herramientas especiales y datos técnicos) se describen de forma secuencial.




SIMBOLOGÍA

Para facilitar la comprensión de este manual se utilizan los siguientes símbolos.

NOTA:_

Los símbolos siguientes no se aplican a todos los vehículos.



- 1. Reparable con el motor montado
- 2. Líquido
- 3. Lubricante
- 4. Herramienta especial
- 5. Par de apriete
- 6. Límite de desgaste, holgura
- 7. Régimen del motor
- 8. Datos eléctricos
- 9. Aceite del motor
- 10. Aceite para engranajes
- 11. Aceite de disulfuro de molibdeno
- 12. Líquido de frenos
- 13. Grasa para cojinetes de ruedas
- 14. Grasa de jabón de litio
- 15. Grasa de disulfuro de molibdeno
- 16. Grasa de silicona
- 17. Aplicar sellador (LOCTITE®).
- 18. Cambiar la pieza por una nueva.

ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL	1
ESPECIFICACIONES	2
COMPROBACIONES Y AJUSTES PERIÓDICOS	3
CHASIS	4
MOTOR	5
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	6
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	7
SISTEMA ELÉCTRICO	8
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	9


INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACION	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	1-1
ETIQUETA DE MODELO	
ETIQUETA DE MODELO	1-1
CARACTERÍSTICAS	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE	
COMBUSTIBLE	1-2
SISTEMA FI.	1-3
SISTEMA FIPANTALLA MULTIFUNCIÓN	1-4
TANTALE VINCETTI CINCICIA	
INFORMACIÓN IMPORTANTE	1-5
PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE Y EL DESARMADO	1-5
REPUESTOS	
JUNTAS, JUNTAS DE ACEITE Y JUNTAS TÓRICAS	1-5
ARANDELAS DE SEGURIDAD/PLACAS DE BLOQUEO Y	
PASADORES HENDIDOS	1-5
COJINETES Y JUNTAS DE ACEITE	
ANILLOS ELÁSTICOS	1_6
ANILLOS ELASTICOS	1-0
COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES	1-7
HERRAMIENTAS ESPECIALES	1-8

SAS20130 IDENTIFICACIÓN


SAS20140 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL **VEHÍCULO**

El número de identificación del vehículo "1" está grabado en el lado derecho del tubo de la columna de la dirección.



SAS20150 ETIQUETA DE MODELO

La etiqueta de modelo "1" está fijada al bastidor. Esta información será necesaria para pedir repuestos.



CARACTERÍSTICAS

SAS5D71022


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

La función principal de un sistema de combustible es suministrar combustible a la cámara de combustión en la proporción aire/combustible óptima de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor y la temperatura atmosférica. En el sistema convencional de carburador, la proporción aire/combustible de la mezcla suministrada a la cámara de combustión se crea mediante el volumen de aire de admisión y el combustible dosificado por el surtidor del carburador respectivo.

A igual volumen de aire de admisión, el volumen de combustible necesario varía en función de las condiciones de funcionamiento del motor tales como aceleración, deceleración o funcionamiento con carga pesada. A los carburadores que dosifican el combustible con surtidores se les ha dotado de diversos dispositivos auxiliares que permiten obtener una proporción de aire/combustible óptima adaptada a las constantes variaciones de las condiciones de funcionamiento del motor.

La exigencia de un mayor rendimiento del motor y unos gases de escape más limpios hace necesario controlar la proporción aire/combustible de una forma más precisa y afinada. Para satisfacer dicha necesidad, en este modelo se ha adoptado un sistema de inyección (FI) controlado electrónicamente en lugar del sistema convencional de carburador. Con este sistema se puede conseguir la proporción aire/combustible óptima que requiere el motor en todo momento, con el uso de un microprocesador que regula el volumen de inyección de combustible en función de las condiciones de funcionamiento del motor detectadas por diferentes sensores.

La adopción del sistema FI ha dado como resultado un suministro de combustible de gran precisión, una mejora de la respuesta del motor, un menor consumo de combustible y la reducción de las emisiones del escape.



- 1. Luz de alarma de avería del motor
- 2. Buiía
- 3. Bobina de encendido
- 4. Bomba de combustible
- 5. FID (solenoide de ralentí rápido)
- Conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa (formado por el sensor de posición del acelerador, el sensor de presión del aire de admisión y el sensor de temperatura del aire de admisión)
- 7. ECU (unidad de control electrónico)
- 8. Sensor del ángulo de inclinación
- 9. Sensor de posición del cigüeñal


- 10. Inyector de combustible
- 11. Sensor de temperatura del refrigerante

SAS5D71023

SISTEMA FI

La bomba suministra combustible al inyector a través del filtro. El regulador de presión mantiene la presión del combustible que se aplica al inyector a solo 250 kPa (2.50 kg/cm², 36.3 psi). Consecuentemente, cuando la señal procedente de la ECU activa el inyector, el paso de combustible se abre y el combustible es inyectado al colector de admisión solamente mientras el paso permanece abierto. Por tanto, cuanto más tiempo está activado el inyector (duración de la inyección), mayor volumen de combustible se suministra. Por el contrario, cuanto menos tiempo está activado el inyector (duración de la inyección), menor volumen de combustible se suministra.

La ECU controla la duración y la sincronización de la inyección. Las señales transmitidas por el sensor de posición del acelerador, el sensor de posición del cigüeñal, el sensor de presión del aire de admisión, el sensor de temperatura del aire de admisión, el sensor de inclinación y el sensor de la temperatura del refrigerante permiten a la ECU determinar la duración de la inyección. La sincronización de la inyección se determina mediante las señales procedentes del sensor de posición del cigüeñal. En consecuencia, en todo momento se suministra el volumen de combustible que necesita el motor de acuerdo con las condiciones de conducción.




- 1. Bomba de combustible
- 2. Invector de combustible
- 3. Bobina de encendido
- 4. Sensor de temperatura del refrigerante
- 5. ECU (unidad de control electrónico)
- 6. Sensor del ángulo de inclinación
- 7. Sensor de posición del cigüeñal
- 8. FID (solenoide de ralentí rápido)
- 9. Caja del filtro de aire

- 10. Cuerpo de la mariposa
- Conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa
- 12. Sensor de temperatura del aire de admisión
- 13. Sensor de posición del acelerador
- 14. Sensor de presión del aire de admisión
- A. Sistema de combustible
- B. Sistema de aire
- C. Sistema de control

CARACTERÍSTICAS

PANTALLA MULTIFUNCIÓN



- 1. Pantalla multifunción
- 2. Botón "RESET/SELECT"

La pantalla multifunción está provista de los elementos siguientes:

- un velocímetro (que indica la velocidad de desplazamiento)
- un cuentakilómetros (que indica la distancia total recorrida)
- dos cuentakilómetros parciales (que indican la distancia recorrida desde que se pusieron a cero por última vez)
- un cuentakilómetros parcial en reserva (que indica la distancia recorrida desde que se enciende la luz de alarma del nivel de combustible)
- un indicador de combustible

NOTA:

- No olvide girar la llave a la posición "ON" antes de utilizar el botón "RESET/ SELECT".
- Solo para el Reino Unido: Para cambiar la indicación del velocímetro y del cuentakilómetros/cuentakilómetros parcial entre kilómetros y millas, pulse el botón "RESET/SELECT" durante al menos ocho segundos.

Cuentakilómetros y cuentakilómetros parcial

Con una breve pulsación (menos de un segundo) del botón "RESET/SELECT", la indicación cambia entre cuentakilómetros "ODO" y cuentakilómetros parcial "TRIP 1" y "TRIP 2" en el orden siguiente:

 $ODO \rightarrow TRIP 1 \rightarrow TRIP 2 \rightarrow ODO$

Cuando quedan aproximadamente 1.6 L (0.42 US gal) (0.35 Imp.gal) de combustible en el depósito, la pantalla cambia automáticamente a cuentakilómetros parcial en reserva "F-TRIP", comienza a contar la distancia recorrida desde ese punto y el último segmento del indicador del nivel de combustible empieza a parpadear. En

ese caso, al pulsar el botón "RESET/SELECT" la indicación cambia en el orden siguiente entre los diferentes cuentakilómetros parciales y cuentakilómetros:

F-TRIP \rightarrow TRIP 1 \rightarrow TRIP 2 \rightarrow ODO \rightarrow F-TRIP Para poner un cuentakilómetros parcial a cero, selecciónelo pulsando brevemente (menos de un segundo) el botón "RESET/SELECT" y seguidamente pulse el mismo botón durante al menos tres segundos mientras el cuentakilómetros parcial seleccionado parpadea. Si no lo pone a cero de forma manual, el cuentakilómetros parcial en reserva se pondrá a cero automáticamente y se restablecerá la indicación anterior después de repostar y de recorrer 5 km (3 millas).

Indicador de combustible



1. Indicador de combustible

El indicador de combustible indica la cantidad de combustible que contiene el depósito. Los segmentos del indicador desaparecen hacia la "E" (vacío) a medida que disminuye el nivel de combustible. Cuando empiece a parpadear el último segmento del indicador, llene el depósito lo antes posible.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SAS2018

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SAS2019

PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE Y EL DESARMADO

 Antes de desmontar y desarmar un elemento, elimine toda la suciedad, barro, polvo y materiales extraños.



- 2. Utilice únicamente las herramientas y equipo de limpieza apropiados.

 Consultar "HERRAMIENTAS ESPECIALES" en la página 1-8.
- 3. Cuando desarme un elemento, mantenga siempre juntas las piezas amoldadas. Esto incluye engranajes, cilindros, pistones y otras piezas que se han ido "amoldando" durante el desgaste normal. Las piezas amoldadas siempre se deben reutilizar o sustituir en conjunto.



- Durante el desarmado, limpie todas las piezas y colóquelas en bandejas en el mismo orden en que las ha desarmado. Esto agilizará el montaje y facilitará la correcta colocación de todas las piezas.
- 5. Mantenga todas las piezas apartadas de cualquier fuente de combustión.

SAS20200

REPUESTOS


Utilice únicamente repuestos originales Yamaha para todas las sustituciones. Utilice el aceite y la grasa recomendados por Yamaha para todas las operaciones de engrase. Otras marcas pueden tener una función y aspecto similares, pero inferior calidad.



SAS20210

JUNTAS, JUNTAS DE ACEITE Y JUNTAS TÓRICAS

- Cuando realice la revisión general del motor, cambie todas las juntas, juntas de aceite y juntas tóricas. Se deben limpiar todas las superficies de las juntas, los labios de las juntas de aceite y las juntas tóricas.
- 2. Durante el rearmado, aplique aceite a todas las piezas de contacto y cojinetes y aplique grasa a los labios de las juntas de aceite.




- 1. Aceite
- 2. Labio
- 3. Muelle
- 4. Grasa

SAS20220

ARANDELAS DE SEGURIDAD/PLACAS DE BLOQUEO Y PASADORES HENDIDOS

Después del desmontar el elemento, cambie todas las arandelas de seguridad/placas de bloqueo "1" y pasadores hendidos. Después de apretar el perno o la tuerca con el par especificado, doble las lengüetas de bloqueo sobre una superficie plana del perno o la tuerca.


INFORMACIÓN IMPORTANTE



SAS20230

COJINETES Y JUNTAS DE ACEITE

Instale los cojinetes "1" y las juntas de aceite "2" de forma que las marcas o números del fabricante queden a la vista. Cuando instale las juntas de aceite "1", lubrique los labios de las mismas con una ligera capa de grasa de jabón de litio. Aplique abundante aceite a los cojinetes cuando los monte, si procede.



SCA13300


ATENCION:

No haga girar el cojinete con aire comprimido, ya que puede dañar sus superficies.

SAS20240

ANILLOS ELÁSTICOS

Antes de rearmar un elemento, revise cuidadosamente todos los anillos elásticos y cambie los que estén dañados o deformados. Cambie siempre los clips de los pasadores de los pistones después de una utilización. Cuando coloque un anillo elástico "1", verifique que el ángulo con borde afilado "2" quede situado en posición opuesta al empuje "3" que recibe el anillo.



COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES


SAS2025

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES

Compruebe si los cables, acopladores y conectores presentan manchas, óxido, humedad, etc.

- 1. Desconectar:
 - Cable
 - Acoplador
 - Conector
- 2. Comprobar:
 - Cable
 - Acoplador
 - Conector


Humedad \rightarrow Secar con un secador de aire. Óxido/manchas \rightarrow Conectar y desconectar varias veces.



- 3. Comprobar:
 - Todas las conexiones
 Conexión floja → Conectar correctamente.

мота.

Si la patilla "1" del terminal está aplanada, dóblela hacia arriba.



- 4. Conectar:
 - Cable
 - Acoplador
 - Conector

NOTA: _

Compruebe que todas las conexiones sean firmes.


- 5. Comprobar:
 - Continuidad (con el comprobador de bolsillo)




Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

NOTA: _

- Si no hay continuidad, limpiar los terminales.
- Para comprobar el mazo de cables, siga los pasos (1) a (3).
- Como solución rápida, utilice un revitalizador de contactos de los que se venden en la mayoría de las tiendas de repuestos.





HERRAMIENTAS ESPECIALES

Las herramientas especiales siguientes son necesarias para realizar el reglaje y el montaje de forma completa y precisa. Utilice únicamente las herramientas especiales adecuadas; el uso de herramientas inadecuadas o técnicas improvisadas podría causar daños. Las herramientas especiales, los números de referencia o ambas cosas pueden diferir según el país.

Cuando efectúe un pedido, consulte el listado siguiente para evitar errores.

NOTA:

- Para EE. UU. y Canadá, utilice los números de referencia que empiezan por "YM-", "YU-", o "ACC-".
- En los demás países, use los números de referencia que empiezan por "90890-".

Nombre/Nº de referencia de la herra- mienta	Ilustración	Referencia páginas
Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C		1-7, 5-38, 8-63, 8-64, 8-65, 8-68, 8-69, 8-70, 8-71, 8-72, 8-73, 8-74, 8-75, 8-76, 8-77, 8-78
Ajustador de taqués 90890-01311 Juego de seis taqués YM-A5970	90890-01311 3mm	3-4
	YM-A5970 Ø8 Ø9 Ø10 Ø3	
Herramienta de diagnóstico de la inyección 90890-03182		3-5, 8-35
Lámpara estroboscópica 90890-03141 Lámpara estroboscópica con pinza induc- tiva YU-03141		3-8
Extensión 90890-04082	73	3-10

Nombre/Nº de referencia de la herra-	Ilustración	Referencia
mienta	ilustración	páginas
Compresímetro 90890-03081 Comprobador de compresión del motor YU-33223		3-10
Llave para tuercas de dirección 90890-01403 Llave para tuercas anulares YU-33975	R20 9	3-24, 4-59
Sujetador de varilla de amortiguador 90890-01294 Sujetador de varilla de amortiguador YM-01300	90890-01294 YM-01300	4-52, 4-53
Llave en T 90890-01326 Llave en T de 3/8", 60 cm de largo YM-01326		4-52, 4-53
Peso de montador de juntas de horquilla 90890-01367 Martillo de recambio YM-A9409-7	90890-01367 YM-A9409-7/YM-A5142-4	4-53, 4-54
Adaptador de montador de juntas de horquilla (ø33) 90890-01368 Recambio de 33 mm YM-A9409-4	ø33 Ø33	4-53

Nombre/Nº de referencia de la herra-		Referencia
mienta	llustración	páginas
Sellador Yamaha nº 1215 90890-85505 (Three Bond No.1215®)		5-13, 5-35, 5-62
Compresor de muelles de válvula 90890-04019 YM-04019	931 M6×P1.0	5-19, 5-24
Adaptador de compresor de muelles de válvula 90890-04108 Adaptador de compresor de muelles de válvula de 22 mm YM-04108	ø22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5-19, 5-24
Extractor de guías de válvula (ø4.5) 90890-04116 Extractor de guías de válvula (4.5 mm) YM-04116	04.5	5-21
Montador de guías de válvula (ø4.5) 90890-04117 Montador de guías de válvula (4.5 mm) YM-04117	Ø4.5 Ø10	5-21
Rectificador de guías de válvula (ø4.5) 90890-04118 Rectificador de guías de válvula (4.5 mm) YM-04118	4.5 mm	5-21
Extractor de pasador de pistón 90890-01304 Extractor de pasador de pistón YU-01304	90890-01304 M6×P1.0	5-27
	YU-01304	

Nombre/Nº de referencia de la herra- mienta	Ilustración	Referencia páginas
Soporte de disco 90890-01701 Sujetador de embrague primario YS-01880-A		5-33, 5-34, 5-35
Extractor de volante 90890-01362 Extractor reforzado YU-33270-B		5-33
Herramienta universal de embrague 90890-04086 YM-91042	90890-04086 <u>M8×P1.25</u> 30 119 156	5-44, 5-47
	YM-91042	
Galga de espesores 90890-03180 Juego de galgas de espesores YU-26900-9		5-45
Separador de cárter 90890-01135 Separador de cárter YU-01135-B	90890-01135 <u>M8×P1.25</u> M8×P1.25	5-65
	YU-01135-B M5×P0.80 M8×P1.25 M6×P1.00	

Nombre/Nº de referencia de la herra- mienta	llustración	Referencia páginas
Guía de montaje de cigüeñal 90890-01274 Guía de montaje YU-90058	90890-01274	5-66
	YU-90058/YU-90059	
Tornillo montador de cigüeñal 90890-01275 Tornillo YU-90060	M14×P1.5	5-66
Adaptador (M12) 90890-01278 Adaptador nº 3 YU-90063	M12xP1.25	5-66
Espaciador (instalador de cigüeñal) 90890-04081 Espaciador de guía YM-91044	90890-04081	5-66
	YM-91044	
Comprobador de tapón de radiador 90890-01325 Comprobador de presión del radiador YU-24460-01	90890-01325	6-3
	YU-24460-01	

Nombre/Nº de referencia de la herra- mienta	Ilustración	Referencia páginas
Adaptador de comprobador de tapón de radiador 90890-01352 Adaptador de comprobador de presión del radiador YU-33984	90890-01352	6-3
	YU-33984	
Montador de juntas mecánico 90890-04145		6-9
Instalador del cojinete del eje conducido intermedio 90890-04058 Montador de cojinetes de 40 mm YM-04058	ø28	6-9
Manómetro 90890-03153 YU-03153	RECORD TO SERVICE STATE OF THE	7-3
Adaptador de presión de combustible 90890-03181		7-3
Comprobador de encendido 90890-06754 Comprobador de chispa Opama pet-4000 YM-34487		8-72
Comprobador digital de circuitos 90890-03174 Multímetro modelo 88 con tacómetro YU-A1927		8-77

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES	2-1
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR	2-2
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS	2-9
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO	2-12
PARES DE APRIETE LOS PARES DE APRIETE GENERALES ESPECIFICADOS PARES DE APRIETE DEL MOTOR PARES DE APRIETE DEL CHASIS	2-15 2-16
PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTE	2-23
CUADRO Y DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE ENGRASECUADRO DE ENGRASE DEL MOTORDIAGRAMAS DE ENGRASE	2-27
DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2-33
DISPOSICIÓN DE LOS CABLES	2-35

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo		
Modelo	5D71 (Europa)	
Dimensiones		
Longitud total	2015 mm (79.3 in)	
Anchura total	660 mm (26.0 in)	
Altura total	1065 mm (41.9 in)	
Altura del sillín	818 mm (32.2 in)	
Distancia entre ejes	1355 mm (53.3 in)	
Altura sobre el suelo	155 mm (6.10 in)	
Radio de giro mínimo	3100 mm (122.0 in)	
Peso		
Con aceite y combustible	138.0 kg (304 lb)	
Carga máxima	185 kg (408 lb)	

SAS2029

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Motor

Tipo de motor 4 tiempos, refrigerado por líquido, SOHC

Cilindrada 124.7 cm³

Disposición de los cilindros Un cilindro inclinado hacia delante Diámetro x carrera 52.0 \times 58.6 mm (2.05 \times 2.31 in)

Relación de compresión 11.20 :1

Compresión estándar (al nivel del mar) 550 kPa/600 rpm (78.2 psi/600 rpm) (5.5

kgf/cm²/600 rpm)

Mínimo-máximo 480-620 kPa (68.3-88.2 psi) (4.8-6.2 kgf/cm²)

Sistema de arranque eléctrico

Combustible

Combustible recomendado

Capacidad del depósito de combustible

Reserva de combustible

Únicamente gasolina súper sin plomo
13.8 L (3.65 US gal) (3.04 Imp.gal)
1.6 L (0.42 US gal) (0.35 Imp.gal)

Aceite del motor

Sistema de engrase Colector de lubricante en el cárter

Tipo SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE

20W-40 o SAE 20W-50

Grado de aceite de motor recomendado API servicio tipo SG o superior, norma JASO

MA

Cantidad de aceite del motor

Cantidad total 1.15 L (1.22 US qt) (1.01 Imp.qt) Sin sustitución del elemento del filtro de aceite Con sustitución del elemento del filtro de aceite 1.00 L (1.06 US qt) (0.88 Imp.qt)

Filtro de aceite

Tipo del filtro de aceite Papel

Bomba de aceite

Tipo de bomba de aceite Trocoidal

Holgura entre el rotor interior y el extremo del rotor

exterior Menos de 0.15 mm (0.0059 in)

Límite 0.23 mm (0.0091 in)

Holgura entre el rotor exterior y la caja de la bomba

de aceite 0.13–0.18 mm (0.0051–0.0071 in)

Límite 0.25 mm (0.0098 in)

Holgura entre la caja de la bomba de aceite y los

rotores interior y exterior 0.06–0.11 mm (0.0024–0.0043 in)

Límite 0.18 mm (0.0071 in)

Presión de trabajo de la válvula de seguridad 39.2–78.4 kPa (5.7–11.4 psi) (0.39–0.78

kgf/cm²)

Punto de comprobación de la presión

Tornillo de control en el cuerpo de la culata

Sistema de refrigeración

Capacidad del radiador (incluidos todos los pasos) 1.00 L (1.06 US qt) (0.88 Imp.qt)

Capacidad del depósito de refrigerante (hasta la

marca de nivel máximo) 0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)

Transmisión por cadena (izquierda)

30.125 mm (1.1860 in)

30.225-30.325 mm (1.1900-1.1939 in)

Presión de apertura del tapón del radiador 107.9–137.3 kPa (15.6–19.9 psi) (1.08–1.37

kgf/cm²)

Termostato

Modelo/marca 5YP/NIPPON THERMOSTAT Temperatura de la válvula 80 5–83 5 °C (176 9–182 3 °F)

Temperatura de apertura de la válvula 80.5–83.5 °C (176.9–182.3 °F) Temperatura de apertura máxima de la válvula 95.0 °C (203.0 °F)

Elevación de la válvula (apertura total) 3.0 mm (0.12 in)

Núcleo del radiador

Anchura 198.0 mm (7.80 in)
Altura 128.0 mm (5.04 in)
Profundidad 24.0 mm (0.94 in)

Bomba de agua

Tipo de bomba de agua Bomba centrífuga de aspiración única

Relación de reducción 19/38 (0.500)

Bujía(s)


Marca/modelo NGK/CR8E

Distancia entre electrodos de la bujía 0.7–0.8 mm (0.028–0.031 in)

Culata

Volumen 9.90–10.50 cm³ (0.60–0.64 cu.in)

Límite de alabeo 0.03 mm (0.0012 in)



Eje de levas

Sistema de transmisión

Dimensiones de los lóbulos del eje de levas


Admisión A Límite

Admisión B 25.127–25.227 mm (0.9893–0.9932 in) Límite 25.027 mm (0.9853 in) Escape A 30.232–30.332 mm (1.1902–1.1942 in)

Límite 30.132 mm (1.1863 in)


Escape B 25.065–25.165 mm (0.9868–0.9907 in)

Límite 24.965 mm (0.9829 in)



Límite de descentramiento del eje de levas

0.030 mm (0.0012 in)



Cadena de distribución

Modelo/número de eslabones

Sistema tensor

DID SCR-0404SV/96

Automático

Balancín/eje de balancín

Diámetro interior del balancín 9.985–10.000 mm (0.3931–0.3937 in)

Límite 10.015 mm (0.3943 in)

Diámetro exterior del eje del balancín 9.966–9.976 mm (0.3924–0.3928 in)

ímite 9.941 mm (0.3914 in)

Holgura entre el balancín y el eje del balancín 0.009–0.034 mm (0.0004–0.0013 in)

Límite 0.074 mm (0.0029 in)

Válvulas, asientos de válvula, guías de válvula

Holgura de válvulas (en frío)

Admisión 0.10–0.14 mm (0.0039–0.0055 in) Escape 0.20–0.24 mm (0.0079–0.0094 in)

Dimensiones de las válvulas

Diámetro de la cabeza de válvula A (admisión) 19.40–19.60 mm (0.7638–0.7717 in) Diámetro de la cabeza de válvula A (escape) 16.90–17.10 mm (0.6654–0.6732 in)



Anchura del frontal de la válvula B (admisión) 1.538–2.138 mm (0.0606–0.0842 in) Anchura del frontal de la válvula B (escape) 1.538–2.138 mm (0.0606–0.0842 in)



Anchura del asiento de la válvula C (admisión) 0.90-1.10 mm (0.0354-0.0433 in)

Límite 1.6 mm (0.06 in)

Anchura del asiento de la válvula C (escape) 0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in)



Límite 1.6 mm (0.06 in)

Espesor del margen de la válvula D (admisión) 0.50–0.90 mm (0.0197–0.0354 in) Espesor del margen de la válvula D (escape) 0.50–0.90 mm (0.0197–0.0354 in)



Diámetro del vástago de la válvula (admisión) 4.475–4.490 mm (0.1762–0.1768 in)

Límite 4.445 mm (0.1750 in)

Diámetro del vástago de la válvula (escape) 4.460–4.475 mm (0.1756–0.1762 in)

Límite 4.430 mm (0.1744 in)

Diámetro interior de la guía de la válvula (admisión)4.500-4.512 mm (0.1772-0.1776 in)

Límite 4.550 mm (0.1791 in)

Diámetro interior de la guía de la válvula (escape) 4.500-4.512 mm (0.1772-0.1776 in)


Límite 4.550 mm (0.1791 in)

Holgura entre vástago y guía (admisión) 0.010–0.037 mm (0.0004–0.0015 in)

Límite 0.080 mm (0.0032 in)

Holgura entre vástago y guía (escape) 0.025–0.052 mm (0.0010–0.0020 in)

Límite 0.100 mm (0.0039 in)
Descentramiento del vástago de válvula 0.010 mm (0.0004 in)



Anchura del asiento de la válvula en la culata

(admisión) 0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in) Límite 1.6 mm (0.06 in)

Anchura del asiento de la válvula en la culata

(escape) 0.90–1.10 mm (0.0354–0.0433 in) Límite 1.6 mm (0.06 in)

Muelle de válvula

Longitud libre (admisión) 41.71 mm (1.64 in) Límite 39.62 mm (1.56 in)

Longitud libre (escape) 41.71 mm (1.64 in)

Límite 39.62 mm (1.56 in) Longitud montada (admisión) 35.30 mm (1.39 in)

Longitud montada (admision) 35.30 mm (1.39 in)

Longitud montada (escape) 35.30 mm (1.39 in)

Tensión del muelle K1 (admisión)

23.54 N/mm (134.41 lb/in) (2.40 kgf/mm)

Tensión del muelle K2 (admisión)

36.58 N/mm (208.87 lb/in) (3.73 kgf/mm)

Tensión del muelle K1 (escape)

23.54 N/mm (134.41 lb/in) (2.40 kgf/mm)


Tensión del muelle K2 (escape) 36.58 N/mm (208.87 lb/in) (3.73 kgf/mm)

Tensión del muelle de compresión montado

(admisión) 140–162 N (31.47–36.42 lbf) (14.28–16.52 kgf) Tensión del muelle de compresión montado

(escape) 140–162 N (31.47–36.42 lbf) (14.28–16.52 kgf) Inclinación del muelle (admisión) 2.5°/1.8 mm

Inclinación del muelle (escape) 2.5°/1.8 mm



Sentido de la espiral (admisión) Sentido de la espiral (escape) Sentido de las agujas del reloj Sentido de las agujas del reloj

Cilindro

Diámetro 52.000-52.010 mm (2.0472-2.0476 in)

Límite de desgaste 52.110 mm (2.0516 in) Límite de conicidad 0.050 mm (0.0020 in) Límite de deformación circunferencial 0.005 mm (0.0002 in)

Pistón

Holgura entre pistón y cilindro 0.015-0.048 mm (0.0006-0.0019 in)

Límite 0.15 mm (0.0059 in)

51.962-51.985 mm (2.0457-2.0466 in) Diámetro D Altura H 5.0 mm (0.20 in)

Descentramiento

0.50 mm (0.0197 in) Dirección del descentramiento Lado de admisión

Diámetro interior del orificio del pasador de pistón 14.002-14.013 mm (0.5513-0.5517 in)

14.043 mm (0.5529 in)

Diámetro exterior del pasador de pistón 13.995–14.000 mm (0.5510–0.5512 in)

13.975 mm (0.5502 in) Límite

Holgura entre el pasador y el diámetro interior del pasador del pistón 0.002-0.018 mm (0.0001-0.0007 in)

Límite 0.068 mm (0.0027 in)

Aros del pistón

Aro superior Tipo de aro Abarrilado

Dimensiones (B \times T) $0.80 \times 1.90 \text{ mm} (0.03 \times 0.07 \text{ in})$

В

Distancia entre extremos (montado) 0.10-0.25 mm (0.0039-0.0098 in)

0.50 mm (0.0197 in) Límite

Holgura lateral del aro 0.030-0.065 mm (0.0012-0.0026 in)

Límite 0.100 mm (0.0039 in)

2º aro

Tipo de aro Cónico

Dimensiones (B \times T) $0.80 \times 2.10 \text{ mm} (0.03 \times 0.08 \text{ in})$

В

Distancia entre extremos (montado) 0.10-0.25 mm (0.0039-0.0098 in)

Límite 0.60 mm (0.0236 in)


Holgura lateral del aro 0.020-0.055 mm (0.0008-0.0022 in)

0.100 mm (0.0039 in) Límite

Aro de engrase

Dimensiones (B \times T)

 $1.50 \times 1.95 \text{ mm} (0.06 \times 0.08 \text{ in})$



Distancia entre extremos (montado)

Holgura lateral del aro

0.20-0.70 mm (0.0079-0.0276 in) 0.040-0.160 mm (0.0016-0.0063 in)


Cigüeñal

Anchura A

Límite de descentramiento C

Holgura lateral de la cabeza de biela D

Holgura radial de la cabeza de biela E



47.95-48.00 mm (1.888-1.890 in)

0.030 mm (0.0012 in)

0.110-0.410 mm (0.0043-0.0161 in)

0.004-0.014 mm (0.0002-0.0006 in)

Compensador

Sistema de accionamiento del compensador

Engranaje

Embrague

Tipo de embrague

Sistema de desembraque

Holgura de la maneta de embrague

Espesor del disco de fricción 1

Límite de desgaste

Cantidad de discos

Espesor del disco de fricción 3

Límite de desgaste

Cantidad de discos

Espesor del disco de fricción 2

Límite de desgaste

Cantidad de discos

Espesor de los discos de embrague

Cantidad de discos

Límite de alabeo

Longitud libre del muelle de embrague

Longitud mínima

Cantidad de muelles

Límite de flexión de la varilla de empuje

Discos múltiples, en baño de aceite

Empuje interior, empuje de leva

10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in)

2.90-3.10 mm (0.114-0.122 in)

2.80 mm (0.1102 in)

1 unidad

2.90-3.10 mm (0.114-0.122 in)

2.80 mm (0.1102 in)

3 unidades

2.90-3.10 mm (0.114-0.122 in)

2.80 mm (0.1102 in)

1 unidad

1.45-1.75 mm (0.057-0.069 in)

4 unidades

0.20 mm (0.0079 in)

38.71 mm (1.52 in)

36.77 mm (1.45 in)

4 unidades

0.500 mm (0.0197 in)

Caja de cambios

Tipo de caja de cambios

Sistema de reducción primaria

Relación de reducción primaria

6 velocidades, engranaje constante

Engranaje helicoidal

73/24 (3.042)

Sistema de reducción secundaria	Transmisión por cadena
Relación de reducción secundaria	48/14 (3.429)
Accionamiento	Accionamiento con el pie izquierdo
Relación del cambio	
1ª	34/12 (2.833)
$2^{\underline{a}}$	30/16 (1.875)
$3^{\underline{a}}$	30/22 (1.364)
4ª	24/21 (1.143)
5ª	22/23 (0.957)
$6^{\underline{a}}$	21/25 (0.840)
Límite de descentramiento del eje principal	0.08 mm (0.0032 in)
Límite de descentramiento del eje posterior	0.08 mm (0.0032 in)
Mecanismo de cambio	
Tipo de mecanismo de cambio	Tambor de cambio y barra de guía
Espesor de la horquilla de cambio	5.76–5.89 mm (0.227–0.232 in) × 1
Espesor de la horquilla de cambio	4.76–4.89 mm (0.187–0.193 in) × 2
	·
Descompresor	Decempres or outomótics
Tipo	Descompresor automático
Filtro de aire	
Elemento del filtro de aire	Elemento seco
Bomba de combustible	
Tipo de bomba	Eléctrica
Modelo/marca	5B2/BITRON
Presión de salida	250.0 kPa (36.3 psi) (2.50 kgf/cm²)
Inyector de combustible	
Modelo/cantidad	1100-87K00 / 1
Marca	AISAN
Cuerpo de la mariposa	
Tipo/Cantidad	SE AC28-2/1
Marca	MIKUNI
Marca de identificación	5D71 00
Sensor de inyección	
Resistencia del sensor de posición del cigüeñal	248-372 Ω a 20 °C (68 °F)
Voltaje de salida del sensor de presión del aire de	2.0 0.2 22 4 20 0 (00 1)
admisión	4.70–5.20 V
Resistencia del sensor de temperatura del aire de	
admisión	5.7–6.3 kΩ
Resistencia del sensor de temperatura del	
refrigerante	2.32-2.59 kΩ a 20 °C (68 °F)
	310–326 Ω a 80 °C (176 °F)
Estado de ralentí	
Ralentí del motor	1300–1500 rpm
Temperatura del agua	85.0–95.0 °C (185.00–203.00 °F)
Temperatura del aceite	55.0-65.0 °C (131.00-149.00 °F)
Holgura del cable del acelerador	3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

Chasis

Tipo de bastidor Tubo semidoble

24.20° Ángulo de arrastre

Distancia entre perpendiculares 86.1 mm (3.39 in)

Rueda delantera

Tipo de rueda Llanta de fundición

Tamaño de la llanta 17 × MT2.75 Material de la llanta **Aluminio**

Recorrido de la rueda 130.0 mm (5.12 in) Límite de descentramiento radial de la rueda 0.5 mm (0.02 in) 1.0 mm (0.04 in) Límite de descentramiento lateral de la rueda Límite de alabeo del eje de la rueda 0.25 mm (0.01 in)

Rueda trasera

Tipo de rueda Llanta de fundición

Tamaño de la llanta 17 × MT3.75 Material de la llanta Aluminio

Recorrido de la rueda 125.0 mm (4.92 in) Límite de descentramiento radial de la rueda 0.5 mm (0.02 in) Límite de descentramiento lateral de la rueda 1.0 mm (0.04 in) Límite de alabeo del eje de la rueda 0.25 mm (0.01 in)

Neumático delantero

Tipo Sin cámara

Medida 100/80-17 M/C 52H PIRELLI/SPORT DEMON Marca/modelo Marca/modelo MICHELIN/PILOT SPORTY

Límite de desgaste (delantero) 1.6 mm (0.06 in)

Neumático trasero

Tipo Sin cámara

Medida 130/70-17 M/C 62H Marca/modelo PIRELLI/SPORT DEMON MICHELIN/PILOT SPORTY Marca/modelo

Límite de desgaste (trasero) 1.6 mm (0.06 in)

Presión de los neumáticos (medida con los neumáticos en frío)

Estado de carga 0-90 kg (0-198 lb)

175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cm²) Delantero Trasero 200 kPa (29 psi) (2.00 kgf/cm²)

90-185 kg (198-408 lb) Estado de carga

175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cm²) Delantero Trasero 225 kPa (33 psi) (2.25 kgf/cm²)

Freno delantero

Freno monodisco Tipo

Accionamiento Accionamiento con la mano derecha

2.0-5.0 mm (0.08-0.20 in) Holgura de la maneta del freno delantero

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

Freno de disco delantero

Diámetro exterior del disco \times espesor 292.0 \times 4.0 mm (11.50 \times 0.16 in)

Límite de espesor del disco de freno 3.5 mm (0.14 in)
Límite de deflexión del disco de freno 0.15 mm (0.0059 in)
Espesor del forro de la pastilla de freno (interior) 4.5 mm (0.18 in)
Límite 0.8 mm (0.03 in)
Espesor del forro de la pastilla de freno (exterior) 4.5 mm (0.18 in)

Límite 0.8 mm (0.03 in)

Diámetro interior de la bomba de freno 11.00 mm (0.43 in)

Diámetro interior del cilindro de la pinza $28.00 \text{ mm} \times 2 (1.10 \text{ in} \times 2)$

Líquido recomendado DOT 4

Freno trasero

Tipo Freno monodisco

Accionamiento Accionamiento con el pie derecho

Posición del pedal de freno 47.9 mm (1.89 in)

Holgura del pedal de freno 3.5–4.5 mm (0.14–0.18 in)

Freno de disco trasero

Diámetro exterior del disco \times espesor 230.0 \times 4.0 mm (9.06 \times 0.16 in)

Límite de espesor del disco de freno 3.5 mm (0.14 in)
Límite de deflexión del disco de freno 0.15 mm (0.0059 in)
Espesor del forro de la pastilla de freno (interior) 5.5 mm (0.22 in)
Límite 1.0 mm (0.04 in)
Espesor del forro de la pastilla de freno (exterior) 5.5 mm (0.22 in)
Límite 1.0 mm (0.04 in)
Diámetro interior de la bomba de freno 12.7 mm (0.50 in)

Diámetro interior del cilindro de la pinza $32.00 \text{ mm} \times 1 (1.26 \text{ in} \times 1)$

Líquido recomendado DOT 4

Dirección

Tipo de cojinete de la dirección Cojinetes de bolas y angulares

Ángulo de centro a tope (izquierda) 29.5° Ángulo de centro a tope (derecha) 29.5°

Suspensión delantera

Tipo Horquilla telescópica

Tipo de muelle/amortiguador Muelle helicoidal/amortiguador de aceite

Recorrido de la horquilla delantera 130.5 mm (5.14 in)
Longitud libre del muelle de la horquilla 415.0 mm (16.34 in)
Límite 406.7 mm (16.01 in)
Longitud montada 398.0 mm (15.67 in)

Tensión del muelle K1 5.00 N/mm (28.55 lb/in) (0.51 kgf/mm) Tensión del muelle K2 7.00 N/mm (39.97 lb/in) (0.71 kgf/mm)

Carrera del muelle K1 0.0–88.0 mm (0.00–3.46 in)
Carrera del muelle K2 88.0–147.5 mm (3.46–5.81 in)

Diámetro exterior del tubo interior 33.0 mm (1.30 in) Límite de alabeo del tubo interior 0.1 mm (0.01 in)

Muelle opcional disponible No

Aceite recomendado Aceite para horquillas 10W o equivalente Cantidad 235.0 cm³ (7.95 US oz) (8.29 Imp.oz)

Nivel 152.0 mm (5.98 in)

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

Suspensión trasera

Tipo Basculante (monocruz)

Tipo de muelle/amortiguador Muelle helicoidal/amortiguador de aceite

Recorrido del conjunto de amortiguador trasero 54.0 mm (2.13 in) Longitud libre del muelle 162.0 mm (6.38 in) Longitud montada 155.0 mm (6.10 in)

Tensión del muelle K1 103.00 N/mm (588.13 lb/in) (10.50 kgf/mm)

Carrera del muelle K1 0.0–54.0 mm (0.00–2.13 in)

Muelle opcional disponible No

Basculante

Límite de holgura del extremo del basculante (axial)0 mm (0 in)

Cadena de transmisión

Tipo/marca R428HBSOR/ROLON

Cantidad de eslabones 131

Holgura de la cadena de transmisión 30.0–40.0 mm (1.18–1.57 in)

Límite de longitud de 15 eslabones 191.5 mm (7.54 in)

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO		
Voltaje del sistema	12 V	
Sistema de encendido		
Sistema de encendido	TCI (digital)	
Tipo de optimizador de sincronización	Sensor de posición del acelerador y eléctrico	
Sincronización del encendido (A.P.M.S.)	5.0°/1400 rpm	
Unidad de control del motor		
Modelo/marca	5D700/YAMAHA	
Bobina de encendido		
Modelo/marca	2JN/YAMAHA	
Distancia mínima entre electrodos de la chispa de		
encendido	6.0 mm (0.24 in)	
Resistencia de la bobina primaria	2.16–2.64 Ω a 20 °C (68 °F)	
Resistencia de la bobina secundaria	8.64–12.96 kΩ a 20 °C (68 °F)	
Tapa de bujía		
Material	Resina	
Resistencia	5.0 kΩ	
Magneto C.A.		
Modelo/marca	F5D7/YAMAHA	
Producción estándar	14.0 V 20.8 A 5000 rpm	
Producción estándar	14.0 V, 235 W 5000 rpm	
Resistencia de la bobina del estátor	0.32–0.48 Ω a 20 °C (68 °F)	
Rectificador/regulador		
Tipo de regulador	Semiconductor-cortocircuito	
Modelo/marca	SH650D-11/SHINDENGEN	
Voltaje regulado (CC)	14.1–14.9 V	
Capacidad del rectificador (CC)	25.0 A	
Voltaje no disruptivo	200.0 V	
Batería		
Modelo	12N5.5–3B / YUASA	
Voltaje, capacidad	12 V, 5.5 Ah	
Densidad	1.280 a 20 °C (68 °F)	
Faro		
Tipo de bombilla	Bombilla halógena	
Voltaje, potencia × cantidad		
Faro	12 V, 55.0 W × 2	
Luz de posición delantera	12 V, 5.0 W \times 2	
Piloto trasero/luz de freno	LED×8	
Luz del intermitente delantero	12 V, 10.0 W × 2	
Luz del intermitente trasero	12 V, $10.0 \text{ W} \times 2$	
Iluminación de los instrumentos	LED	

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Luz indicadora	
Luz indicadora de punto muerto	LED
Luz indicadora de intermitentes	LED
Indicador de luz de carretera	LED
Luz de alarma de temperatura del refrigerante	LED
Luz de alarma de avería del motor	LED
Sistema de arranque eléctrico	
Tipo de sistema	Engranaje constante
Motor de arranque	
Modelo/marca	3C1/YAMAHA
Potencia	0.20 kW
Resistencia de la bobina del inducido	$0.0315 – 0.0385 \Omega$
Longitud total de la escobilla	7.0 mm (0.28 in)
Límite	3.50 mm (0.14 in)
Tensión del muelle de escobilla	3.92–5.88 N (14.11–21.17 oz) (400–600 gf)
Diámetro del colector	17.6 mm (0.69 in)
Límite	16.6 mm (0.65 in)
Rebaje de mica (profundidad)	1.35 mm (0.05 in)
Relé de arranque	
Modelo/marca	5TN / OMROM
Amperaje	50.0 A
7 importajo	00.071
Bocina	
Tipo de bocina	Plana
Cantidad	1 unidad
Modelo/marca	YF-12/NIKKO
Amperaje máximo	3.0 A
Resistencia de la bobina	1.15–1.25 Ω a 20 °C (68 °F)
Relé de los intermitentes/luces de emergencia	
Tipo de relé	Totalmente transistorizado
Modelo/marca	FE218BH/DENSO
Dispositivo de desactivación automática	
incorporado	No
Frecuencia de la intermitencia	75–95 ciclos/min
Potencia	$10 \text{ W} \times 2.0 + 3.4 \text{ W}$
Unidad del medidor de combustible	
Modelo/marca	5B2/BITRON
Resistencia del medidor (lleno)	0.0–7.0 Ω
Resistencia del medidor (vacío)	90.0–103.0 Ω
Relé de corte del circuito de arranque	
Modelo/marca	ACA121115-M02/MATSUSHITA
Resistencia de la bobina	$80.0~\Omega$
Diodo	Sí
Relé del faro	

Modelo/marca

ACA33211 M05/MATSUSHITA

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Ventilador del radiador	
Modelo/marca	SSW6101/PANASONIC
Revoluciones	4800 rpm
Relé del motor del ventilador	
Modelo/marca	ACM33211 M05/MATSUSHITA
Fusibles	
Fusible principal	20.0 A
Fusible del faro	15.0 A
Fusible del sistema de señalización	7.5 A
Fusible del encendido	7.5 A
Fusible del ventilador del radiador	5.0 A
Fusible de repuesto	20.0 A
Fusible de repuesto	15.0 A
Fusible de repuesto	7.5 A
Fusible de repuesto	7.5 A


SAS2032

PARES DE APRIETE

SAS2033

LOS PARES DE APRIETE GENERALES ESPECIFICADOS

En esta tabla se especifican los pares de apriete para los elementos de fijación normales provistos de roscas ISO estándar. Las especificaciones de los pares de apriete para componentes o conjuntos especiales se incluyen en los capítulos correspondientes del manual. Para evitar deformaciones, apriete los conjuntos provistos de varios elementos de fijación siguiendo un orden alterno y por etapas progresivas hasta el par de apriete especificado. Salvo que se especifique otra cosa, los pares de apriete exigen una rosca limpia y seca. Los componentes deben estar a la temperatura ambiente.



- A. Distancia entre caras
- B. Diámetro exterior de la rosca

A (tuer- ca)	B (per-	Pares de apriete genera- les				
	110)	Nm	m⋅kg	ft⋅lb		
10 mm	6 mm	6	0.6	4.3		
12 mm	8 mm	15	1.5	11		
14 mm	10 mm	30	3.0	22		
17 mm	12 mm	55	5.5	40		
19 mm	14 mm	85	8.5	61		
22 mm	16 mm	130	13.0	94		

SAS2034


PARES DE APRIETE DEL MOTOR

Elemento	Tama- ño de la ros- ca	C'td.	Par de apriete	Observa- ciones
Perno de la culata	M8	4	22 Nm (2.2 m·kg, 16 ft·lb)	⊸©
Perno de la culata	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	⊸ €
Bujía	M10	1	13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)	
Perno de la tapa de culata	M6	5	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Tornillo de control de aceite	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno prisionero del tubo de escape	M8	2	15 Nm (1.5 m·kg, 11 ft·lb)	
Tornillo de vaciado del refrigerante	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Tuerca del engranaje accionado del compensador	M10	1	50 Nm (5.0 m·kg, 36 ft·lb)	
Contratuerca del tornillo de ajuste de la válvula	M5	4	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno del piñón del eje de levas	M8	1	30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)	
Perno de retenida del eje de levas	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno de la guía de la cadena de distribución (lado de admisión)	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del tensor de la cadena de distribución	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	Yamaha Bond Nº 1215 (Three Bond No.1215 ®)
Perno del radiador	M6	3	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del ventilador del radiador	M6	2	8 Nm (0.8 m·kg, 5.8 ft·lb)	
Perno del depósito de refrigerante	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno del conjunto de la bomba de agua	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del conjunto de la bomba de agua	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de la tapa de la caja de la bomba de agua	M6	4	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de retenida del eje del rotor	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	-6
Perno de la tapa del termostato	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Tornillo del conjunto de la bomba de aceite	M5	2	4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)	


Elemento	Tama- ño de la ros- ca	C'td.	Par de apriete	Observa- ciones
Tapón de vaciado de aceite del motor	M35	1	32 Nm (3.2 m·kg, 23 ft·lb)	
Tornillo de la tapa del elemento del filtro de aceite	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Tornillo de la tapa del elemento del filtro de aceite	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de la placa deflectora de aceite	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	⊸⑤
Perno del colector de admisión	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del inyector de combusti- ble	M6	1	12 Nm (1.2 m·kg, 8.7 ft·lb)	4
Tornillo de la abrazadera de unión del cuerpo de la mariposa	M4	2	2 Nm (0.2 m·kg, 1.4 ft·lb)	
Tornillo de la abrazadera de la junta de la caja del filtro de aire	M4	1	2 Nm (0.2 m·kg, 1.4 ft·lb)	
Perno de la caja del filtro de aire	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Tuerca del tubo de escape	M8	2	20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)	
Perno del conjunto del escape	M8	1	20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)	
Perno del conjunto del escape	M8	1	20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)	
Perno del cárter	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del cárter	M6	6	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del cárter	M6	4	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de la tapa del alternador	M6	7	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de la tapa de embrague	M6	4	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de la tapa de embrague	M6	6	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de la tapa del piñón motor	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del embrague del arranque	M6	3	14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)	
Tuerca del engranaje de accionamiento primario	M12	1	60 Nm (6.0 m·kg, 43 ft·lb)	
Perno del muelle de embrague	M6	4	12 Nm (1.2 m·kg, 8.7 ft·lb)	
Contratuerca de la varilla de em- puje del embrague corta	M6	1	8 Nm (0.8 m·kg, 5.8 ft·lb)	
Tuerca del resalte del embrague	M14	1	70 Nm (7.0 m·kg, 50 ft·lb)	
Perno de retenida del piñón motor	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno de retenida de cojinete del cárter	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	-

Elemento	Tama- ño de la ros- ca	C'td.	Par de apriete	Observa- ciones
Tornillo del segmento del tambor de cambio	M6	1	12 Nm (1.2 m·kg, 8.7 ft·lb)	-6
Perno de la palanca de tope	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	-6
Perno de la bobina del estátor	M6	3	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	-0
Perno del sensor de posición del cigüeñal	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	-0
Tuerca del rotor del alternador	M12	1	70 Nm (7.0 m·kg, 50 ft·lb)	
Interruptor de punto muerto	M10	1	20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)	
Perno del motor de arranque	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del motor de arranque	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Sensor de temperatura del refri- gerante	M12	1	18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb)	


Secuencia de apriete de la culata:




Secuencia de apriete de la tapa del alternador:




Secuencia de apriete de la tapa de embrague:



Secuencia de apriete del cárter:





- A. Cárter izquierdo
- B. Cárter derecho

SAS2035

PARES DE APRIETE DEL CHASIS

Elemento	Tama- ño de la ros- ca	C'td.	Par de apriete	Observa- ciones
Remache extraíble del soporte superior	M8	2	23 Nm (2.3 m·kg, 17 ft·lb)	
Remache extraíble del soporte inferior	M10	2	28 Nm (2.8 m·kg, 20 ft·lb)	
Perno del soporte de la tubería del freno delantero	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Tuerca anular inferior (par de apriete inicial)	M25	1	48 Nm (4.8 m·kg, 35 ft·lb)	Ver NO- TA.
Tuerca anular inferior (par de apriete final)	M25	1	13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)	Ver NO- TA.
Tuerca del vástago de la direc- ción	M22	1	110 Nm (11.0 m·kg, 80 ft·lb)	
Remache extraíble del manillar	M8	2	23 Nm (2.3 m·kg, 17 ft·lb)	
Perno del manillar	M6	2	9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)	
Perno de la sujeción de la bomba de freno delantero	M6	2	9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)	
Contratuerca del cable del acele- rador	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno del conjunto de carenado delantero	M8	1	23 Nm (2.3 m·kg, 17 ft·lb)	
Tuerca del conjunto de carenado delantero	M8	1	23 Nm (2.3 m·kg, 17 ft·lb)	
Perno del retrovisor	M6	4	9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)	
Perno del guardabarros delante-ro	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno del panel lateral superior	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno de la varilla del amortigua- dor	M10	2	28 Nm (2.8 m·kg, 20 ft·lb)	
Perno del estabilizador del guar- dabarros delantero	M6	4	9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)	-6
Extremo del puño	M16	2	26 Nm (2.6 m·kg, 19 ft·lb)	
Perno de sujeción de la maneta de embrague	M6	1	9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)	
Tuerca de montaje del motor (parte delantera)	M10	1	46 Nm (4.6 m·kg, 33 ft·lb)	
Tuerca de montaje del motor (parte superior trasera)	M10	1	46 Nm (4.6 m·kg, 33 ft·lb)	
Tuerca de montaje del motor (parte inferior trasera)	M10	1	46 Nm (4.6 m·kg, 33 ft·lb)	
Tuerca del eje pivote	M12	1	81 Nm (8.1 m·kg, 59 ft·lb)	

Elemento	Tama- ño de la ros- ca	C'td.	Par de apriete	Observa- ciones
Tuerca inferior del conjunto de amortiguador trasero	M10	1	44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)	
Tuerca del brazo de unión	M10	2	44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)	
Tuerca de la barra de unión	M10	1	44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)	
Tuerca superior del conjunto del amortiguador trasero	M10	1	44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)	
Perno del guardabarros trasero	M6	3	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno delantero del protector de la cadena de transmisión	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno trasero del protector de la cadena de transmisión	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	⊕
Perno de la guía de la cadena de transmisión	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Contratuerca de ajuste de la cadena de transmisión	M8	2	16 Nm (1.6 m·kg, 11 ft·lb)	
Perno delantero del depósito de combustible	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno trasero del depósito de combustible	M6	2	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del guardabarros	M6	6	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno delantero del sillín del pa- sajero	M6	1	30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)	
Perno trasero del sillín del pasa- jero	M8	1	11 Nm (1.1 m·kg, 8.0 ft·lb)	
Eje de la rueda delantera	M14	1	59 Nm (5.9 m·kg, 43 ft·lb)	
Remache extraíble del eje de la rueda delantera	M8	1	14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)	
Tuerca del eje de la rueda trasera	M14	1	85 Nm (8.5 m·kg, 61 ft·lb)	
Perno del disco de freno delante- ro	M6	5	18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb)	-
Perno del disco de freno trasero	M6	5	18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb)	-
Tuerca autoblocante del piñón de la rueda trasera	M8	6	43 Nm (4.3 m·kg, 31 ft·lb)	
Perno de la pinza del freno de- lantero	M8	2	30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)	-(G
Perno de unión del tubo de freno	M10	3	30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)	
Tornillo de purga de la pinza de freno delantero	M10	1	14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)	
Tornillo de purga de la pinza de freno trasero	M8	1	14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)	
Perno de sujeción de la pastilla de freno trasero	M10	2	18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb)	- (5)

Elemento	Tama- ño de la ros- ca	C'td.	Par de apriete	Observa- ciones
Soporte del tubo de freno trasero	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Interruptor de la luz de freno tra- sero	M10	1	24 Nm (2.4 m·kg, 17 ft·lb)	
Sujeción del tubo de freno delantero	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Sujeción del cable del sensor de velocidad	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno de la barra de cambio	M6	1	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	
Perno del interruptor principal	M6	2	11 Nm (1.1 m·kg, 8.0 ft·lb)	
Tuerca del caballete lateral	M10	1	56 Nm (5.6 m·kg, 40 ft·lb)	
Perno del interruptor del caballete lateral	M6	2	4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)	-(5)
Perno de la bomba de freno tra- sero	M6	2	13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)	
Contratuerca de la varilla de la bomba de freno trasero	M8	1	17 Nm (1.7 m·kg, 12 ft·lb)	
Perno del soporte de la estribera del conductor	M8	4	30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)	√ ⑤
Perno del soporte de la estribera del pasajero	M8	4	30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)	
Perno del cable de masa	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno del conjunto de la luz de la matrícula	M6	3	10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)	- (5)
Perno del rectificador/regulador	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno de la ECU	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno de la bobina de encendido	M6	2	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	
Perno del soporte de la bocina	M6	1	7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)	

NOTA: _

- En primer lugar, apriete la tuerca anular inferior a aproximadamente 48 Nm (4.8 m·kg, 35 ft·lb) con una llave dinamométrica y a continuación aflójela completamente.
- Apriete de nuevo la tuerca anular inferior a 13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb) con una llave dinamométrica.

PUNTOS DE ENGRASE Y TIPOS DE LUBRICANTE

SAS20370 MOTOR

Labios de la junta de aceite Cojinetes Asientos de los pernos de la culata, roscas de los pernos de la culata y arandelas Juntas tóricas del conjunto de la bomba de agua Junta de la tapa de culata Cabeza de biela Pasador de pistón Superficie interior del cilindro, pistón, ranuras y aros Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	to de engrase Lubricante	Punt
Asientos de los pernos de la culata, roscas de los pernos de la culata y arandelas Juntas tóricas del conjunto de la bomba de agua Junta de la tapa de culata Cabeza de biela Pasador de pistón Superficie interior del cilindro, pistón, ranuras y aros Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión		Labios de la junta de aceite
arandelas Juntas tóricas del conjunto de la bomba de agua Junta de la tapa de culata Cabeza de biela Pasador de pistón Superficie interior del cilindro, pistón, ranuras y aros Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	⊸€	Cojinetes
Junta de la tapa de culata Cabeza de biela Pasador de pistón Superficie interior del cilindro, pistón, ranuras y aros Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	ata, roscas de los pernos de la culata y	
Cabeza de biela Pasador de pistón Superficie interior del cilindro, pistón, ranuras y aros Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	bomba de agua	Juntas tóricas del conjunto de la
Pasador de pistón Superficie interior del cilindro, pistón, ranuras y aros Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	-C9-1	Junta de la tapa de culata
Superficie interior del cilindro, pistón, ranuras y aros Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	⊸ €	Cabeza de biela
Juntas tóricas del compensador Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	⊸ €	Pasador de pistón
Lóbulos del eje de levas y rodillos de balancín Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	stón, ranuras y aros — 📵	Superficie interior del cilindro, pis
Leva de descompresión Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	-C9-1	Juntas tóricas del compensador
Vástagos de válvula y juntas de vástago de válvula Image: I	os de balancín — 🔟	Lóbulos del eje de levas y rodillo
Extremos de vástago de válvula Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	⊸ €	Leva de descompresión
Ejes de balancín Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión	vástago de válvula ⊸ ™	Vástagos de válvula y juntas de
Superficie interna del balancín Punto de pivote de la maneta de descompresión —	⊸ @	Extremos de vástago de válvula
Punto de pivote de la maneta de descompresión —	⊸ €	Ejes de balancín
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	⊸™	Superficie interna del balancín
	descompresión — 🚳	Punto de pivote de la maneta de
Junta tórica del tapón de vaciado de aceite del motor	o de aceite del motor	Junta tórica del tapón de vaciado
Eje del engranaje accionado de la bomba de aceite	la bomba de aceite	Eje del engranaje accionado de l
Junta tórica de la tapa del filtro de aceite	de aceite	Junta tórica de la tapa del filtro d
Junta tórica del colector de admisión	isión — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Junta tórica del colector de admis
Junta tórica del inyector de combustible —€	bustible —E	Junta tórica del inyector de comb
Junta tórica del tornillo de acceso a la marca de distribución	so a la marca de distribución	Junta tórica del tornillo de acceso
Junta tórica del tornillo de acceso al extremo del cigüeñal	so al extremo del cigüeñal	Junta tórica del tornillo de acceso
Junta tórica de la tapa de llenado de aceite del motor	o de aceite del motor	Junta tórica de la tapa de llenado
Superficies de empuje del engranaje del embrague del arranque y arandela	naje del embrague del arranque y arande-	1
Rodillos del embrague del arranque y resalte del engranaje del embrague del arranque	que y resalte del engranaje del embrague	•
Junta tórica del motor de arranque	ue —©	Junta tórica del motor de arranqu
Eje del engranaje intermedio del embrague del arranque y superficie interior del engranaje intermedio del embrague del arranque		
Superficies de empuje del engranaje intermedio del embrague del arranque y arandela	naje intermedio del embrague del arran-	
Palanca empujadora del embrague	gue —E	Palanca empujadora del embrag


Punto de engrase	Lubricante
Superficie interior del engranaje accionado primario	⊸ €
Varilla de empuje del embrague larga	⊸ €
Varilla de empuje corta del embrague y bola	⊸ ©
Bola de la varilla de empuje del embrague	⊸(E
Asiento de la tuerca del resalte del embrague y rosca de la tuerca	⊸ ©
Eje principal y piñones	– @
Eje posterior y engranajes	— @
Conjunto de tambor de cambio	⊸ ©
Horquillas de cambio y barra de guía de las horquillas de cambio	⊸ ©
Eje del cambio	⊸ €
Aislador del cable del sensor de posición del cigüeñal/conjunto del estátor	Yamaha Bond № 1215 (Three Bond No.1215®)
Superficies de contacto del cárter	Yamaha Bond № 1215 (Three Bond No.1215®)
Rosca del perno del tensor de la cadena de distribución	Yamaha Bond № 1215 (Three Bond No.1215®)

SAS20380 CHASIS

Punto de engrase	Lubricante
Labio de la junta de aceite de la rueda delantera	
Labio de la junta de aceite de la rueda trasera	
Labio de la junta de aceite del cubo motor de la rueda trasera	
Superficie de contacto de la rueda trasera y el cubo motor de la rueda trasera	-49-1
Eje pivote	
Cojinete del eje pivote y espaciador	
Superficie interior de la tapa guardapolvo del eje pivote	
Cojinete de la barra de unión, espaciador y labios de la junta de aceite	
Cojinete del basculante, espaciador y labios de la junta de aceite	
Punto de pivote del pedal de freno trasero y piezas móviles con contacto metal-metal	-(9)
Cojinetes de la dirección (superior e inferior)	
Labio de la junta de la tapa de cojinete superior y labio de la junta antipolvo del cojinete inferior	
Punto de pivote de la maneta de embrague	
Extremo del cable de embrague	
Superficie interior de la guía del tubo (puño del acelerador) y cable del acelerador	-49-1
Punto pivotante y piezas móviles con contacto metal-metal del caballete lateral	
Punto de contacto muelle-ganchos del caballete lateral	
Punto de giro de la estribera del pasajero	
Eje de la rueda delantera	
Punto pivotante y piezas móviles con contacto metal-metal de la maneta de freno	-(3)


CUADRO Y DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE ENGRASE

SAS20400 CUADRO DE ENGRASE DEL MOTOR




- 1. Bomba de aceite
- 2. Elemento del filtro de aceite
- 3. Cigüeñal
- 4. Eje de levas
- 5. Eje principal
- 6. Eje posterior

SAS20410
DIAGRAMAS DE ENGRASE




- 1. Palanca empujadora del embrague
- 2. Eje principal
- 3. Eje posterior
- 4. Cigüeñal
- 5. Filtro de aceite
- 6. Conjunto de la bomba de aceite
- 7. Depurador de aceite
- A. A la culata




- 1. Eje de levas
- Cigüeñal
 Eje principal
- 4. Eje posterior

DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN





DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- 1. Tubo de entrada del radiador
- 2. Tubo del depósito de refrigerante
- 3. Tapón del radiador
- 4. Radiador
- 5. Tubo respiradero del depósito de refrigerante
- 6. Depósito de refrigerante
- 7. Tubo respiradero de la bomba de agua
- 8. Bomba de agua
- 9. Tubo de salida del radiador




- 1. Cable del interruptor de la luz de freno delantero
- 2. Cable del interruptor derecho del manillar
- 3. Cable del acelerador
- 4. Interruptor principal
- 5. Cable de embrague
- 6. Cable del interruptor del embrague
- 7. Cable del interruptor izquierdo del manillar
- 8. Mazo de cables secundario
- 9. Bocina
- 10. Cable del sensor de velocidad
- 11. Tubo de freno delantero
- 12. Cable del interruptor principal
- 13. Cable del conjunto del faro izquierdo
- 14. Cable del conjunto del faro derecho
- A. Pase el cable del interruptor derecho del manillar por detrás del tubo de freno delantero.
- B. Pase el cable del acelerador por delante del cable del interruptor de la luz de freno delantero.
- C. Pase el cable del acelerador por la guía.
- D. Conecte los conectores de la bocina a los terminales de la misma como se muestra en la ilustración.
- E. Sujete la abrazadera de plástico introduciendo el saliente de la misma en el orificio del soporte de la tubería del freno delantero y luego sujete el cable del sensor de velocidad con la abrazadera.
- F. Pase el cable del interruptor de la luz de freno delantero entre el cable del acelerador y el tubo de freno delantero.
- G. Sujete el cable del conjunto del faro izquierdo y el mazo de cables secundario al cuerpo del faro con una abrazadera de plástico como se muestra en la ilustración y verifique que la cinta blanca del cable y del mazo quede alineada con la abrazadera.
- H. Sujete el cable del conjunto del faro izquierdo, el cable del conjunto del faro derecho y el mazo de cables secundario con una abrazadera de plástico y verifique que la cinta blanca de los cables y del mazo quede alineada con la abrazadera.







- 1. Cuerpo de la mariposa
- 2. Mazo de cables
- 3. Bobina de encendido
- 4. Cable de bujía
- 5. Mazo de cables secundario
- 6. Cable del interruptor de la luz de freno delantero
- 7. Cable del acelerador
- 8. Cable del interruptor derecho del manillar
- 9. Cable del conjunto del faro derecho
- 10. Cable del conjunto del faro izquierdo
- 11. Tubo de freno delantero
- 12. Cable del interruptor principal
- 13. Cable del sensor de velocidad
- 14. Tubo de entrada del radiador
- 15. Cable del motor del ventilador del radiador
- 16. Mazo de cables (al sensor de temperatura del refrigerante)
- 17. Motor de arranque
- 18. Cable de los intermitentes delanteros
- A. Cubra los acopladores del mazo de cables secundario con la tapa.
- B. Sujete el mazo de cables y el mazo de cables secundario a la guía con una abrazadera de plástico.
- C. Después de conectar el mazo de cables a los cables de los conjuntos de faro izquierdo y derecho, cubra los acopladores con la tapa y luego aplique una abrazadera de plástico alrededor del extremo de la tapa como se muestra en la ilustración.
- Fije el aislador del cable del sensor de velocidad con la sujeción.




- 1. Tubo respiradero de la batería
- 2. Mazo de cables
- 3. Cable del motor de arranque
- 4. Cable del interruptor de la luz de freno trasero
- 5. Tubo de freno trasero
- A. Sujete el tubo respiradero de la batería con la sujeción.




- 1. Tubo de freno delantero
- 2. Cable del acelerador
- 3. Cable del interruptor izquierdo del manillar
- 4. Cable de embrague
- 5. Mazo de cables (a la bocina)
- 6. Bobina de encendido
- 7. Tubo del silenciador de la caja del filtro de aire
- 8. Cable del interruptor del caballete lateral
- 9. Tubo del depósito de refrigerante
- 10. Tubo respiradero del depósito de combustible
- 11. Tubo respiradero del depósito de refrigerante
- Acoplador de la luz del intermitente delantero izquierdo
- 13. Cable del sensor de velocidad
- 14. Mazo de cables (al interruptor del embrague)
- 15. Cable del intermitente delantero izquierdo
- 16. Bocina
- 17. Tubo de combustible
- 18. Cable de la bomba de combustible
- 19. Cable del medidor de combustible
- A. Sujete el cable del interruptor izquierdo del manillar, el mazo de cables (al interruptor del embrague) y el cable de embrague con una abrazadera de plástico y verifique que la cinta blanca de todos los cables quede alineada con la abrazadera.
- B. Sujete el cable del interruptor del caballete lateral, el tubo del depósito de refrigerante y el tubo respiradero del depósito de combustible con la abrazadera de plástico.
- C. Sujete el cable del interruptor del caballete lateral, el tubo del depósito de refrigerante y el tubo respiradero del depósito de combustible al soporte del carenado izquierdo con la abrazadera de plástico.
- D. Sujete el mazo de cables (al interruptor del embrague) y el cable del interruptor izquierdo del manillar al soporte izquierdo del radiador con una abrazadera de plástico y verifique que la cinta blanca del mazo de cables y del cable quede alineada con la abrazadera; seguidamente, pase el mazo de cables y el cable por el interior de la guía del cable de embrague.
- E. Fije el aislador del tubo de freno delantero con la sujeción.
- F. Pase el cable del acelerador por el interior del soporte del soporte del radiador y pase el cable a través de la guía de la tapa del radiador.



- 1. Tubo del silenciador de la caja del filtro de aire
- 2. Mazo de cables
- 3. Batería
- 4. Sensor del ángulo de inclinación
- 5. Cable del piloto trasero/luz de freno
- 6. Cable del interruptor del caballete lateral
- 7. Interruptor de punto muerto
- Cable del sensor de posición del cigüeñal/cable de la bobina del estátor
- 9. Cable negativo de la batería
- 10. Rectificador/regulador
- 11. Terminal del cable de masa
- 12. Cable del intermitente trasero derecho
- 13. Cable de la luz de la matrícula
- 14. Cable del intermitente trasero izquierdo
- 15. Mazo de cables (al interruptor de punto muerto)
- A. Sujete el mazo de cables en la cinta blanca con una abrazadera de plástico.
- B. Sujete el cable de la luz de la matrícula, el cable del intermitente trasero izquierdo y el cable del intermitente trasero derecho al apoyo del guardabarros trasero con abrazaderas de plástico y alinee la cinta blanca de los cables con las abrazaderas.
- C. Sitúe el tubo respiradero del depósito de combustible y el tubo respiradero del depósito de refrigerante de forma que cada tubo quede más atrás que el punto de pivote del caballete lateral como se muestra en la ilustración.
- D. Pase el mazo de cables (al interruptor de punto muerto) por la guía situada en el lado izquierdo del cárter y alinee la cinta blanca del mazo con la guía, como se muestra en la ilustración.
- E. 50-90°
- F. 100 mm (3.94 in)
- G. Fije el cable del interruptor del caballete lateral en la cinta blanca con la sujeción.
- H. 65 mm (2.56 in)



- 1. Tubo del depósito de refrigerante
- 2. Tubo de entrada del radiador
- 3. Cable de bujía
- 4. Mazo de cables
- 5. Cable del FID (solenoide de ralentí rápido)
- 6. Cable del inyector de combustible
- 7. Cable del interruptor de la luz de freno trasero
- 8. Conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa
- 9. Cables de las bobinas de encendido
- 10. Tubo del silenciador de la caja del filtro de aire
- 11. Mazo de cables (a la bocina)
- 12. Cable de embrague
- 13. Cable del acelerador
- Mazo de cables (al interruptor izquierdo del manillar)
- 15. Cable del interruptor de la luz de freno delantero
- 16. Cable del interruptor derecho del manillar
- 17. Cable del interruptor principal
- 18. Tubo respiradero de la culata
- A. Sujete el mazo de cables con la abrazadera de plástico.
- B. Sujete el cable del inyector de combustible y el cable del FID (solenoide de ralentí rápido) con una abrazadera de plástico.
- C. Pase el cable de embrague por la guía.
- D. Fije la abrazadera de plástico introduciendo la prolongación de la misma en el orificio del bastidor.



- 1. Cable positivo de la batería
- 2. Relé de arranque
- 3. Relé del motor del ventilador del radiador
- 4. Relé de los intermitentes/luces de emergencia
- 5. Sensor del ángulo de inclinación
- 6. Cable del intermitente trasero derecho
- 7. Cable de la luz de la matrícula
- 8. Cable del intermitente trasero izquierdo
- 9. Cable del piloto trasero/luz de freno
- 10. Relé de corte del circuito de arranque
- 11. Relé del faro
- 12. ECU (unidad de control electrónico)
- 13. Mazo de cables
- 14. Caja de fusibles
- 15. Cable negativo de la batería
- 16. Batería
- A. Sujete el mazo de cables con la abrazadera de plástico.
- B. Sujete el cable del acoplador del piloto trasero/luz de freno al bastidor con una abrazadera de plástico.
- C. Sujete el cable de la luz de la matrícula, el cable del intermitente trasero derecho, el cable del intermitente trasero izquierdo y el mazo de cables con una abrazadera de plástico.

COMPROBACIONES Y AJUSTES PERIÓDICOS

MANTENIMIENTO PERIÓDICO	
INTRODUCCIÓN	
CUADRO DE MANTENIMIENTO Y ENGRASE PERIÓDICOS	3-1
MOTOR	
AJUSTE DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS	
AJUSTE DEL VOLUMEN DEL GAS DE ESCAPE	
AJUSTE DEL RALENTÍ DEL MOTOR	
AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR	
COMPROBACIÓN DE LA BUJÍA	
COMPROBACIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN DEL ENCENDIDO	
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE COMPRESIÓN	
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	
CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR	
AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DE EMBRAGUE	
LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE	3-14
COMPROBACIÓN DE LA UNIÓN DEL CUERPO DE LA	0.45
MARIPOSA Y LA UNIÓN DE LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE	
COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE COMPROBACIÓN DEL TUBO RESPIRADERO DE LA CULATA	
COMPROBACIÓN DEL TOBO RESPIRADERO DE LA CULATA COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE	
COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE	
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE	
CAMBIO DEL REFRIGERANTE	
CAMBIO DEL REFRIGERANTE	3-17
CHASIS	3-19
AJUSTE DEL FRENO DE DISCO TRASERO	
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS	
COMPROBACIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.	
COMPROBACIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO TRASERO	
COMPROBACIÓN DEL TUBO DE FRENO DELANTERO	
COMPROBACIÓN DEL TUBO DE FRENO TRASERO	3-21
PURGA DEL SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO	
AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	3-22
ENGRASE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	3-23
COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE LA	
DIRECCIÓN	3-23
COMPROBACIÓN DE LA HORQUILLA DELANTERA	
COMPROBACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	
COMPROBACIÓN DE LAS LLANTAS	3-26
COMPROBACIÓN Y ENGRASE DE LOS CABLES	
ENGRASE DE LA MANETA DE EMBRAGUE	
ENGRASE DE LA MANETA DE FRENO	
ENGRASE DE LOS PEDALES	3-27
ENGRASE DEL CABALLETE LATERAL	
ENGRASE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA	3-27

SISTEMA ELÉCTRICO	3-28
COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA	3-28
COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES	3-28
CAMBIO DE LAS BOMBILLAS DEL FARO	3-28
AJUSTE DEL HAZ DE LOS FAROS	3-29

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

SAS2045

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

SAS2046

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se incluye toda la información necesaria para realizar las comprobaciones y ajustes recomendados. Observando estos procedimientos de mantenimiento preventivo se asegurará un funcionamiento más fiable del vehículo, una mayor durabilidad del mismo y se reducirá la necesidad de reparaciones costosas. Esta información es válida tanto para vehículos que ya se encuentran en servicio como para los vehículos nuevos que se están preparado para la venta. Todos los técnicos de mantenimiento deben estar familiarizados con este capítulo en su totalidad.

SA	U	1	7	7	1

CUADRO DE MANTENIMIENTO Y ENGRASE PERIÓDICOS

NOTA: _

- Las revisiones anuales deben realizarse todos los años, salvo si el mantenimiento se basa en el kilometraje –o en las millas, en el Reino Unido–.
- A partir de los 30000 km (17500 mi), repetir los intervalos de mantenimiento comenzando por el de los 6000 km (3500 mi).
- Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha, ya que requieren herramientas y datos especiales, así como cualificación técnica.

Г			COMPROBACIÓN U OPERA-	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS				COMPRO-			
N	N.º ELEMENTO		.º	ELEMENTO	CIÓN DE MANTENIMIENTO	1000 km (600 mi)	6000 km (3500 mi)	12000 km (7000 mi)	18000 km (10500 mi)	24000 km (14000 mi)	BACIÓN ANUAL
1	*	Línea de combus- tible	Comprobar si los tubos de ga- solina están agrietados o da- ñados.		√	V	V	V	V		
2		Bujía	Comprobar estado. Limpiar y ajustar la distancia entre electrodos.		V		V				
			Cambiar.			V		V			
3	*	Válvulas	Comprobar holgura de la válvula. Ajustar.		V	V	V	V			
4	*	Filtro de aire	Limpiar.		√		V				
4		riillo de alle	Cambiar.			√		√			
5	*	Batería	Comprobar nivel de electrólito y densidad. Verificar la correcta colocación del tubo respiradero.		√	V	V	V	V		
6		Embrague	Comprobar funcionamiento.Ajustar.	V	√	√	√	√			
7	*	Freno delantero	Comprobar funcionamiento, nivel de líquido y si existe al- guna fuga.	V	√	V	V	V	V		
			Cambiar pastillas de freno.		Siempre	que lleguen	al límite de	desgaste			
8	*	Freno trasero	Comprobar funcionamiento, nivel de líquido y si existe al- guna fuga.	V	√	V	V	V	V		
			Cambiar pastillas de freno.		Siempre	que lleguen	al límite de	desgaste			
9	*	Tubos de freno	Comprobar si está agrietado o dañado.		√	√	√	√	V		
			Cambiar.	Cada 4 años							
10	*	Ruedas	Comprobar si están descen- tradas o dañadas.		V	V	V	V			
11	*	Neumáticos	 Comprobar la profundidad del dibujo y si está dañado. Cambiar si es necesario. Comprobar la presión. Corregir si es necesario. 		V	V	V	V	V		
12	*	Cojinetes de rue- da	Comprobar si los cojinetes es- tán flojos o dañados.		V	V	√	√			

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

			COMPROBACIÓN U OPERA-	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS				COMPRO-	
N.	N.º ELEM	ELEMENTO	CIÓN DE MANTENIMIENTO	1000 km (600 mi)	6000 km (3500 mi)	12000 km (7000 mi)	18000 km (10500 mi)	24000 km (14000 mi)	BACIÓN ANUAL
13	*	Basculante	Comprobar funcionamiento y si el juego es excesivo.		V	V	V	V	
		Bussalamo	 Lubricar con grasa a base de jabón de litio. 		C	ada 24000 l	km (14000 m	i)	
14		Cadena de trans- misión	 Compruebe la holgura, la alineación y el estado de la cadena. Ajuste y lubrique la cadena con un lubricante especial para cadenas con juntas tóricas. 	Cada 1000 km (600 mi) y después de lavar la motocicleta o cir lluvia			sircular con		
15	*	Cojinetes de di-	Comprobar el juego de los co- jinetes y si la dirección está dura.	V	V	V	V	V	
			 Lubricar con grasa a base de jabón de litio. 		C	ada 24000 k	km (14000 m	i)	
16	*	Fijaciones del bastidor	 Comprobar que todas las tuercas, pernos y tornillos es- tén correctamente apretados. 		V	V	V	V	V
17		Caballete lateral	Comprobar funcionamiento.Lubricar.		V	V	V	√	√
18	*	Interruptor del ca- ballete lateral	Comprobar funcionamiento.	√	V	V	V	√	√
19	*	Horquilla delante- ra	 Comprobar funcionamiento y si existen fugas de aceite. 		V	V	V	V	
20	*	Conjunto amorti- guador	 Comprobar funcionamiento y si el amortiguador pierde aceite. 		V	$\sqrt{}$	V	V	
		Puntos de pivote del brazo de aco-	Comprobar funcionamiento.		V	V	V	√	
21	*	plamiento y del brazo de relé de la suspensión trase- ra	Lubricar con grasa a base de jabón de litio.			√		√	
22	*	Inyección de ga- solina	Ajustar el ralentí del motor.	√	V	V	V	√	$\sqrt{}$
23		Aceite de motor	Cambiar.	\checkmark				primeros 100 000 km (180	
23		Aceite de motor	 Comprobar nivel de aceite y si existen fugas. 		Cada	3000 km (18	00 mi)		V
24		Filtro de aceite del motor	Cambiar.	√	V	V	V	√	
25	*	Sistema de refri- geración	Comprobar nivel de líquido re- frigerante y si existen fugas.		V	√	√ √	V	√
\vdash	_	Interruptores de	Cambiar.	Cada 3 años					
26	*	freno delantero y trasero	Comprobar funcionamiento.	$\sqrt{}$	V	√	V	V	√
27		Piezas móviles y cables	Lubricar.		V	V	V	V	V
28	*	Caja del puño del acelerador y cable	 Comprobar funcionamiento y juego. Ajustar el juego del cable del acelerador si es necesario. Lubricar la caja del puño de acelerador y el cable. 		V	V	٧	V	V
29	*	Luces, señales e interruptores	Comprobar funcionamiento.Ajustar la luz del faro.	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	√	√	\checkmark

SAUM2070

NOTA:

- El filtro de aire requiere un servicio más frecuente cuando conduzca en lugares especialmente húmedos o polvorientos.
- Mantenimiento del freno hidráulico
 - Compruebe regularmente el nivel de líquido de freno y corríjalo según sea necesario.
 - Cada dos años, cambie el líquido de frenos.
 - Cambie los tubos de freno cada cuatro años y siempre que estén agrietados o dañados.

SAS2047

MOTOR


SAS2052

AJUSTE DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS

El procedimiento siguiente es válido para todas las válvulas.

NOTA:

- El ajuste de la holgura de las válvulas debe realizarse con el motor frío, a temperatura ambiente.
- Para medir o ajustar la holgura de la válvula, el pistón debe encontrarse en el punto muerto superior (PMS) de la carrera de compresión.
- 1. Extraer:
 - Carenado inferior Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
 - Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- 2. Desconectar:
 - Tapa de bujía
- 3. Extraer:
 - Bujía
 - Bobina de encendido "1"
 - Abrazadera de plástico "2"
- 4. Desconectar:
 - Acoplador del interruptor principal "3"
 - Acopladores del interruptor izquierdo del manillar "4"




- Tapa de culata
- Junta de la tapa de culata Consultar "CULATA" en la página 5-7.

NOTA:

Para desmontar la tapa de la culata, levántela de entre los tubos del bastidor.

5. Extraer:

- Tornillo de acceso a la marca de distribución "1"
- Tornillo de acceso al extremo del cigüeñal "2"



- 6. Medir:
 - Holgura de válvulas
 Fuera del valor especificado → Ajustar.




Holgura de válvulas (en frío) Admisión


0.10-0.14 mm (0.0039-0.0055 in) Escape

0.20-0.24 mm (0.0079-0.0094 in)

- a. Gire el cigüeñal hacia la izquierda.
- Alinee la marca PMS "a" del rotor del alternador con la marca estacionaria "b" de la tapa del alternador.




 c. Compruebe que los lóbulos del eje de levas estén situados como se muestra en la ilustración.



d. Mida la holgura de la válvula con una galga de espesores "1".

Fuera del valor especificado → Ajustar.




7. Ajustar:


Holgura de válvulas

a. Afloje la contratuerca "1".

 b. Introduzca una galga de espesores "2" entre el extremo del tornillo de ajuste y la punta de la válvula.



c. Gire el tornillo de ajuste "3" en la dirección "a" o "b" hasta obtener la holgura especificada.



Dirección "a"

Aumenta la holgura de la válvula.

Dirección "b"

Disminuye la holgura de la válvula.



Ajustador de taqués 90890-01311 Juego de seis taqués YM-A5970 Sujete el tornillo de ajuste para evitar que se mueva y apriete la contratuerca con el par especificado.



Contratuerca del tornillo de ajuste de la válvula 7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)

- d. Vuelva a medir la holgura de la válvula.
- e. Si sigue fuera del valor especificado, repita la operación de ajuste hasta obtener la holgura especificada.

8. Instalar:

- Tornillo de acceso al extremo del cigüeñal (junto con la junta tórica New)
- Tornillo de acceso a la marca de distribución (junto con la junta tórica New)
- 9. Instalar:
 - Junta de la tapa de culata New
 - Tapa de culata
 - Bujía

Consultar "CULATA" en la página 5-7.

10.Conectar:

- Acopladores del interruptor izquierdo del manillar "1"
- Acoplador del interruptor principal "2"

11.Instalar:

Abrazadera de plástico "3" New

NOTA: _

Sujete el mazo de cables (a la bocina), el mazo de cables (al interruptor izquierdo del manillar), el cable del interruptor de la luz de freno delantero, el cable del interruptor derecho del manillar y el cable del interruptor principal al bastidor con una abrazadera de plástico.

Consultar "DISPOSİCIÓN DE LOS CABLES" en la página 2-35.

12.Instalar:

• Bobina de encendido "4"




Perno de la bobina de encendido 7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)

• Bujía



3ujía 13 Nm (1.3 m⋅kg, 9.4 ft⋅lb)



13.Conectar:

• Tapa de bujía

14.Instalar:

- Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- Carenado inferior Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS20600

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL GAS DE ESCAPE


NOTA: _

Compruebe que la densidad de CO esté ajustada al nivel estándar y seguidamente ajuste el volumen del gas de escape.

- 1. Extraer:
 - Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Sitúe el interruptor principal en "OFF".
- 3. Desconectar:
 - Conector de señal de autodiagnóstico "1"
- 4. Conectar:
 - Herramienta de diagnóstico FI "2"




Herramienta de diagnóstico de la inyección 90890-03182



5. Mientras pulsa el botón "MODE" "1", gire el interruptor principal a "ON".

NOTA: _

- La pantalla LCD "2" de la herramienta de diagnóstico FI muestra "DIAG".
- El LED "POWER" (verde) "3" se ilumina.




- Pulse el botón "UP" "4" para seleccionar la función de ajuste de CO "CO" o la función de diagnóstico "DIAG".
- 7. Después de seleccionar "CO", pulse el botón "MODE".
- 8. Compruebe que aparezca "C1" en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico FI y seguidamente pulse el botón "MODE".
- 9. Arranque el motor.

SCA5D71023

ATENCION:

Efectúe el ajuste cuando la batería esté suficientemente cargada.



10.Cambie el volumen de ajuste de CO pulsando los botones "UP" y "DOWN".

NOTA

La pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico FI muestra el volumen de ajuste de CO y el régimen del ralentí.

- Para reducir el volumen de ajuste de CO, pulse el botón "DOWN".
- Para incrementar el volumen de ajuste de CO, pulse el botón "UP".

- 11. Suelte los botones "DOWN" y "UP" para confirmar la selección.
- 12. Sitúe el interruptor principal en "OFF" para salir del sistema.
- 13.Desconectar:
 - Herramienta de diagnóstico FI
- 14.Conectar:
 - Conector de señal de autodiagnóstico
- 15.Instalar:
 - Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS20610

AJUSTE DEL RALENTÍ DEL MOTOR

NOTA: _

Antes de ajustar el ralentí del motor se debe limpiar el filtro de aire y el motor debe tener la compresión adecuada.


- 1. Arranque el motor y déjelo calentar unos minutos.
- 2. Extraer:
 - Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- Levante el depósito de combustible. (No desacople el tubo de combustible, el tubo de vaciado de combustible ni los acopladores).
 Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- 4. Instalar:
 - Tacómetro digital (al cable de la bujía)
- 5. Comprobar:
 - Ralentí del motor
 Fuera del valor especificado → Ajustar.



Ralentí del motor 1300-1500 rpm

- 6. Extraer:
 - Panel derecho Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 7. Ajustar:
 - Ralentí del motor

a. Gire el tornillo piloto "1" en la dirección "a" o "b" hasta obtener el ralentí especificado.



Dirección "a"
El ralentí aumenta.
Dirección "b"
El ralentí disminuye.

- 8. Extraer:
 - Tacómetro digital
- 9. Instalar:
- Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- Panel derecho
- Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 10.Ajustar:
 - Holgura del cable del acelerador Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR" en la página 3-6.



Holgura del cable del acelerador 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)


SAS2066

AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR

NOTA:

Antes de ajustar la holgura del cable del acelerador, se debe ajustar el ralentí del motor.

- 1. Comprobar:
- Holgura del cable del acelerador "a"
 Fuera del valor especificado → Ajustar.





Holgura del cable del acelerador 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)

- 2. Extraer:
 - Panel derecho Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 3. Ajustar:
 - Holgura del cable del acelerador

Extremo del cuerpo de la mariposa

- a. Afloje la contratuerca "1" del cable de aceleración.
- b. Gire la tuerca de ajuste "2" en la dirección "a" o "b" hasta obtener la holgura especificada del cable del acelerador.

Dirección "a"

Aumenta la holgura del cable del acelerador.

Dirección "b"


Disminuye la holgura del cable del acelerador.

c. Apriete la contratuerca.



Contratuerca del cable del acelerador

7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)



NOTA: _

Si no consigue obtener la holgura especificada del cable en el lado del cuerpo de la mariposa, utilice la tuerca de ajuste en el lado del manillar.

Lado del manillar


- a. Desplace hacia atrás la cubierta de goma "1".
- b. Afloje la contratuerca "2".
- c. Gire la tuerca de ajuste "3" en la dirección "a" o "b" hasta obtener la holgura especificada del cable del acelerador.

Dirección "a"

Aumenta la holgura del cable del acelerador.

Dirección "b"

Disminuye la holgura del cable del acelerador.



- d. Apriete la contratuerca.
- e. Desplace la cubierta de goma a su posición original.

ADVERTENCIA

Después de ajustar la holgura del cable del acelerador, arranque el motor y gire el manillar a la derecha o a la izquierda para verificar que con ello no se produzcan variaciones del ralentí.

- 4. Instalar:
 - Panel derecho Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS2069

COMPROBACIÓN DE LA BUJÍA

- 1. Extraer:
- Cubierta derecha Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

- 2. Desconectar:
 - Tapa de bujía
- 3. Extraer:
 - Bujía

SCA13330

ATENCION:

Antes de extraer la bujía, elimine con aire comprimido la suciedad que se haya podido acumular la cavidad de la misma para evitar que caiga al interior del cilindro.

- 4. Comprobar:
 - Tipo de bujía Incorrecto → Cambiar.



Marca/modelo NGK/CR8E

- 5. Comprobar:
- Electrodo "1"


Daños/desgaste → Cambiar la bujía.

- Aislante "2"
 Color anómalo → Cambiar la bujía.
 El color normal es canela medio/claro.
- 6. Limpiar:
 - Bujía (con un limpiador de bujías o un cepillo metálico)
- 7. Medir:
 - Distancia entre electrodos de la bujía "a" (con una galga de espesores de alambres)
 Fuera del valor especificado → Ajustar.



Distancia entre electrodos de la bujía

0.7-0.8 mm (0.028-0.031 in)



- 8. Instalar:
 - Bujía



Bujía

13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)

NOTA: _

Antes de instalarla, limpie la bujía y la superficie de la junta.

- 9. Conectar:
- Tapa de bujía

10.Instalar:

 Cubierta derecha Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.


SAS2070

COMPROBACIÓN DE LA SINCRONIZACIÓN DEL ENCENDIDO

NOTA:_

Antes de comprobar la sincronización del encendido, revise las conexiones de los cables de todo el sistema de encendido. Verifique que todas las conexiones estén firmes y exentas de corrosión.


- 1. Extraer:
- Sillín del conductor
- Carenado inferior izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Extraer:
 - Tornillo de acceso a la marca de distribución "1"



- Levante el depósito de combustible. (No desacople el tubo de combustible, el tubo de vaciado de combustible ni los acopladores).
 Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- 4. Conectar:
- Lámpara estroboscópica "1"
- Tacómetro digital



Lámpara estroboscópica 90890-03141 Lámpara estroboscópica con pinza inductiva YU-03141




- 5. Comprobar:
 - Sincronización del encendido

 a. Arranque el motor, déjelo calentar durante unos minutos y luego déjelo en marcha al ralentí especificado.



Ralentí del motor 1300-1500 rpm

 b. Verifique que la marca estacionaria "a" de la tapa del alternador se encuentre dentro del margen de encendido "b" del rotor. Intervalo incorrecto → Revisar el sistema de encendido.



NOTA:

La sincronización del encendido no es ajustable.

- 6. Extraer:
 - Tacómetro digital
- Lámpara estroboscópica
- 7. Instalar:
 - Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- 8. Instalar:
 - Tornillo de acceso a la marca de distribución (junto con la junta tórica New)
- 9. Instalar:
 - Carenado inferior izquierdo
 - Cubierta derecha

• Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.


SAS20710

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE COMPRESIÓN

NOTA:

Una compresión insuficiente provocará una disminución de las prestaciones.

- 1. Medir:
- Holgura de válvulas
 Fuera del valor especificado → Ajustar.
 Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS" en la página 3-3.
- 2. Arranque el motor, deje que se caliente unos minutos y luego párelo.
- 3. Extraer:
 - Sillín del conductor
- Carenado superior derecho Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 4. Extraer:
 - Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- 5. Desconectar:
 - Acoplador del sensor de temperatura del refrigerante "1"
 - Tapa de bujía "2"



- 6. Extraer:
- Bujía

SCA5D71007


ATENCION:

Antes de extraer la bujía, utilice aire comprimido para eliminar la suciedad que se haya podido acumular en la cavidad de la misma y evitar así que caiga al interior del cilindro.

- 7. Instalar:
 - Extensión "1"
 - Compresímetro "2"



Extensión 90890-04082 Compresímetro 90890-03081 Comprobador de compresión del motor YU-33223



8. Medir:

Compresión
 Fuera del valor especificado → Consulte los puntos (c) y (d).



Compresión estándar (al nivel del mar)

550 kPa/600 rpm (78.2 psi/600 rpm) (5.5 kgf/cm²/600 rpm) Mínimo-máximo 480-620 kPa (68.3-88.2 psi) (4.8-6.2 kgf/cm²)

- a. Sitúe el interruptor principal en "ON".
- b. Con el acelerador abierto al máximo, accione el arranque del motor hasta que la lectura del compresímetro se estabilice.
- c. Si la compresión es superior al máximo especificado, compruebe si hay carbonilla acumulada en la culata, las superficies de las válvulas y la corona del pistón.

Acumulación de carbonilla \rightarrow Eliminar.

d. Si la compresión es inferior al mínimo especificado, vierta una cucharadita de aceite de motor por el orificio de la bujía y vuelva a medir la presión.

Consulte la tabla siguiente.

Compresión (con aceite vertido en el cilindro)		
Lectura	Diagnóstico	
Más alta que sin aceite	Aros de pistón des- gastados o dañados → Reparar.	
Igual que sin aceite	Posibles daños en pistón, válvulas, junta de culata → Reparar.	

- 9. Extraer:
 - Extensión
 - Compresímetro

10.Instalar:

• Bujía



Bujía 13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)

11.Conectar:

- Tapa de bujía
- Acoplador del sensor de temperatura del refrigerante

12.Instalar:

 Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.

13.Instalar:

- Carenado superior derecho
- Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS289

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

NOTA:_


- Coloque el vehículo en un soporte adecuado.
- Verifique que el vehículo esté vertical.
- 2. Arranque el motor, deje que se caliente unos minutos y luego párelo.
- 3. Comprobar:
 - Nivel de aceite del motor

El nivel de aceite debe encontrarse entre la marca de nivel mínimo "a" y la marca de nivel máximo "b".

Por debajo de la marca de nivel mínimo \rightarrow Añadir aceite del tipo recomendado hasta el nivel correcto.

ΝΟΤΔ.

- Antes de comprobar el nivel de aceite del motor espere unos minutos hasta que el aceite se haya asentado.
- No rosque el tapón de llenado de aceite de motor (varilla) "1" cuando compruebe el nivel de aceite.






Tipo

SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-40 o SAE 20W-50

Grado de aceite de motor recomendado


API servicio tipo SG o superior, norma JASO MA



SCA5D71027

ATENCION:

- El aceite del motor lubrica también el embrague y el uso de un tipo de aceite o aditivos incorrectos puede provocar que el embrague patine. Por tanto, no añada ningún aditivo químico, no utilice aceites de grado "CD" "c" o superior ni aceites con la indicación "CONSERVACIÓN DE ENERGÍA II" "d".
- Evite que penetren materiales extraños en el cárter.



- 4. Arranque el motor, deje que se caliente unos minutos y luego párelo.
- 5. Compruebe de nuevo el nivel de aceite.

NOTA:


Antes de comprobar el nivel de aceite del motor espere unos minutos hasta que el aceite se haya asentado.

SAS2081


CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR

- Extraer:
- Carenado inferior derecho
- Carenado superior derecho
- Carenado inferior derecho Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Arranque el motor, deje que se caliente unos minutos y luego párelo.
- 3. Coloque un recipiente debajo del tornillo de vaciado del aceite del motor.
- 4. Instalar:
 - Accesorio para el vaciado del aceite del motor "1"


(Situado debajo del sillín del conductor con el juego de herramientas)



- 5. Extraer:
 - Tapón de llenado de aceite del motor (varilla)
 "1"
- Tapón de vaciado del aceite del motor "2"
- Junta tórica "3"
- Muelle "4"
- Depurador de aceite "5"



- 6. Vaciar:
 - Aceite del motor (completamente del cárter)
- 7. Si también es necesario cambiar el elemento del filtro de aceite, observe el procedimiento siguiente.
- a. Retire la tapa del elemento del filtro de aceite
 "1" y extraiga el elemento "2".
- b. Coloque la junta tórica nueva "3".



c. Instale el nuevo elemento del filtro de aceite y la tapa del mismo.



Tornillo de la tapa del elemento del filtro de aceite
10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

- 8. Comprobar:
- Depurador de aceite Suciedad → Limpiar.

- 9. Instalar:
 - Depurador de aceite
 - Muelle
 - Junta tórica New
- Tapón de vaciado de aceite del motor



Tapón de vaciado de aceite del motor

32 Nm (3.2 m·kg, 23 ft·lb)

10.Llenar:

 Cárter (con la cantidad especificada del tipo de aceite de motor recomendado)



Cantidad de aceite del motor Cantidad total

1.15 L (1.22 US qt) (1.01 Imp.qt) Sin sustitución del elemento del filtro de aceite


0.95 L (1.00 US qt) (0.84 Imp.qt) Con sustitución del elemento del filtro de aceite

1.00 L (1.06 US qt) (0.88 Imp.qt)

11.Instalar:

- Tapón roscado de llenado de aceite de motor
- 12. Arranque el motor, deje que se caliente unos minutos y luego párelo.
- 13.Comprobar:
 - Motor (fugas de aceite)
- 14.Comprobar:
- Nivel de aceite del motor Consultar "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR" en la página 3-10.
- 15.Comprobar:
 - Presión del aceite del motor

 a. Afloje ligeramente el tornillo de control de aceite "1".



- Arranque el motor y manténgalo al ralentí hasta que empiece a salir aceite por el tornillo de control de aceite. Si no sale aceite después de un minuto, pare el motor para que no se gripe.
- c. Compruebe si hay daños o fugas en los conductos de aceite del motor, el elemento del filtro de aceite y la bomba de aceite. Consultar "BOMBA DE ACEITE" en la página 5-49.
- d. Arranque el motor después de resolver el o los problemas y compruebe de nuevo la presión de aceite.
- e. Apriete el tornillo de control de aceite con el par especificado.



Tornillo de control de aceite 7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)

16.Instalar:

- Carenado inferior derecho
- Carenado superior derecho
- Carenado inferior derecho Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS20870


AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DE EMBRAGUE

- 1. Comprobar:
 - Holgura del cable de embrague "a"
 Fuera del valor especificado → Ajustar.



Holgura de la maneta de embrague

10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in)



- 2. Ajustar:
 - Holgura del cable de embrague

Lado del manillar

- a. Desplace hacia atrás la cubierta de goma "1".
- b. Afloje la contratuerca "2".


 c. Gire el perno de ajuste "3" en la dirección "a" o "b" hasta obtener la holgura especificada del cable de embrague.

Dirección "a"

Aumenta la holgura del cable de embraque.

Dirección "b"

Disminuye la holgura del cable de embraque.



- d. Apriete la contratuerca.
- e. Coloque la cubierta de goma en su posición original.

NOTA: _

Si no consigue obtener la holgura especificada del cable en el extremo del manillar, utilice la tuerca de ajuste en el extremo del motor.

- 3. Extraer:
 - Carenado inferior izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

Lado del motor


- a. Afloje la contratuerca "1".
- b. Gire la tuerca de ajuste "2" en la dirección "a" o "b" hasta obtener la holgura especificada del cable de embrague.

Dirección "a"

Aumenta la holgura del cable de embrague.

Dirección "b"

Disminuye la holgura del cable de embraque.



c. Apriete la contratuerca.


- 4. Instalar:
 - Carenado inferior izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS20921


LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE

NOTA: _


Hay un tubo colector "1" en el fondo de la caja del filtro de aire. Si se acumula polvo o agua en este tubo, limpie el elemento y la carcasa del filtro de aire.



- 1. Extraer:
 - Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Extraer:
 - Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- 3. Extraer:
 - Tapa de la caja del filtro de aire "1"
 - Elemento del filtro de aire



- 4. Limpiar:
 - Elemento del filtro de aire "1"
 Aplique aire comprimido a la superficie exterior del elemento del filtro de aire.



- 5. Comprobar:
 - Elemento del filtro de aire Daños → Cambiar.
- 6. Instalar:
 - Elemento del filtro de aire
 - Tapa de la caja del filtro de aire (con las juntas)

SCA5D71025

ATENCION:

No ponga nunca el motor en marcha sin tener instalado el elemento del filtro de aire. El aire sin filtrar provoca un rápido desgaste de las piezas y puede dañar el motor. Asimismo, la ausencia del elemento del filtro de aire afectará a la puesta a punto del cuerpo de la mariposa y provocará una disminución de las prestaciones del motor y el recalentamiento del mismo.

NOTA:


Verifique que el elemento del filtro de aire quede correctamente instalado en la caja del filtro.

- 7. Instalar:
- Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
- Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS5D71007

COMPROBACIÓN DE LA UNIÓN DEL CUERPO DE LA MARIPOSA Y LA UNIÓN DE LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE

- 1. Extraer:
 - Carenado inferior derecho
 - Carenado inferior izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Comprobar:
 - Unión del cuerpo de la mariposa "1"
 - Unión de la caja del filtro de aire "2"
 Grietas/daños → Cambiar.




- 3. Instalar:
 - Carenado inferior derecho
 - Carenado inferior izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS2103

COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE

- 1. Extraer:
 - Panel izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Levante el depósito de combustible. (No desacople el tubo de combustible, el tubo de vaciado ni los acopladores).
- 3. Comprobar:
 - Tubo de combustible "1"
 Grietas/daños → Cambiar.
 Conexión floja → Conectar correctamente.



- 4. Instalar:
 - Depósito de combustible Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-1.
 - Panel izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS21050


COMPROBACIÓN DEL TUBO RESPIRADERO DE LA CULATA

- 1. Extraer:
 - Panel izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1
- 2. Comprobar:
- Tubo respiradero de la culata "1"
 Grietas/daños → Cambiar.
 Conexión floja → Conectar correctamente.

SCA14920

ATENCION:

Verifique que el tubo respiradero de la culata esté colocado correctamente.



- 3. Instalar:
 - Panel izquierdo Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.


SAS21080

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE

- 1. Comprobar:
- Conjunto del escape "1" Grietas/daños → Cambiar.
- Junta del tubo de escape "2"
 Fugas de gases de escape → Cambiar.
- 2. Comprobar:
- Par de apriete de las tuercas del tubo de escape "3" y de los pernos del conjunto del escape "4"



Tuerca del tubo de escape 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb) Perno del conjunto del escape 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)



SAS21110

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.


NOTA:

- Coloque el vehículo en un soporte adecuado.
- Verifique que el vehículo esté vertical.
- 2. Comprobar:
 - Nivel de refrigerante
 El nivel de refrigerante debe encontrarse entre la marca de nivel máximo "a" y la marca de nivel mínimo "b".

Por debajo de la marca de nivel mínimo → Añadir refrigerante del tipo recomendado hasta el nivel correcto.

NOTA:

Para acceder al tapón del depósito de refrigerante "1", desmonte la cubierta derecha. Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.



SCA5D7103

ATENCION:

- Si se añade agua en lugar de refrigerante, el contenido de anticongelante en el refrigerante disminuye. Si utiliza agua en lugar de refrigerante, compruebe y, si es necesario, corrija la concentración de anticongelante.
- Utilice únicamente agua destilada. No obstante, puede utilizar agua blanda si no dispone de agua destilada.
- 3. Arranque el motor, deje que se caliente unos minutos y luego párelo.
- 4. Comprobar:
 - Nivel de refrigerante

ΝΟΤΔ.


Antes de comprobar el nivel de refrigerante, espere unos minutos para que se asiente.

SAS2112

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- 1. Extraer:
- Cubiertas laterales
- Carenados laterales superiores Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Comprobar:
 - Radiador "1"
 - Tubo de entrada del radiador "2"
 - Tubo de salida del radiador "3"
 - Tubo del depósito de refrigerante "4"
- Tubo respiradero de la bomba de agua "5" Grietas/daños → Cambiar.

Consultar "RADIADOR" en la página 6-1.




- 3. Instalar:
- Carenados laterales superiores
- Cubiertas laterales Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS21130

CAMBIO DEL REFRIGERANTE

- 1. Extraer:
 - Carenados laterales inferiores
 Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página
 4-1
- 2. Extraer:
 - Tapón del radiador "1"




ADVERTENCIA

El radiador caliente está presurizado. Por tanto, no extraiga el tapón del radiador cuando el motor esté caliente. Puede salir un chorro de líquido y vapor calientes y provocar lesiones graves. Cuando el motor se haya enfriado, abra el tapón del radiador del modo siguiente:


Coloque un trapo grueso o una toalla sobre el tapón y gírelo lentamente en el sentido contrario al de las agujas del reloj hacia el seguro, para liberar la presión residual. Cuando deje de silbar, presione hacia abajo el tapón y gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para extraerlo.

- 3. Extraer:
 - Tornillo de vaciado del refrigerante "1" (con la arandela de cobre)



- 4. Vaciar:
 - Refrigerante (del motor y del radiador)
- 5. Desconectar:
- Tubo del depósito de refrigerante "1"

- 6. Extraer:
 - Tapón del depósito de refrigerante "2"



- 7. Vaciar:
 - Refrigerante (del depósito de refrigerante)
- 8. Conectar:
- Tubo del depósito de refrigerante
- 9. Instalar:
- Tornillo de vaciado del refrigerante (con la arandela de cobre New)



Tornillo de vaciado del refrigerante

7 Nm (0.7 m·Kg, 5.1 ft·lb)

10.Llenar:

 Sistema de refrigeración (con la cantidad especificada del refrigerante recomendado)



Anticongelante recomendado
Anticongelante de alta calidad de
glicol etileno con anticorrosivos
para motores de aluminio
Proporción de la mezcla

1:1 (anticongelante:agua)
Capacidad del radiador (incluidos todos los pasos)

1.00 L (1.06 US qt) (0.88 Imp.qt) Capacidad del depósito de refrigerante (hasta la marca de nivel máximo)

0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)

Notas relativas a la manipulación del refrigerante

El refrigerante es potencialmente nocivo y debe manipularse con especial cuidado.

ADVERTENCIA

 Si se salpica los ojos con refrigerante, láveselos con agua abundante y consulte a un médico.

- Si se salpica la ropa con refrigerante, lávela rápidamente con agua y seguidamente con agua y jabón.
- Si ingiere refrigerante, provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico.

SCA5D7103

ATENCION:


- Si se añade agua en lugar de refrigerante, el contenido de anticongelante en el refrigerante disminuye. Si utiliza agua en lugar de refrigerante, compruebe y, si es necesario, corrija la concentración de anticongelante.
- Utilice únicamente agua destilada. No obstante, puede utilizar agua blanda si no dispone de agua destilada.
- Si se vierte refrigerante sobre superficies pintadas, lávelas inmediatamente con agua.
- No mezcle tipos diferentes de anticongelante.

11.Instalar:

• Tapón del radiador

12.Llenar:

 Depósito de refrigerante (con refrigerante del tipo recomendado hasta la marca de nivel máximo "a")



13.Instalar:

- Tapón del depósito de refrigerante
- 14. Arranque el motor, deje que se caliente unos minutos y luego párelo.

15.Comprobar:

 Nivel de refrigerante Consultar "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE" en la página 3-16.

NOTA:

Antes de comprobar el nivel de refrigerante, espere unos minutos hasta que el refrigerante se haya asentado.

16.Instalar:

Carenados laterales inferiores
 Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página
 4-1.

SAS2114

CHASIS

SAS2120


AJUSTE DEL FRENO DE DISCO TRASERO

- 1. Comprobar:
 - Posición del pedal de freno (distancia "a" desde el centro de la estribera del conductor hasta el centro del pedal de freno)

Fuera del valor especificado → Ajustar.




Posición del pedal de freno 47.9 mm (1.89 in)



- 2. Ajustar:
 - Posición del pedal de freno
- a. Afloje la contratuerca "1".
- b. Extraiga el pasador hendido "2", la arandela "3" y el pasador "4".
- c. Gire la tuerca de ajuste "5" en la dirección "a" o "b" hasta obtener la posición especificada del pedal de freno.

Dirección "a"
El pedal de freno sube.
Dirección "b"
El pedal de freno baja.



d. Apriete la contratuerca "1" con el par especificado.



Contratuerca 17 Nm (1.7 m·kg, 12 ft·lb) SWA5D7101

ADVERTENCIA

Un tacto blando o esponjoso del pedal de freno puede indicar la presencia de aire en el sistema. Antes de utilizar el vehículo, se debe eliminar el aire purgando el sistema de frenos. La presencia de aire en el sistema de frenos reducirá considerablemente la capacidad de frenada.

SCA13510

ATENCION:

Después de ajustar la posición del pedal de freno, verifique que el freno no arrastre.

e. Coloque el pasador, la arandela y el pasador hendido.

SWA5D71019

ADVERTENCIA

Utilice siempre un pasador hendido nuevo.

SAS21240

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS


Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.


NOTA:

- Coloque el vehículo en un soporte adecuado.
- Verifique que el vehículo esté vertical.
- 2. Comprobar:



Líquido recomendado DOT 4





- A. Freno delantero
- B. Freno trasero

SWA13090

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente el líquido de frenos indicado. Otros líquidos de frenos pueden ocasionar el deterioro de las juntas de goma, lo cual provocará fugas y un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Rellene con el mismo tipo de líquido de frenos que ya se encuentre en el sistema. La mezcla de líquidos de frenos puede provoca una reacción química nociva que ocasionará un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Al rellenar, evite que penetre agua en el depósito de líquido de frenos. El agua reduce significativamente la temperatura de ebullición del líquido de frenos y puede provocar una obstrucción por vapor.

SCA13540

ATENCION:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por tanto, limpie siempre de forma inmediata cualquier salpicadura de líquido de frenos.

NOTA:

A fin de asegurar una correcta lectura del nivel de líquido de frenos, verifique que la parte superior del depósito esté horizontal.


SAS2125

COMPROBACIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERO

El procedimiento siguiente es válido para todas las pastillas de freno.

- 1. Accione el freno.
- 2. Comprobar:
 - Pastilla de freno delantero
 Las ranuras del indicador de desgaste "a"
 casi han desaparecido → Sustituir el conjunto de las pastillas de freno.

Consultar "FRENO DELANTERO" en la página 4-19.




SAS21260

COMPROBACIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO TRASERO

El procedimiento siguiente es válido para todas las pastillas de freno.

- 1. Accione el freno.
- 2. Comprobar:
 - Pastilla de freno trasero
 La ranura del indicador de desgaste "a" casi
 ha desaparecido → Sustituir el conjunto de
 las pastillas de freno.

Consultar "FRENO TRASERO" en la página 4-30.




SAS21270

COMPROBACIÓN DEL TUBO DE FRENO DELANTERO

- 1. Comprobar:
 - Tubo de freno "1"
 Grietas/daños/desgaste → Cambiar.

2. Comprobar:

Soporte del tubo de freno "2" Conexión floja → Apretar el tornillo de la su-



- 3. Mantenga el vehículo vertical y accione el freno delantero varias veces.
- 4. Comprobar:
 - Tubo de freno


Fuga de líquido de frenos → Cambiar el tubo dañado.

Consultar "FRENO DELANTERO" en la página 4-19.

COMPROBACIÓN DEL TUBO DE FRENO **TRASERO**

- 1. Comprobar:
- Tubos de freno "1" Grietas/daños/desgaste → Cambiar.
- 2. Comprobar:
 - Soporte del tubo de freno "2" Conexión floja → Apretar el tornillo de la su-

Sujeción floja o abierta → Apretarla correctamente.



- 3. Mantenga el vehículo vertical y accione el freno trasero varias veces.
- 4. Comprobar:
 - Tubos de freno

Fuga de líquido de frenos → Cambiar el tubo dañado.

Consultar "FRENO TRASERO" en la página 4-30.

PURGA DEL SISTEMA DE FRENO HIDRÁULICO

ADVERTENCIA


Purgue el sistema de freno hidráulico siempre que:

- Se hava desarmado el sistema.
- Se haya soltado, desacoplado o cambiado un tubo de freno.
- El nivel de líquido de frenos esté muy bajo.
- El freno funcione mal.

NOTA:

- Evite derramar líquido de frenos y no permita que el depósito de la bomba de freno o el depósito de líquido de frenos rebosen.
- Cuando purque el sistema de freno hidráulico, compruebe que haya siempre suficiente líquido antes de accionar el freno. Si ignora esta precaución, puede penetrar aire en el sistema y la operación de purga se alargará considerablemente.
- Si la purga resulta difícil, puede ser necesario dejar que el líquido de frenos se asiente durante unas horas. Repita la operación de purga cuando hayan desaparecido las pequeñas burbujas en el tubo.
- 1. Purgar:
- Sistema de freno hidráulico

- a. Llene el depósito de líquido de frenos hasta el nivel correcto con el líquido recomendado.
- b. Instale el diafragma (depósito de la bomba de freno o depósito de líquido de frenos).
- c. Acople un tubo de plástico transparente "1" bien apretado al tornillo de purga "2".



- A. Delantero
- B. Trasero
- d. Coloque el otro extremo del tubo en un recipiente.
- e. Accione lentamente el freno varias veces.
- f. Apriete completamente la maneta de freno o pise a fondo el pedal de freno y manténgalo en esa posición.
- g. Afloje el tornillo de purga.

NOTA:

Al aflojar el tornillo de purga se liberará la presión y la maneta de freno irá a tocar el puño del acelerador o el pedal de freno se extenderá totalmente.

- h. Apriete el tornillo de purga y seguidamente suelte la maneta o el pedal de freno.
- i. Repita los pasos (e) a (h) hasta que todas las burbujas de aire hayan desaparecido del líquido de frenos en el tubo de plástico.
- Apriete el tornillo de purga con el par especificado.



Tornillo de purga de la pinza de freno delantero 14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb) Tornillo de purga de la pinza de freno trasero 14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)

k. Llene el depósito de líquido de frenos hasta el nivel correcto con el líquido recomendado.

Consultar "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS" en la página 3-19.

ADVERTENCIA

Después de purgar el sistema de freno hidráulico, compruebe el funcionamiento de los frenos.

SAS21390

AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

NOTA:

La holgura de la cadena de transmisión se debe comprobar en el punto más tenso de la cadena.

SCA13550

ATENCION:

Una cadena de transmisión demasiado tensa sobrecargará el motor y otras piezas vitales; una cadena demasiado floja podría salirse y dañar el basculante o provocar un accidente. Por tanto, mantenga la holgura de la cadena de transmisión dentro de los límites especificados.

1. Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120


ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

NOTA:

Ambas ruedas deben reposar sobre el suelo sin nadie montado en el vehículo.

- 2. Gire la rueda trasera varias veces y busque la posición más tensa de la cadena de transmisión.
- 3. Comprobar:
- Holgura de la cadena de transmisión "a"
 Fuera del valor especificado → Ajustar.





Holgura de la cadena de transmisión

30.0-40.0 mm (1.18-1.57 in)

NOTA:_


Mida la holgura de la cadena de transmisión a medio camino entre el eje posterior y el eje de la rueda trasera.

- 4. Ajustar:
 - Holgura de la cadena de transmisión
- a. Afloje la tuerca del eje de la rueda "1".
- b. Afloje las dos contratuercas "2".
- c. Gire los dos pernos de ajuste "3" en la dirección "a" o "b" hasta obtener la holgura especificada de la cadena de transmisión.

Dirección "a"

La cadena de transmisión se tensa. Dirección "b"

La cadena de transmisión se afloja.



NOTA:

- Para mantener la alineación correcta de la rueda, ajuste ambos lados uniformemente.
- Empuje la rueda trasera hacia delante para eliminar toda holgura entre los tensores de la cadena de transmisión y los extremos de los pernos de ajuste.
- d. Apriete la tuerca del eje de la rueda con el par especificado.



Tuerca del eje de la rueda 85 Nm (8.5 m·kg, 61 ft·lb)

e. Apriete las contratuercas con el par especificado.



Contratuerca de ajuste de la cadena de transmisión 16 Nm (1.6 m·kg, 11 ft·lb) SAS2144

ENGRASE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

La cadena de transmisión está formada por numerosas piezas que interactúan entre sí. Si no se realiza un mantenimiento adecuado de la misma, se desgastará rápidamente. Por tanto, se debe cuidar el mantenimiento de la cadena, especialmente cuando se utiliza el vehículo en lugares donde hay polvo.

La cadena de transmisión de este vehículo está provista de pequeñas juntas tóricas de goma entre cada placa lateral. La limpieza al vapor o el lavado a alta presión, determinados disolventes y el uso de cepillos duros pueden dañar dichas juntas tóricas. Por consiguiente, utilice únicamente queroseno para limpiar la cadena de transmisión. Seque la cadena de transmisión y lubríquela en su totalidad con aceite de motor o un lubricante adecuado para cadenas provistas de juntas tóricas. No utilice ningún otro lubricante para la cadena de transmisión, ya que puede contener disolventes que podrían dañar las juntas tóricas.



Lubricante recomendado
Aceite de motor o lubricante
adecuado para cadenas provistas de juntas tóricas

SAS21510

COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

1. Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

NOTA:

Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda delantera quede levantada.

- 2. Comprobar:
 - Columna de la dirección


Agarre la parte inferior de las barras de la horquilla delantera y balancee la horquilla suavemente.

Dura/floja \rightarrow Ajustar la columna de la dirección.

- 3. Extraer:
 - Soporte superior Consultar "COLUMNA DE LA DIRECCIÓN" en la página 4-57.

- 4. Ajustar:
 - Columna de la dirección


a. Extraiga la arandela de seguridad "1", la tuerca anular superior "2" y la arandela de goma



b. Apriete la tuerca anular inferior "4" con una llave para tuercas de la dirección "5".

NOTA: _

Sitúe la llave dinamométrica perpendicular a la llave de tuercas de la dirección.





Llave para tuercas de dirección 90890-01403 Llave para tuercas anulares YU-33975



Tuerca anular inferior (par de apriete inicial)
48 Nm (4.8 m·kg, 35 ft·lb)

c. Afloje la tuerca anular inferior "4" completamente y luego apriétela con el par especificado con una llave para tuercas de la dirección.

ADVERTENCIA

No apriete en exceso la tuerca anular inferior.




Tuerca anular inferior (par de apriete final)
13 Nm (1.3 m·kg, 9.4 ft·lb)

- d. Compruebe si la columna de la dirección está floja o se agarrota, girando por completo la horquilla delantera en ambas direcciones. Si nota agarrotamiento, desmonte el soporte inferior y compruebe los cojinetes superior e inferior.
 - Consultar "COLUMNA DE LA DIRECCIÓN" en la página 4-57.
- e. Coloque la arandela de goma "3".
- f. Coloque la tuerca anular superior "2".
- g. Apriete a mano la tuerca anular superior "2" y luego alinee las ranuras de ambas tuercas anulares. Si es preciso, sujete la tuerca anular inferior y apriete la superior hasta que las ranuras queden alineadas.

ΝΟΤΔ

Verifique que las pestañas de la arandela de seguridad "a" se asienten correctamente en las ranuras de la tuerca anular "b".



5. Instalar:

 Soporte superior Consultar "COLUMNA DE LA DIRECCIÓN" en la página 4-57.

SAS2153

COMPROBACIÓN DE LA HORQUILLA DELANTERA

1. Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA1312

ADVERTENCIA


Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

- 2. Comprobar:
 - Tubo interior Daños/rayaduras → Cambiar.
- Junta de aceite
 Fuga de aceite → Cambiar.

- 3. Mantenga el vehículo vertical y aplique el freno delantero.
- 4. Comprobar:
 - Funcionamiento de la horquilla delantera Empuje con fuerza el manillar hacia abajo varias veces y compruebe si la horquilla delantera rebota con suavidad.

Movimiento brusco → Reparar.

Consultar "HORQUILLA DELANTERA" en la página 4-48.




SAS21650

COMPROBACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

El procedimiento siguiente sirve para ambos neumáticos.

- 1. Comprobar:
 - Presión del neumático
 Fuera del valor especificado → Ajustar.



SWA5D71015

ADVERTENCIA

- La presión de los neumáticos sólo se debe comprobar y ajustar cuando la temperatura de los estos sea igual a la temperatura ambiente.
- La presión de los neumáticos debe ajustarse conforme al peso total (incluido el equipaje, el conductor, el pasajero y los accesorios) y la velocidad prevista.
- La sobrecarga del vehículo puede dañar los neumáticos y provocar un accidente o lesiones.

NO SOBRECARGUE NUNCA EL VEHÍCULO.



Presión de los neumáticos (medida con los neumáticos en frío)

Estado de carga 0-90 kg (0-198 lb)

Delantero

175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cm²)

Trasero

200 kPa (29 psi) (2.00 kgf/cm²)

Estado de carga

90-185 kg (198-408 lb)

Delantero

175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cm²)

Trasero

225 kPa (33 psi) (2.25 kgf/cm²)

Carga máxima

185 kg (408 lb)


* Peso total del conductor, pasajero, equipaje y accesorios

SWA13190

ADVERTENCIA

Es peligroso circular con neumáticos desgastados. Cuando la rodadura alcance el límite de desgaste, cambie inmediatamente el neumático.

- 2. Comprobar:
- Superficies del neumático
 Daños/desgaste → Cambiar el neumático.



- 1. Profundidad del dibujo del neumático
- 2. Flanco
- 3. Indicador de desgaste




Límite de desgaste (delantero)
1.6 mm (0.06 in)
Límite de desgaste (trasero)
1.6 mm (0.06 in)

SWA14080

ADVERTENCIA

- Para evitar la rotura del neumático y lesiones personales a consecuencia del desinflado repentino, no utilice neumáticos sin cámara en una rueda diseñada únicamente para neumáticos con cámara.
- Cuando utilice neumáticos con cámara, asegúrese de instalar la cámara correcta.
- Cambie siempre el conjunto de neumático y cámara a la vez.
- Para evitar pellizcar la cámara, compruebe que la banda de la llanta y la cámara estén centradas en la ranura de la rueda.
- No se recomienda reparar con parches una cámara pinchada. Si resulta imprescindible hacerlo, hágalo con mucho cuidado y cambie la cámara lo antes posible con un repuesto de buena calidad.



- A. Neumático
- B. Llanta

Llanta para neumáti-	Únicamente neumáti-
cos con cámara	co con cámara
Llanta para neumáti- cos sin cámara	Neumático con o sin cámara

SWA5D71016

ADVERTENCIA

Después de realizar pruebas exhaustivas, MBK Industrie ha aprobado para este modelo los neumáticos que se relacionan a continuación. Los neumáticos delantero y trasero deben ser siempre de la misma marca y del mismo diseño. No se puede ofrecer garantía alguna en cuando a las características de manejabilidad si se utiliza una combinación de neumáticos no aprobada por MBK Industrie para este vehículo.



Neumático delantero Medida 100/80-17 M/C 52H Marca/modelo PIRELLI/SPORT DEMON Marca/modelo MICHELIN/PILOT SPORTY



Neumático trasero Medida 130/70–17 M/C 62H Marca/modelo PIRELLI/SPORT DEMON Marca/modelo MICHELIN/PILOT SPORTY

SWA13210


ADVERTENCIA

Los neumáticos nuevos presentan un agarre relativamente bajo hasta que se han desgastado ligeramente. Por tanto, debe circular aproximadamente 100 km a velocidad normal antes de hacerlo a velocidad elevada.

NOTA

Neumáticos con marca de sentido de giro "1":

- Monte el neumático con la marca orientada en el sentido de giro de la rueda.
- Alinee la marca "2" con el punto de montaje de la válvula.



SAS21670

COMPROBACIÓN DE LAS LLANTAS

El procedimiento siguiente sirve para ambas llantas.

- 1. Comprobar:
 - Rueda Daños/deformación circunferencial→ Cambiar.

SWA13260

A ADVERTENCIA

No intente nunca efectuar reparaciones en la rueda.

NOTA:_

Después de cambiar un neumático o una llanta, proceda siempre al equilibrado de la rueda.

SAS21690

COMPROBACIÓN Y ENGRASE DE LOS CABLES

El procedimiento siguiente sirve para todos los cables interiores y exteriores.

SWA13270

ADVERTENCIA

Si el cable exterior está dañado, el conjunto del cable se puede corroer y obstaculizar su movimiento. Sustituya los cables exteriores e interiores dañados lo antes posible.

- 1. Comprobar:
- Cable exterior
 Daños → Cambiar.
- 2. Comprobar:
 - Movimiento de los cables
 Movimiento irregular → Engrasar.



Lubricante recomendado
Aceite de motor o un lubricante
para cables adecuado

NOTA:

Sostenga el extremo del cable vertical y vierta unas gotas de lubricante en la funda del cable o utilice un engrasador adecuado.

SAS5D71038

ENGRASE DE LA MANETA DE EMBRAGUE

Engrase el punto pivotante y las piezas móviles con contacto metal-metal de la maneta.



Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

SAS5D71039

ENGRASE DE LA MANETA DE FRENO

Engrase el punto pivotante y las piezas móviles con contacto metal-metal de la maneta.



Lubricante recomendado Grasa de silicona

SAS21710

ENGRASE DE LOS PEDALES

Engrase el punto pivotante y las piezas móviles de metal en contacto con metal de los pedales.



Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

SAS2172

ENGRASE DEL CABALLETE LATERAL

Engrase el punto pivotante y las piezas móviles con contacto metal-metal del caballete lateral.



Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

SAS21740

ENGRASE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

Engrase el punto pivotante y las piezas móviles de metal en contacto con metal de la suspensión trasera.



Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio SAS21750

SISTEMA ELÉCTRICO

SAS21760

COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA

Consultar "COMPONENTES ELÉCTRICOS" en la página 8-59.

SAS21770

COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES


Consultar "COMPONENTES ELÉCTRICOS" en la página 8-59.

SAS21790

CAMBIO DE LAS BOMBILLAS DEL FARO


El procedimiento siguiente sirve para la bombilla de la luz de cruce del faro.

- 1. Extraer:
 - Tapa del portalámparas del faro "1"




2. Extraer:

• Portalámparas del faro "1"



- 3. Extraer:
- Bombilla del faro "1"



SWA1332

ADVERTENCIA

La bombilla del faro se calienta mucho; por tanto, mantenga los productos inflamables y las manos alejados de ella hasta que se haya enfriado.

4. Instalar:

 Bombilla del faro New
 Fije la nueva bombilla con el portalámparas del faro.

SCA13690


ATENCION:

Evite tocar la parte de cristal de la bombilla del faro para no mancharla de grasa, ya que de lo contrario la transparencia del cristal, la duración de la bombilla y su intensidad luminosa se verán negativamente afectadas. Si se ensucia la bombilla del faro, límpiela bien con un paño humedecido con alcohol o quitaesmaltes.


- 5. Instalar:
- Portalámparas del faro
- 6. Instalar:
 - Tapa de la bombilla del faro

El procedimiento siguiente sirve para la bombilla de la luz de carretera del faro.

- 1. Extraer:
- Tapa del portalámparas del faro "1"




- 2. Desconectar:
- Acoplador del faro "1"




- 3. Extraer:
 - Portalámparas del faro "1"

SISTEMA ELÉCTRICO



- 4. Extraer:
 - Bombilla del faro "1"



SWA13320

ADVERTENCIA

La bombilla del faro se calienta mucho; por tanto, mantenga los productos inflamables y las manos alejados de ella hasta que se haya enfriado.

- 5. Instalar:
 - Bombilla del faro New
 Fije la nueva bombilla con el portalámparas del faro.

SCA13690

ATENCION:

Evite tocar la parte de cristal de la bombilla del faro para no mancharla de grasa, ya que de lo contrario la transparencia del cristal, la duración de la bombilla y su intensidad luminosa se verán negativamente afectadas. Si se ensucia la bombilla del faro, límpiela bien con un paño humedecido con alcohol o quitaesmaltes.

- 6. Instalar:
 - Portalámparas del faro
- 7. Conectar:
 - Acoplador del faro
- 8. Instalar:
 - Tapa de la bombilla del faro


SAS2181

AJUSTE DEL HAZ DE LOS FAROS

El procedimiento siguiente sirve para los dos faros.

- 1. Ajustar:
 - Haz del faro (verticalmente)
- a. Gire el tornillo de ajuste "1" en la dirección "a" o "b".

Dirección "a"
El haz del faro desciende.
Dirección "b"
El haz del faro se eleva.



- A. Faro izquierdo
- B. Faro derecho

CHASIS


CHASIS, GENERAL	4-1
MONTAJE DE LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE	4-5
RUEDA DELANTERA	4-6
DESMONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA (DISCO)	4-8
DESARMADO DE LA RUEDA DELANTERA	
COMPROBACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA	4-8
ARMADO DE LA RUEDA DELANTERA	
EQUILIBRADO ESTÁTICO DE LA RUEDA DELANTERA	
INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA (DISCO)	4-10
RUEDA TRASERA	
DESMONTAJE DE LA RUEDA TRASERA (DISCO)	4-16
DESARMADO DE LA RUEDA TRASERA	
COMPROBACIÓN DE LA RUEDA TRASERA	4-16
COMPROBACIÓN DEL SOPORTE DE LA PINZA DE FRENO	
TRASERO	
COMPROBACIÓN DEL CUBO MOTOR DE LA RUEDA TRASERA COMPROBACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PIÑÓN DE LA RUEDA	4-16
TRASERA	4-16
ARMADO DE LA RUEDA TRASERA	
EQUILIBRADO ESTÁTICO DE LA RUEDA TRASERA	4-17
INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA (DISCO)	4-17
FRENO DELANTERO	
INTRODUCCIÓN	4-23
COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	
CAMBIO DE LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	
DESMONTAJE DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO	_
COMPROBACIÓN DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO	
ARMADO DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO	
INSTALACIÓN DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO	
DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO	
COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO	
ARMADO DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO	
INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO	4-28

FRENO TRASERO	. 4-30
INTRODUCCIÓN	.4-36
COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO TRASERO	
CAMBIO DE LAS PASTILLAS DE FRENO TRASERO	
DESMONTAJE DE LA PINZA DE FRENO TRASERO	
DESARMADO DE LA PINZA DE FRENO TRASERO	
COMPROBACIÓN DE LA PINZA DE FRENO TRASERO	
ARMADO DE LA PINZA DE FRENO TRASERO	
INSTALACIÓN DE LA PINZA DE FRENO TRASERO	
DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO	
COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO	_
ARMADO DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO	
INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO	
INSTALACION DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO	. 4 - 4 1
MANILLARES	4-43
DESMONTAJE DE LOS MANILLARES	
COMPROBACIÓN DE LOS MANILLARES	
INSTALACIÓN DEL MANILLAR	
INOTALACION DEL MANILLAN	.4-40
HORQUILLA DELANTERA	.4-48
DESMONTAJE DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA	
DESARMADO DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA	_
COMPROBACIÓN DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA	
DELANTERA	4-52
ARMADO DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA	
INSTALACIÓN DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA	
COLUMNA DE LA DIRECCIÓN	.4-57
DESMONTAJE DEL SOPORTE INFERIOR	
COMPROBACIÓN DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN	
INSTALACIÓN DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN	
CONJUNTO DE AMORTIGUADOR TRASERO	. 4-61
DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE AMORTIGUADOR TRASERO	
COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE AMORTIGUADOR	
TRASERO	4-63
COMPROBACIÓN DE LOS BRAZOS DE UNIÓN Y LA BARRA	
DE UNIÓN	4-63
INSTALACIÓN DE LA BARRA DE UNIÓN	4-63
INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE AMORTIGUADOR TRASERO	
BASCULANTE	
DESMONTAJE DEL BASCULANTE	.4-67
COMPROBACIÓN DEL BASCULANTE	
MONTAJE DEL BASCULANTE	. 4-68


TRANSMISIÓN POR CADENA	4-70
DESMONTAJE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	4-71
COMPROBACIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	4-71
COMPROBACIÓN DEL PIÑÓN MOTOR	
COMPROBACIÓN DEL PIÑÓN DE LA RUEDA TRASERA	4-72
COMPROBACIÓN DEL CUBO MOTOR DE LA RUEDA TRASERA	
MONTAJE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	4-72

SAS2183


CHASIS, GENERAL




CHASIS, GENERAL



CHASIS, GENERAL



8	Panel delantero	2	
9	Acoplador del mazo de cables secundario	5	
10	Conjunto de carenado delantero	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.




SAS5D71027


MONTAJE DE LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE

- 1. Instalar:
 - Abrazadera de unión de la carcasa del filtro de aire


Alinee el saliente "a" de caja del filtro de aire con la ranura "b" de la abrazadera de la unión.



RUEDA DELANTERA



Orden	Trabajo/Fiezas para desiliontar	C tu.	Observaciones
			NOTA: Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda delantera quede levantada.
1	Sujeción del tubo de freno delantero	1	
2	Pinza del freno delantero	1	
3	Remache extraíble del eje de la rueda delantera	1	
4	Eje de la rueda delantera	1	
5	Rueda delantera	1	
6	Sensor de velocidad	1	
7	Collar	1	
8	Disco de freno delantero	1	
9	Sujeción del cable del sensor de velocidad	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.



DESMONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA (DISCO)

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

- 2. Elevar:
 - Rueda delantera

NOTA:

Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda delantera quede levantada.

- 3. Extraer:
 - Pinza del freno delantero

NOTA:

No accione la maneta de freno cuando desmonte la pinza del freno delantero.

SAS21910

DESARMADO DE LA RUEDA DELANTERA


- Extraer:
 - Junta de aceite
- Cojinetes de rueda

a. Limpie la superficie del cubo de la rueda delantera.


b. Extraiga la junta de aceite "1" con un destornillador plano.

ΝΟΤΔ.

Para no dañar la rueda, coloque un trapo "2" entre el destornillador y la superficie de la misma.



c. Extraiga los cojinetes de rueda "3" con un extractor general de cojinetes.



SAS2192

COMPROBACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA

- 1. Comprobar:
 - Eje de la rueda delantera
 Haga rodar el eje de la rueda sobre una superficie plana.

Alabeo \rightarrow Cambiar.

SWA13460

ADVERTENCIA


No trate de enderezar un eje de rueda doblado.




- 2. Comprobar:
 - Neumático
- Rueda delantera
 Daños/desgaste → Cambiar.
 Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS NEU-MÁTICOS" en la página 3-25 y "COMPRO-BACIÓN DE LAS LLANTAS" en la página 3-26.
- 3. Medir:
 - Descentramiento radial de la rueda "1"
 - Descentramiento lateral de la rueda "2"
 Por encima de los límites especificados → Cambiar.



Límite de descentramiento radial de la rueda 0.5 mm (0.02 in) Límite de descentramiento lateral de la rueda 1.0 mm (0.04 in)



- 4. Comprobar:
 - Cojinetes de rueda
 La rueda delantera gira de forma irregular o
 está floja → Cambiar los cojinetes de la rue da.
 - Junta de aceite Daños/desgaste → Cambiar.



ARMADO DE LA RUEDA DELANTERA

- 1. Instalar:
 - Cojinetes de rueda New
 - Junta de aceite New

a. Monte los nuevos cojinetes y la junta de aceite en el orden inverso al de desmontaje.


SCA5D71009

ATENCION:

No toque la guía interior del cojinete de la rueda "1" ni las bolas "2". Solo debe tocar la quía exterior "3".

NOTA:_

Utilice un casquillo "4" que coincida con el diámetro de la guía exterior del cojinete y la junta de aceite.



SAS21970

EQUILIBRADO ESTÁTICO DE LA RUEDA DELANTERA

NOTA: _

- Después de cambiar el neumático, la llanta o ambas cosas, se debe ajustar el equilibrio estático de la rueda delantera.
- Equilibre la rueda delantera con los discos de freno montados.
- 1. Extraer:
- Contrapesos(s)
- 2. Buscar:
- Punto más pesado de la rueda delantera

NOTA:


Coloque la rueda delantera en un soporte de equilibrado adecuado.

- a. Haga girar la rueda delantera.
- b. Cuando la rueda se detenga, ponga una marca "X₁" en su parte inferior.






- c. Gire la rueda 90° de forma que la marca "X₁" quede situada como se muestra.
- d. Suelte la rueda.
- e. Cuando se detenga, ponga una marca "X₂" en la parte inferior.



- f. Repita los pasos (c) al (e) varias veces hasta que todas las marcas queden en reposo en el mismo punto.
- g. El punto en el que todas las marcas quedan en reposo es el punto más pesado "X" de la rueda delantera.


- 3. Ajustar:
 - Equilibrio estático de la rueda delantera
- a. Coloque un contrapeso "1" en el reborde de la llanta, en el lugar exactamente opuesto al punto más pesado "X".



NOTA: __

Comience con el contrapeso más ligero.

b. Gire la rueda 90° de forma que el punto más pesado quede situado como se muestra.




- c. Si el punto más pesado no permanece en esa posición, coloque un contrapeso mayor.
- d. Repita los pasos (b) y (c) hasta que la rueda delantera quede equilibrada.

4. Comprobar:

• Equilibrio estático de la rueda delantera

a. Gire la rueda delantera y verifique que permanezca en cada una de las posiciones que se muestran.



b. Si la rueda no permanece inmóvil en todas las posiciones, equilíbrela de nuevo.

SAS21990

INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA (DISCO)

- 1. Instalar:
- Disco de freno delantero




Perno del disco de freno delantero

18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb) LOCTITE®

ΝΟΤΔ

- Verifique que el disco de freno delantero quede instalado con la flecha "a" hacia fuera.
- Apriete los pernos del disco de freno por etapas y en zigzag.



- 2. Comprobar:
 - Disco de freno delantero Consultar "COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO DELANTERO" en la página 4-23.
- 3. Lubricar:
 - Eje de la rueda delantera
 - Labio de la junta de aceite
 - Reborde del sensor de velocidad




Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

- 4. Instalar:
 - Sensor de velocidad

NOTA:


Verifique que el sensor de velocidad y el cubo de la rueda queden montados con los dos salientes acoplados en las dos ranuras respectivas.



- 5. Instalar:
- Rueda delantera

NOTA: _

Asegúrese de que el tope "a" del sensor de velocidad encaje sobre la ranura "b" del tubo exterior.



- 6. Apretar:
 - Eje de la rueda delantera
 - Remache extraíble del eje de la rueda delantera



Eje de la rueda delantera 59 Nm (5.9 m·kg, 43 ft·lb) Remache extraíble del eje de la rueda delantera 14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)

SWA5D71009

ADVERTENCIA

Compruebe que el tubo de freno quede correctamente colocado.

SCA5D71028


ATENCION:

Antes de apretar el eje de la rueda, empuje con fuerza el manillar hacia abajo varias veces y compruebe si la horquilla delantera rebota con suavidad.

- a. Introduzca el eje de la rueda delantera por el lado derecho y apriételo por el lado izquierdo a 59 Nm (5.9 m·kg, 43 ft·lb), sin apriete provisional
- b. Apriete el perno del remache extraíble del eje de la rueda delantera a 14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb) sin apriete provisional.
- c. Compruebe que el extremo derecho del eje de la rueda delantera esté nivelado con la horquilla delantera. Si es preciso, empuje a mano el eje de la rueda delantera o golpéelo ligeramente con un mazo blando hasta que su extremo esté nivelado con la horquilla delantera. No obstante, si la superficie del extremo del eje de la rueda delantera no está paralela a la superficie de la horquilla delan-


tera, alinee un punto del borde exterior del eje con la horquilla y verifique que el eje no sobresalga de esta.

RUEDA TRASERA




Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
			NOTA:
			Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda trasera quede levantada.
1	Protector de la cadena de transmisión	1	
2	Contratuerca de ajuste de la cadena de transmisión	2	Aflojar.
3	Perno de ajuste de la cadena de transmisión	2	Aflojar.
4	Tuerca del eje de la rueda trasera	1	
5	Eje de la rueda trasera	1	
6	Tensor de la cadena de transmisión	2	
7	Rueda trasera	1	
8	Collar	1	
9	Collar	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.

RUEDA TRASERA



RUEDA TRASERA



DESMONTAJE DE LA RUEDA TRASERA (DISCO)

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

- 2. Elevar:
 - Rueda trasera

NOTA:

Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda trasera quede levantada.

- 3. Extraer:
 - Pinza de freno trasero

ΝΟΤΔ -

No pise el pedal de freno cuando desmonte la rueda trasera.

- 4. Aflojar:
 - Contratuerca de ajuste de la cadena de transmisión
- Perno de ajuste de la cadena de transmisión
- 5. Extraer:
 - Tuerca del eje de la rueda trasera
 - Eje de la rueda trasera
 - Tensores de la cadena de transmisión
 - Collares
 - Rueda trasera

NOTA:

Empuje la rueda trasera hacia delante y extraiga la cadena de transmisión del piñón.

SAS22080

DESARMADO DE LA RUEDA TRASERA

- 1. Extraer:
 - Juntas de aceite
 - Cojinetes de rueda Consultar "DESARMADO DE LA RUEDA DELANTERA" en la página 4-8.

SAS22090

COMPROBACIÓN DE LA RUEDA TRASERA

- 1. Comprobar:
 - Eje de la rueda trasera
 - Rueda trasera
 - Cojinetes de rueda
 - Juntas de aceite Consultar "COMPROBACIÓN DE LA RUE-DA DELANTERA" en la página 4-8.
- 2. Comprobar:
 - Neumático

- Rueda trasera Daños/desgaste → Cambiar. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS NEU-MÁTICOS" en la página 3-25 y "COMPRO-BACIÓN DE LAS LLANTAS" en la página 3-26.
- 3. Medir:
 - Descentramiento radial de la rueda
 - Descentramiento lateral de la rueda Consultar "COMPROBACIÓN DE LA RUE-DA DELANTERA" en la página 4-8.



Límite de descentramiento radial de la rueda 0.5 mm (0.02 in) Límite de descentramiento lateral de la rueda 1.0 mm (0.04 in)

SAS5D71042

COMPROBACIÓN DEL SOPORTE DE LA PINZA DE FRENO TRASERO

- 1. Comprobar:
 - Soporte de la pinza de freno trasero Grietas/daños → Cambiar.

SAS2211

COMPROBACIÓN DEL CUBO MOTOR DE LA RUEDA TRASERA


- 1. Comprobar:
- Cubo motor de la rueda trasera Grietas/daños → Cambiar.
- Amortiguadores del cubo motor de la rueda trasera

Daños/desgaste \rightarrow Cambiar.

SAS2212

COMPROBACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PIÑÓN DE LA RUEDA TRASERA

- 1. Comprobar:
 - Piñón de la rueda trasera
 Desgaste de más de 1/4 de diente "a" →
 Cambiar el piñón de la rueda trasera.
 Dientes doblados → Cambiar el piñón de la
 rueda trasera.




- b. Corregir
- 1. Rodillo de la cadena de transmisión
- 2. Piñón de la rueda trasera
- 2. Cambiar:
 - Piñón de la rueda trasera
- a. Extraiga las tuercas autoblocantes y el piñón de la rueda trasera.
- b. Limpie el cubo motor de la rueda trasera con un paño limpio, especialmente las superficies de contacto con el piñón.
- c. Monte el nuevo piñón de la rueda trasera.



Tuerca autoblocante del piñón de la rueda trasera
43 Nm (4.3 m⋅kg, 31 ft⋅lb)

NOTA: _

Apriete las tuercas autoblocantes por etapas y en zigzag.



SAS2214

ARMADO DE LA RUEDA TRASERA

- 1. Instalar:
 - Cojinetes de rueda New
 - Juntas de aceite New Consultar "ARMADO DE LA RUEDA DE-LANTERA" en la página 4-9.

SAS2215

EQUILIBRADO ESTÁTICO DE LA RUEDA TRASERA

NOTA:_

- Después de cambiar el neumático, la rueda o ambas cosas, se debe ajustar el equilibrio estático de la rueda trasera.
- Ajuste el equilibrio estático de la rueda trasera con el disco de freno y el cubo motor montados.
- 1. Ajustar:
 - Equilibrio estático de la rueda trasera Consultar "EQUILIBRADO ESTÁTICO DE LA RUEDA DELANTERA" en la página 4-9.

SAS2216

INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA (DISCO)


- 1. Instalar:
- Freno de disco trasero



Perno del disco de freno trasero 18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb) LOCTITE®

NOTA:

Apriete los pernos del disco de freno por etapas y en zigzag.



- 2. Comprobar:
 - Freno de disco trasero Consultar "COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO TRASERO" en la página 4-36.
- 3. Lubricar:
- Eje de la rueda trasera
- Superficie de contacto del cubo y la rueda trasera
- Cojinetes de rueda
- Labios de la junta de aceite




Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio


4. Ajustar:

 Holgura de la cadena de transmisión Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN" en la página 3-22.




Holgura de la cadena de transmisión 30.0-40.0 mm (1.18-1.57 in)






Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Líquido de frenos		Vaciar. Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE- NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.
1	Tapón del depósito de la bomba de freno	1	
2	Diafragma del depósito de la bomba de freno	1	
3	Interruptor de la luz de freno delantero	1	
4	Perno de unión del tubo de freno	1	
5	Arandela de cobre	2	
6	Tubo de freno delantero	1	
7	Maneta de freno	1	
8	Sujeción de la bomba de freno delantero	1	
9	Bomba de freno delantero	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Líquido de frenos		Vaciar. Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE- NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.
1	Soporte del tubo de freno	1	
2	Perno de unión del tubo de freno	1	
3	Arandela de cobre	2	
4	Tubo de freno delantero	1	
5	Perno de la pinza del freno delantero	2	
6	Pinza del freno delantero	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
1	Clip de la pastilla de freno	2	
2	Pasador de la pastilla de freno	1	
3	Pastilla de freno	2	
4	Muelle de la pastilla de freno	1	
5	Soporte de la pinza de freno	1	
6	Soporte de la pastilla de freno	1	
7	Cuerpo de la pinza de freno	1	
			Para el armado, siga el orden inverso al de desarmado.

INTRODUCCIÓN

SWA14100

ADVERTENCIA


Rara vez es necesario desarmar los componentes del freno de disco. Por tanto, observe siempre las medidas preventivas siguientes:

- No desarme nunca los componentes del freno salvo que sea imprescindible.
- Si se desacopla cualquier conexión del sistema de freno hidráulico, se deberá desarmar todo el sistema, vaciarlo, limpiarlo, llenarlo adecuadamente y purgarlo después de volverlo a armar.
- No utilice nunca disolventes en los componentes internos del freno.
- Utilice únicamente líquido de frenos limpio o nuevo para limpiar los componentes del freno.
- El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por tanto, limpie siempre de forma inmediata cualquier salpicadura de líquido de frenos.
- Evite el contacto del líquido de frenos con los ojos, ya que puede provocar lesiones graves.
- PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CON-TACTO DEL LÍQUIDO DE FRENOS CON LOS OJOS:
- Enjuague con agua durante 15 minutos y acuda a un médico inmediatamente.

SAS22230

COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO DELANTERO

- 1. Extraer:
 - Rueda delantera Consultar "RUEDA DELANTERA" en la página 4-6.
- 2. Comprobar:
 - Disco de freno Daños/excoriación → Cambiar.
- 3 Medir
 - Deflexión del disco de freno
 Fuera del valor especificado → Corregir la
 deflexión del disco de freno o cambiarlo.





Límite de deflexión del disco de freno


0.15 mm (0.0059 in)

- a. Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda delantera quede levantada.
- Antes de medir la deflexión del disco de freno delantero, gire el manillar a la derecha o a la izquierda para verificar que la rueda delantera no se mueva.
- c. Desmonte la pinza de freno.
- d. Sujete la galga de cuadrante en ángulo recto contra la superficie del disco de freno.
- e. Mida la deflexión 1.5 mm (0.06 in) por debajo del borde del disco de freno.

4. Medir:

 Espesor del disco de freno Mida el espesor del disco de freno en varios lugares diferentes.

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar.





Límite de espesor del disco de freno

3.5 mm (0.14 in)

- 5. Ajustar:
 - Deflexión del disco de freno

a. Desmonte el disco de freno.

b. Gire el disco de freno un orificio de perno.

c. Monte el disco de freno.




Perno del disco de freno delante-

18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb) LOCTITE®

NOTA:

Apriete los pernos del disco de freno por etapas y en zigzag.



- d. Mida la deflexión del disco de freno.
- e. Si está fuera del valor especificado, repita la operación de ajuste hasta corregir la deflexión.
- f. Si no se puede corregir la deflexión del disco de freno al límite especificado, cambie el disco

- 6. Instalar:
 - Rueda delantera Consultar "RUEDA DELANTERA" en la página 4-6.

SAS22270

CAMBIO DE LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERO

NOTA:_

Para cambiar las pastillas de freno no es necesario desacoplar el tubo de freno ni desarmar la pinza.

- 1. Medir:
 - Límite de desgaste de la pastilla de freno "a" Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto de las pastillas de freno.



Espesor del forro de la pastilla de freno (interior)

4.5 mm (0.18 in)

Límite

0.8 mm (0.03 in)

Espesor del forro de la pastilla de freno (exterior)

4.5 mm (0.18 in)

Límite

0.8 mm (0.03 in)



- 2. Instalar:
 - Soporte de la pastilla de freno New


Mayı

- Muelle de la pastilla de freno New
- Pastillas de freno New

NOTA:

Instale siempre un conjunto nuevo de pastillas de freno, muelle y apoyo.

a. Acople un tubo de plástico transparente "1" bien apretado al tornillo de purga "2". Sitúe el otro extremo del tubo en un recipiente abierto.




- b. Afloje el tornillo de purga y empuje los pistones de la pinza de freno al interior de la pinza con los dedos.
- c. Apriete el tornillo de purga.



Tornillo de purga de la pinza de freno delantero 14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb) d. Instale un conjunto nuevo de apoyo, muelle y pastillas de freno.

NOTA:

La flecha "a" del muelle de la pastilla debe apuntar en el sentido de giro del disco.



3. Instalar:

- Pasador de la pastilla de freno
- Clips de la pastilla de freno
- Pinza del freno delantero




Perno de la pinza del freno delantero

30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb) LOCTITE®

4. Comprobar:

Consultar "COMPROBACION DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS" en la página 3-19.



5. Comprobar:

 Funcionamiento de la maneta de freno Tacto blando o esponjoso → Purgar el sistema de freno.

Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.

SAS2229

DESMONTAJE DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO

NOTA: _


Antes de desarmar la pinza de freno, vacíe el líquido de frenos de todo el sistema.

1. Extraer:

- Perno de unión del tubo de freno "1"
- Arandelas de cobre "2"
- Tubo de freno "3"

NOTA

Coloque el extremo del tubo de freno en un recipiente y bombee con cuidado el líquido para extraerlo.



SAS22380

COMPROBACIÓN DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO

Plan recomendado de sustitución de los componentes de los frenos			
Pastillas de freno	Si es necesario		
Juntas de pistón	Cada dos años		
Juntas antipolvo del pistón	Cada dos años		
Tubo de freno	Cada cuatro años		
Líquido de frenos	Cada dos años y siempre que se des- arme el freno		


1. Comprobar:

- Pistones de la pinza de freno "1"
 Oxidación/rayaduras/desgaste → Cambiar el conjunto de la pinza de freno.
- Cuerpo de la pinza de freno "2"
 Grietas/daños → Cambiar el conjunto de la pinza de freno.
- Pasos de suministro de líquido de frenos (cuerpo de la pinza de freno)
 Obstrucción → Aplicar aire comprimido.

SWA5D71012

ADVERTENCIA

Siempre que desarme una pinza de freno, cambie las juntas del pistón y las juntas antipolvo del pistón de la pinza de freno.



- 2. Comprobar:
 - Soporte de la pinza de freno Grietas/daños → Cambiar.

SAS2240

ARMADO DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO

SWA5D71013

ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, deben limpiarse todos los componentes internos del freno y engrasarse con líquido de frenos limpio o nuevo.
- No utilice nunca disolventes para los componentes internos de los frenos, ya que provocarán la dilatación y deformación de las juntas antipolvo y las juntas de pistón.
- Siempre que desarme una pinza de freno, cambie las juntas antipolvo y las juntas de pistón.



Líquido recomendado DOT 4

54522420

INSTALACIÓN DE LA PINZA DE FRENO DELANTERO

- 1. Instalar:
 - Pinza de freno "1" (provisionalmente)
 - Arandelas de cobre "2" New
 - Tubo de freno "3"
 - Perno de unión del tubo de freno "4"



Perno de unión del tubo de freno 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)

SWA1353


ADVERTENCIA

La colocación correcta del tubo de freno resulta esencial para el funcionamiento seguro del vehículo. Consulte el apartado "DISPOSI-CIÓN DE LOS CABLES" en la página 2-35.

SCA5D7102

ATENCION:

- Instale el tubo de freno a un ángulo de 17° con respecto a la pinza de freno delantero, como se muestra en la ilustración.
- Mientras sujeta el tubo de freno, apriete el perno de unión.



- 2. Extraer:
 - Pinza de freno
- 3. Instalar:
 - Muelle de la pastilla de freno
 - Pastillas de freno
 - Pinza de freno
 - Soporte del tubo de freno



Perno de la pinza del freno delantero

30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb) LOCTITE®

Sujeción del tubo de freno delantero

7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb)

Consultar "CAMBIO DE LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERO" en la página 4-24.

- 4. Llenar:
 - Depósito de la bomba de freno (con la cantidad especificada del líquido de frenos recomendado)



Líquido recomendado DOT 4

SWA5D71020

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente el líquido de frenos indicado. Otros líquidos de frenos pueden ocasionar el deterioro de las juntas de goma, lo cual provocará fugas y un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Rellene con el mismo tipo de líquido de frenos que ya se encuentre en el sistema. La mezcla de líquidos de frenos puede provocar una reacción química nociva que ocasionará un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Al rellenar, evite que penetre agua en el depósito de la bomba de freno. El agua reduce significativamente la temperatura de ebullición del líquido de frenos y puede provocar una obstrucción por vapor.


SCA13540

ATENCION:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por tanto, limpie siempre de forma inmediata cualquier salpicadura de líquido de frenos.

- 5. Purgar:
 - Sistema de freno Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.
- 6. Comprobar:

DE LÍQUIDO DE FRENOS" en la página 3-19.



- 7. Comprobar:
- Funcionamiento de la maneta de freno Tacto blando o esponjoso → Purgar el sistema de freno.

Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21. SAS2249

DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO

NOTA: _

Antes de desmontar la bomba de freno delantero, vacíe el líquido de frenos de todo el sistema.

- 1. Desconectar:
 - Interruptor de la luz de freno delantero
- 2. Extraer:
 - Perno de unión del tubo de freno
 - Arandelas de cobre
 - Tubo de freno

NOTA:

Para recoger el líquido de frenos que pueda quedar, coloque un recipiente debajo de la bomba y del extremo del tubo de freno.

0400000

COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO

- 1. Comprobar:
 - Bomba de freno Daños/rayaduras/desgaste → Cambiar.
 - Pasos de suministro de líquido de frenos (cuerpo de la bomba de freno)
 Obstrucción → Aplicar aire comprimido.
- 2. Comprobar:
 - Depósito de la bomba de freno Grietas/daños → Cambiar la bomba de freno.
 - Diafragma del depósito de la bomba de freno Daños/desgaste → Cambiar.
- 3. Comprobar:
 - Tubo de freno Grietas/daños/desgaste \rightarrow Cambiar.

SAS22520

ARMADO DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO

SWA1352

A ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, deben limpiarse todos los componentes internos del freno y engrasarse con líquido de frenos limpio o nuevo.
- No utilice nunca disolventes en los componentes internos del freno.



Líquido recomendado DOT 4

INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO DELANTERO

- 1. Instalar:
 - Bomba de freno "1"
 - Sujeción de la bomba de freno "2"





Perno de la sujeción de la bomba de freno delantero

9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)

NOTA:

- Instale la sujeción de la bomba de freno con la flecha "a" hacia delante.
- Alinee el extremo de la sujeción de la bomba de freno con la marca perforada "b" del manillar.
- Apriete primero el perno delantero y luego el posterior.





2. Instalar:

- Arandelas de cobre "1" New
- Tubo de freno "2"
- Perno de unión del tubo de freno "3"
- Interruptor de la luz de freno delantero



Perno de unión del tubo de freno 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)


SWA13530

ADVERTENCIA

La colocación correcta del tubo de freno resulta esencial para el funcionamiento seguro del vehículo. Consulte el apartado "DISPOSI-CIÓN DE LOS CABLES" en la página 2-35.

NOTA:

- Instale el tubo de freno a un ángulo de 101° con respecto a la bomba de freno delantero, como se muestra en la ilustración.
- Mientras sostiene el tubo de freno, apriete el perno de unión como se muestra.
- Gire el manillar a izquierda y derecha para verificar que el tubo de freno no toque otras piezas (por ejemplo el mazo de cables, cables, conexiones). Corregir si es necesario.



3. Instalar:

• Interruptor de la luz de freno delantero

NOTA

Antes de terminar de montar el interruptor de la luz de freno delantero, coloque bien la cubierta de goma sobre el interruptor. Asimismo, evite retorcer el cable del interruptor de la luz de freno delantero cuando rosque el interruptor.

4. Llenar:

 Depósito de la bomba de freno (con la cantidad especificada del líquido de frenos recomendado)



Líquido recomendado DOT 4

SWA13540

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente el líquido de frenos indicado. Otros líquidos de frenos pueden ocasionar el deterioro de las juntas de goma, lo cual provocará fugas y un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Rellene con el mismo tipo de líquido de frenos que ya se encuentre en el sistema. La mezcla de líquidos de frenos puede provo-

car una reacción química nociva que ocasionará un funcionamiento incorrecto de los frenos.

 Al rellenar, evite que penetre agua en el depósito de la bomba de freno. El agua reduce significativamente la temperatura de ebullición del líquido de frenos y puede provocar una obstrucción por vapor.

SCA13540


ATENCION:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por tanto, limpie siempre de forma inmediata cualquier salpicadura de líquido de frenos.

5. Purgar:

 Sistema de freno Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.


6. Comprobar:





7. Comprobar:


 Funcionamiento de la maneta de freno Tacto blando o esponjoso → Purgar el sistema de freno.


Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.














INTRODUCCIÓN

SWA14100

ADVERTENCIA

Rara vez es necesario desarmar los componentes del freno de disco. Por tanto, observe siempre las medidas preventivas siguientes:

- No desarme nunca los componentes del freno salvo que sea imprescindible.
- Si se desacopla cualquier conexión del sistema de freno hidráulico, se deberá desarmar todo el sistema, vaciarlo, limpiarlo, llenarlo adecuadamente y purgarlo después de volverlo a armar.
- No utilice nunca disolventes en los componentes internos del freno.
- Utilice únicamente líquido de frenos limpio o nuevo para limpiar los componentes del freno.
- El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por tanto, limpie siempre de forma inmediata cualquier salpicadura de líquido de frenos.
- Evite el contacto del líquido de frenos con los ojos, ya que puede provocar lesiones graves.
- PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CON-TACTO DEL LÍQUIDO DE FRENOS CON LOS OJOS:
- Enjuague con agua durante 15 minutos y acuda a un médico inmediatamente.

COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO **TRASERO**

- 1. Extraer:
- Rueda trasera Consultar "RUEDA TRASERA" en la página 4-13.
- 2. Comprobar:
 - Disco de freno Daños/excoriación → Cambiar.
- 3 Medir
 - Deflexión del disco de freno Fuera del valor especificado → Corregir la deflexión del disco de freno o cambiarlo. Consultar "COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO DELANTERO" en la página 4-23.



Límite de deflexión del disco de

0.15 mm (0.0059 in)

4. Medir:

• Espesor del disco de freno Mida el espesor del disco de freno en varios lugares diferentes.

Fuera del valor especificado → Cambiar. Consultar "COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO DELANTERO" en la página 4-23.



Límite de espesor del disco de freno 3.5 mm (0.14 in)

5. Ajustar:

• Deflexión del disco de freno Consultar "COMPROBACIÓN DEL DISCO DE FRENO DELANTERO" en la página 4-23.



Perno del disco de freno trasero 18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb) **LOCTITE®**

6. Instalar:

 Rueda trasera Consultar "RUEDA TRASERA" en la página 4-13.


SAS22580

CAMBIO DE LAS PASTILLAS DE FRENO **TRASERO**

Para cambiar las pastillas de freno no es necesario desacoplar el tubo de freno ni desarmar la pinza.

- 1. Extraer:
 - Pastillas de freno
 - Muelle de la pastilla de freno

Para desmontar la pastilla de freno interior "1", presione hacia abajo el soporte de la pinza de modo que haya espacio para extraerla.



2. Medir:

Límite de desgaste de la pastilla de freno "a" Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto de las pastillas de freno.



Espesor del forro de la pastilla de freno (interior) 5.5 mm (0.22 in)

Límite


1.0 mm (0.04 in)

Espesor del forro de la pastilla de freno (exterior)

5.5 mm (0.22 in)

Límite

1.0 mm (0.04 in)



3. Instalar:

- Muelle de la pastilla de freno New
- Pastillas de freno New

Instale siempre un conjunto nuevo de pastillas de freno y muelle.

a. Acople un tubo de plástico transparente bien apretado al tornillo de purga. Sitúe el otro extremo del tubo en un recipiente abierto.



- b. Afloje el tornillo de purga y empuje el pistón de la pinza de freno hacia esta con el dedo.
- c. Apriete el tornillo de purga.




Tornillo de purga de la pinza de freno trasero 14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)

d. Instale un muelle nuevo "1" y pastillas de freno nuevas.

NOTA: _

Coloque el muelle de la pastilla de freno como se muestra.



4. Instalar:

- Pernos de retenida de la pastilla de freno
- Pinza de freno




Perno de sujeción de la pastilla de freno trasero 18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb) **LOCTITE®**

5. Instalar:

- Rueda trasera Consultar "RUEDA TRASERA" en la página 4-13.
- 6. Comprobar:
 - Nivel de líquido de frenos Por debajo de la marca de nivel mínimo "a" \rightarrow Añadir líquido de frenos del tipo recomendado hasta el nivel correcto.

Consultar "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS" en la página 3-19.



7. Comprobar:

• Funcionamiento del pedal de freno Tacto blando o esponjoso → Purgar el sistema de freno.


Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.

DESMONTAJE DE LA PINZA DE FRENO TRASERO

NOTA:_

Antes de desarmar la pinza de freno, vacíe el líquido de frenos de todo el sistema.

- 1. Extraer:
 - Perno de unión "1"
 - Arandelas de cobre "2"
 - Tubo de freno "3"




NOTA:

Coloque el extremo del tubo de freno en un recipiente y bombee con cuidado el líquido para extraerlo.

SAS22600

DESARMADO DE LA PINZA DE FRENO TRASERO

- 1. Extraer:
 - Pistón de la pinza de freno "1"
 - Junta antipolvo del pistón de la pinza de freno "2"
 - Junta del pistón de la pinza de freno "3"




 a. Aplique aire comprimido por la abertura del racor del tubo de freno "a" para forzar el pistón fuera de la pinza de freno.

SWA1

ADVERTENCIA

 Cubra el pistón de la pinza de freno con un trapo. Evite hacerse daño cuando el pistón sea expulsado de la pinza de freno. No trate nunca de extraer el pistón de la pinza de freno empujándolo.




b. Extraiga la junta y la junta antipolvo del pistón de la pinza de freno.

SAS22640

COMPROBACIÓN DE LA PINZA DE FRENO TRASERO

Plan de sustitución recomendado de los componentes del freno			
Pastillas de freno	Si es necesario		
Junta de pistón	Cada dos años		
Junta antipolvo del pistón	Cada dos años		
Tubos de freno	Cada cuatro años		
Líquido de frenos	Cada dos años y siempre que se des- arme el freno		

- 1. Comprobar:
 - Pistón de la pinza de freno "1"
 Oxidación/rayaduras/desgaste → Cambiar el pistón de la pinza de freno.
- Cilindro de la pinza de freno "2"
 Rayaduras/desgaste → Cambiar el conjunto de la pinza de freno.
- Cuerpo de la pinza de freno "3"
 Grietas/daños → Cambiar el conjunto de la pinza de freno.
- Pasos de suministro de líquido de frenos (cuerpo de la pinza de freno)
 Obstrucción → Aplicar aire comprimido.



SWA5D71012

ADVERTENCIA

Siempre que desarme una pinza de freno, cambie las juntas del pistón y las juntas antipolvo del pistón de la pinza de freno.

- 2. Comprobar:
 - Soporte de la pinza de freno Grietas/daños → Cambiar.

SAS2265

ARMADO DE LA PINZA DE FRENO TRASERO

SWA5D71017

ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, deben limpiarse todos los componentes internos del freno y engrasarse con líquido de frenos limpio o nuevo.
- No utilice nunca disolventes para los componentes internos de los frenos, ya que provocarán la dilatación y deformación de la junta antipolvo del pistón de la pinza de freno y de la junta de pistón.
- Siempre que desarme una pinza de freno, cambie la junta antipolvo y la junta de pistón.



Líquido recomendado DOT 4

SAS22670

INSTALACIÓN DE LA PINZA DE FRENO TRASERO

- 1. Instalar:
 - Pinza de freno "1"
 - Arandelas de cobre New
 - Tubo de freno "2"
 - Perno de unión "3"



Perno de unión del tubo de freno 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)

WA13530


ADVERTENCIA

La colocación correcta del tubo de freno resulta esencial para el funcionamiento seguro del vehículo. Consulte el apartado "DISPOSI-CIÓN DE LOS CABLES" en la página 2-35.

SCA5D7103

ATENCION:

Cuando acople el tubo de freno a la pinza, la tubería "a" debe situarse en la ranura "b" de la pinza.



- 2. Instalar:
 - Muelle de la pastilla de freno
 - Pastillas de freno
 - Pernos de retenida de la pastilla de freno
- Pinza de freno trasero Consultar "CAMBIO DE LAS PASTILLAS DE FRENO TRASERO" en la página 4-36.



Perno de sujeción de la pastilla de freno trasero 18 Nm (1.8 m⋅kg, 13 ft⋅lb) LOCTITE®

- 3. Instalar:
 - Rueda trasera Consultar "RUEDA TRASERA" en la página 4-13.
- 4. Llenar:
 - Depósito de líquido de frenos (con la cantidad especificada del líquido de frenos recomendado)



Líquido recomendado DOT 4

SWA13090

ADVERTENCIA

 Utilice únicamente el líquido de frenos indicado. Otros líquidos de frenos pueden ocasionar el deterioro de las juntas de goma, lo cual provocará fugas y un funcionamiento incorrecto de los frenos.

- Rellene con el mismo tipo de líquido de frenos que ya se encuentre en el sistema. La mezcla de líquidos de frenos puede provoca una reacción química nociva que ocasionará un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Al rellenar, evite que penetre agua en el depósito de líquido de frenos. El agua reduce significativamente la temperatura de ebullición del líquido de frenos y puede provocar una obstrucción por vapor.


SCA13540

ATENCION:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por tanto, limpie siempre de forma inmediata cualquier salpicadura de líquido de frenos.

- 5. Purgar:
 - Sistema de freno Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.
- 6. Comprobar:

Consultar "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS" en la página 3-19.



- 7. Comprobar:
 - Funcionamiento del pedal de freno Tacto blando o esponjoso → Purgar el sistema de freno.

Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.


SAS2270

DESMONTAJE DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO

NOTA:

Antes de desmontar la bomba de freno trasero, vacíe el líquido de frenos de todo el sistema.

- 1. Desconectar:
 - Acoplador del interruptor de la luz de freno trasero
- 2. Aflojar:
 - Interruptor de la luz de freno trasero "1"
- 3. Extraer:
 - Pernos de la bomba de freno trasero
 - Bomba de freno trasero
- 4. Extraer:
- Interruptor de la luz de freno trasero "1"
- Arandelas de cobre "2"
- Tubo de freno "3"



NOTA:

Para recoger el líquido de frenos que pueda quedar, coloque un recipiente debajo de la bomba y del extremo del tubo de freno.

SAS2272

COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO

- 1. Comprobar:
 - Bomba de freno Daños/rayaduras/desgaste → Cambiar.
 - Pasos de suministro de líquido de frenos (cuerpo de la bomba de freno)
 Obstrucción → Aplicar aire comprimido.
- 2. Comprobar:
 - Conjunto de la bomba de freno Daños/rayaduras/desgaste → Cambiar.
- 3. Comprobar:
 - Depósito de líquido de frenos Grietas/daños → Cambiar.
 - Diafragma del depósito de líquido de frenos Grietas/daños → Cambiar.
- 4. Comprobar:
- Tubos de freno Grietas/daños/desgaste → Cambiar.

ARMADO DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO

SWA13520

ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, deben limpiarse todos los componentes internos del freno y engrasarse con líquido de frenos limpio o nuevo.
- No utilice nunca disolventes en los componentes internos del freno.



Líquido recomendado DOT 4

SAS22740

INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE FRENO TRASERO

- 1. Instalar:
 - Arandelas de cobre "1" New
- Tubo de freno "2"
- Interruptor de la luz de freno trasero "3"



Interruptor de la luz de freno trasero

24 Nm (2.4 m·kg, 17 ft·lb)

SWA1353


ADVERTENCIA

La colocación correcta del tubo de freno resulta esencial para el funcionamiento seguro del vehículo. Consulte el apartado "DISPOSI-CIÓN DE LOS CABLES" en la página 2-35.

SCA14160

ATENCION:

Cuando instale el tubo de freno en la bomba de freno, verifique que la tubería de freno toque el saliente "a" como se muestra.



- 2. Llenar:
- Depósito de líquido de frenos (con la cantidad especificada del líquido de frenos recomendado)



Líquido recomendado DOT 4

SWA13090

A ADVERTENCIA

- Utilice únicamente el líquido de frenos indicado. Otros líquidos de frenos pueden ocasionar el deterioro de las juntas de goma, lo cual provocará fugas y un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Rellene con el mismo tipo de líquido de frenos que ya se encuentre en el sistema. La mezcla de líquidos de frenos puede provoca una reacción química nociva que ocasionará un funcionamiento incorrecto de los frenos.
- Al rellenar, evite que penetre agua en el depósito de líquido de frenos. El agua reduce significativamente la temperatura de ebullición del líquido de frenos y puede provocar una obstrucción por vapor.


SCA13540

ATENCION:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por tanto, limpie siempre de forma inmediata cualquier salpicadura de líquido de frenos.

- 3. Purgar:
 - Sistema de freno Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.
- 4. Comprobar:

Consultar "COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS" en la página 3-19.



5. Comprobar:

 Funcionamiento del pedal de freno Tacto blando o esponjoso → Purgar el sistema de freno.
 Consultar "PURGA DEL SISTEMA DE FRE-

NO HIDRÁULICO" en la página 3-21.


6. Ajustar:

 Posición del pedal de freno Consultar "AJUSTE DEL FRENO DE DISCO TRASERO" en la página 3-19.




Posición del pedal de freno 47.9 mm (1.89 in)

MANILLARES



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
1	Extremo del puño izquierdo	1	
2	Puño del manillar	1	
3	Acoplador del interruptor del embrague	1	Desconectar.
4	Interruptor izquierdo del manillar	1	
5	Cable de embrague	1	Desconectar.
6	Interruptor del embrague	1	
7	Maneta de embrague	1	
8	Soporte de la maneta de embrague	1	
9	Extremo del puño derecho	1	
10	Interruptor derecho del manillar	1	
11	Cable del acelerador	1	Desconectar.
12	Puño del acelerador	1	
13	Interruptor de la luz de freno delantero	1	
14	Sujeción de la bomba de freno delantero	1	
15	Bomba de freno delantero	1	
16	Tapón	2	



DESMONTAJE DE LOS MANILLARES

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

ADVERTENCIA


Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

2. Extraer:

Puño del manillar "1"

NOTA:

Aplique aire comprimido entre el manillar y el puño de este y empuje gradualmente el puño fuera del manillar.



SAS22890

COMPROBACIÓN DE LOS MANILLARES

- 1. Comprobar:
- Manillar izquierdo
- Manillar derecho Alabeo/grietas/daños → Cambiar.

ADVERTENCIA

No trate de enderezar un manillar doblado, ya que podría debilitarse peligrosamente.

SAS2290

INSTALACIÓN DEL MANILLAR

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

- 2. Instalar:
 - Bomba de freno delantero "1"
 - Sujeción de la bomba de freno delantero "2"
 - Interruptor de la luz de freno delantero





Perno de la sujeción de la bomba de freno delantero

9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)

NOTA: _

- Instale la sujeción de la bomba de freno con la flecha "a" hacia delante.
- Alinee las superficies de contacto de la sujeción de la bomba de freno con la marca perforada "b" del manillar.
- Apriete primero el perno delantero y luego el posterior.





- 3. Instalar:
 - Interruptor de la luz de freno delantero

NOTA:


Antes de terminar de montar el interruptor de la luz de freno delantero, coloque bien la cubierta de goma sobre el interruptor. Asimismo, evite retorcer el cable del interruptor de la luz de freno delantero cuando rosque el interruptor.

- 4. Instalar:
 - Puño del acelerador "1"
- Cable del acelerador
- Interruptor derecho del manillar "2"

NOTA:

- Debe situar la arandela entre el puño del acelerador y el interruptor derecho del manillar.
- Lubrique el extremo del cable del acelerador y el interior del puño del acelerador con una capa fina de grasa de jabón de litio y a continuación monte el puño del acelerador en el lado derecho del manillar.
- Pase el cable del acelerador por la ranura del puño del acelerador y acóplelo.


 Alinee el saliente "a" del interruptor derecho del manillar con el orificio "b" del manillar derecho.



- 5. Instalar:
 - Extremo del puño derecho "1"

ΝΟΤΔ.

Debe haber una holgura de 1–3 mm (0.04–0.12 in) "a" entre el puño del acelerador y el extremo derecho del puño.



- 6. Instalar:
 - Soporte de la maneta de embrague "1"




Perno de sujeción de la maneta de embrague

9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)

NOTA:_


Alinee las superficies de contacto de la sujeción de la maneta de embrague con la marca perforada "a" del lado izquierdo del manillar.



- 7. Instalar:
 - Maneta de embrague
 - Interruptor del embrague "1"

NOTA:

Alinee el saliente "a" del interruptor del embrague con la hendidura "b" de la sujeción de la maneta de embrague.



- 8. Conectar:
- Cable de embrague


NOTA:

Lubrique el extremo del cable de embrague con una capa fina de grasa de jabón de litio.

- 9. Instalar:
 - Interruptor izquierdo del manillar "1"

NOTA

Alinee el saliente "a" del interruptor izquierdo del manillar con el orificio "b" del manillar izquierdo.



- 10.Conectar:
- Acoplador del interruptor del embrague
- 11.Instalar:
 - Puño del manillar "1"
- Extremo del puño izquierdo "2"
- a. Aplique una capa fina de adhesivo de goma en el extremo del manillar izquierdo.
- b. Deslice el puño sobre el extremo del manillar izquierdo.
- c. Elimine el exceso de adhesivo con un trapo limpio.


SWA13700

ADVERTENCIA

No toque el puño del manillar hasta que el adhesivo se haya secado por completo.

NOTA:_

Debe haber una holgura de 3 mm (0.12 in) "a" entre el puño del manillar y el extremo del puño.



12.Comprobar:

• Disposición de los cables

NOTA:

Verifique que el cable del interruptor principal, el tubo de freno, el cable del acelerador, el cable de embrague y los cables del interruptor del manillar estén colocados correctamente. Consultar "DISPOSICIÓN DE LOS CABLES" en la página 2-35.

13.Ajustar:

 Holgura de la maneta de embrague Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DE EMBRAGUE" en la página 3-13.



Holgura de la maneta de embrague

10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in)

14.Ajustar:

 Holgura del cable del acelerador Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR" en la página 3-6.



Holgura del cable del acelerador 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)

5

6


7

Remache extraíble del soporte superior

Remache extraíble del soporte inferior

Barra de la horquilla delantera

HORQUILLA DELANTERA



Aflojar.

Aflojar.


desmontaje.

Para el montaje, siga el orden inverso al de


1

1

HORQUILLA DELANTERA



HORQUILLA DELANTERA



HORQUILLA DELANTERA

SAS2296

DESMONTAJE DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos barras de la horquilla delantera.

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

ADVERTENCIA


Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.


- 2. Aflojar:
 - Remache extraíble del manillar "1"
 - Perno del manillar "2"
 - Remache extraíble del soporte superior "3"
 - Remache extraíble del soporte inferior "4"

SWA13640

ADVERTENCIA

Antes de aflojar los remaches extraíbles del soporte superior e inferior, sujete la barra de la horquilla delantera.





3. Extraer:

• Barra de la horquilla delantera

SAS2298

DESARMADO DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA


El procedimiento siguiente sirve para las dos barras de la horquilla delantera.

- 1. Extraer:
 - Tapa de goma
 - Clip "1"

- Tapa de la horquilla delantera "2" (con junta tórica)
- Muelle de la horquilla

NOTA: _

Empuje la tapa de la horquilla delantera en la dirección de la flecha que se muestra en la ilustración para extraer el clip.




2. Vaciar:

Aceite de la horquilla

NOTA:

Accione varias veces el tubo interior mientras se vacía el aceite de la horquilla.




3. Extraer:

- Junta antipolvo "1"
- Clip de la junta de aceite "2" (con un destornillador plano)

SCA1418

ATENCION:

No raye el tubo interior.



4. Extraer:

• Perno de la varilla del amortiguador "1"


Varilla del amortiguador

NOTA:

Mientras sujeta la varilla del amortiguador con la sujeción "2" y la llave en T "3", afloje el perno de la varilla.



Sujetador de varilla de amortiguador 90890-01294 Sujetador de varilla de amortiguador YM-01300 Llave en T 90890-01326 Llave en T de 3/8", 60 cm de largo



YM-01326

SAS23010

COMPROBACIÓN DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos barras de la horquilla delantera.

- 1. Comprobar:
- Tubo interior
- Tubo exterior Alabeo/daños/rayaduras → Cambiar.

SWA13650


ADVERTENCIA

No trate de enderezar un tubo interior doblado, ya que podría debilitarse peligrosamente.

- 2. Medir:
 - Longitud libre del muelle "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar.



Longitud libre del muelle de la horquilla 415.0 mm (16.34 in) Límite 406.7 mm (16.01 in)



- 3. Comprobar:
 - Varilla del amortiguador
 Daños/desgaste → Cambiar.
 Obstrucción → Aplique aire comprimido a todos los pasos de aceite.
 - Tope de circulación de aceite Daños → Cambiar.

SCA5D71037

ATENCION:

Cuando desarme y arme la barra de la horquilla delantera, evite que penetren en esta materiales extraños.

SAS2303

ARMADO DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos barras de la horquilla delantera.

SWA1366

A ADVERTENCIA

- Compruebe que el nivel de aceite sea el mismo en ambas barras de la horquilla delantera.
- Un nivel desigual puede reducir la manejabilidad y provocar una pérdida de estabilidad.

NOTA:

- Cuando arme la barra de la horquilla delantera, debe cambiar las piezas siguientes:
 - Manguito del tubo exterior
 - Junta de aceite
 - Junta antipolvo
 - Clip
- Antes de armar la barra de la horquilla delantera compruebe que todos los componentes estén limpios.
- 1. Instalar:
- Varilla del amortiguador

SCA5D71038

ATENCION:

Deje que la varilla del amortiguador se deslice lentamente hacia abajo por el tubo interior hasta que sobresalga por la parte inferior de este. Evite dañar el tubo interior.

2. Lubricar:

Superficie externa del tubo interior



Aceite recomendado
Aceite para horquillas 10W o
equivalente

3. Apretar:

• Perno de la varilla del amortiguador "1"




Perno de la varilla del amortiguador 28 Nm (2.8 m·kg, 20 ft·lb)

NOTA:

Mientras sujeta la varilla del amortiguador con la sujeción "2" y la llave en T "3", apriete el perno de la varilla.



Sujetador de varilla de amortiguador 90890-01294 Sujetador de varilla de amortiguador YM-01300 Llave en T 90890-01326 Llave en T de 3/8", 60 cm de largo YM-01326




4. Instalar:

- Manguito del tubo exterior "1" New
- Arandela "2"
 (con el contrapeso del montador de juntas de horquilla "3" y el propio montador "4")



Peso de montador de juntas de horquilla 90890-01367 Martillo de recambio YM-A9409-7 Adaptador de montador de juntas de horquilla (ø33) 90890-01368 Recambio de 33 mm YM-A9409-4



5. Instalar:

 Junta de aceite "1" New (con el contrapeso del montador de juntas de horquilla "2" y el propio montador "3")



Peso de montador de juntas de horquilla 90890-01367 Martillo de recambio YM-A9409-7 Adaptador de montador de juntas de horquilla (ø33) 90890-01368 Recambio de 33 mm YM-A9409-4

SCA14220


ATENCION:

Compruebe que el lado numerado de la junta de aceite quede hacia arriba.

NOTA:

- Antes de instalar la junta de aceite, lubrique los labios con grasa de jabón de litio.
- Lubrique la superficie externa del tubo interior con aceite para horquillas.
- Antes de instalar la junta de aceite, cubra la parte superior de la barra de la horquilla delantera con una bolsa de plástico para proteger la junta de aceite durante la instalación.






6. Instalar:

Clip de la junta de aceite "1" New

NOTA:

Ajuste el clip de la junta de aceite de forma que se acople en la ranura del tubo exterior.




7. Instalar:

 Junta antipolvo "1" New (con el contrapeso del montador de juntas de horquilla "2")



Peso de montador de juntas de horquilla 90890-01367 Martillo de recambio YM-A9409-7



8. Llenar:

 Barra de la horquilla delantera (con la cantidad especificada del aceite para horquillas recomendado)



Aceite recomendado
Aceite para horquillas 10W o
equivalente
Cantidad
235.0 cm³ (7.95 US oz) (8.29
Imp.oz)


SCA14230

ATENCION:

- Asegúrese de utilizar el aceite para horquillas recomendado. Otros aceites pueden afectar negativamente al funcionamiento de la horquilla delantera.
- Cuando desarme y arme la barra de la horquilla delantera, evite que penetren en esta materiales extraños.
- Después de llenar la barra de la horquilla delantera, mueva lentamente el tubo interior "1" hacia arriba y hacia abajo (al menos diez veces) para distribuir el aceite.

NOTA: _

Mueva el tubo interior lentamente, ya que puede salirse el aceite.



10.Antes de medir el nivel de aceite de la horquilla, espere diez minutos hasta que el aceite se haya asentado y se hayan dispersado las burbujas de aire.

NOTA:

No olvide purgar todo el aire residual que pueda quedar en la barra de la horquilla delantera.

11.Medir:


 Nivel de aceite de la barra de la horquilla delantera "a"

(desde la parte superior del tubo interior, con el tubo interior totalmente comprimido y sin el muelle de la horquilla)

Fuera del valor especificado → Corregir.



Nivel 152.0 mm (5.98 in)




12.Instalar:

• Muelle de la horquilla "1"

мота.

Instale el muelle con el extremo más pequeño "a" hacia arriba.



13.Instalar:

- Junta tórica New

 (a la tapa de la horquilla delantera)
- Tapa de la horquilla delantera
- Clip New

NOTA: _

 Antes de instalar la tapa de la horquilla delantera, lubrique la junta tórica con grasa. Introduzca la tapa de la horquilla delantera en el tubo interior, coloque el clip y verifique que la tapa quede bien sujeta en su sitio con el clip.

SAS23050


INSTALACIÓN DE LAS BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente sirve para las dos barras de la horquilla delantera.

- 1. Instalar:
 - Barra de la horquilla delantera
 Apriete provisionalmente los remaches extraíbles de los soportes superior e inferior.

NOTA:

Verifique que el extremo del tubo interior "a" se encuentre a 24.5 mm (0.96 in) de la parte superior del soporte superior.



- 2. Apretar:
- Remache extraíble del soporte inferior "1"



Remache extraíble del soporte inferior

28 Nm (2.8 m·kg, 20 ft·lb)

Remache extraíble del soporte superior "2"



Remache extraíble del soporte superior 23 Nm (2.3 m·kg, 17 ft·lb)

• Perno del manillar "3"



Perno del manillar 9 Nm (0.9 m·kg, 6.5 ft·lb)


• Remache extraíble del manillar "4"




Remache extraíble del manillar 23 Nm (2.3 m·kg, 17 ft·lb)

ADVERTENCIA

Verifique que el tubo de freno, el cable de embrague y los cables eléctricos estén colocados correctamente.




COLUMNA DE LA DIRECCIÓN



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Conjunto de carenado delantero		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
	Barras de la horquilla delantera		Consultar "HORQUILLA DELANTERA" en la página 4-48.
	Depósito de combustible		Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTI- BLE" en la página 7-1.
1	Soporte de la tubería del freno delantero	1	
2	Tuerca del vástago de la dirección	1	
3	Soporte superior	1	
4	Arandela de seguridad	1	
5	Tuerca anular superior	1	
6	Arandela de goma	1	
7	Tuerca anular inferior	1	
8	Soporte inferior	1	
9	Tapa de cojinete	1	
10	Guía interior del cojinete superior	1	
11	Cojinete superior	1	

COLUMNA DE LA DIRECCIÓN



COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

SAS23110

DESMONTAJE DEL SOPORTE INFERIOR

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

A ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

- 2. Extraer:
 - Tuerca anular superior
 - Arandela de goma
 - Tuerca anular inferior "1"
 - Soporte inferior

NOTA:

Extraiga la tuerca anular inferior con la llave para tuercas de la dirección "2".




Llave para tuercas de dirección 90890-01403 Llave para tuercas anulares YU-33975

SWA1373

ADVERTENCIA

Sujete firmemente el soporte inferior de modo que no se pueda caer.



SAS23130

COMPROBACIÓN DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

- 1. Lavar:
 - Cojinetes
- Guías de cojinete



Disolvente recomendado para la limpieza Queroseno

- 2. Comprobar:
 - Cojinetes
 - Guías de cojinete
 Daños/picadura → Cambiar.
- 3. Cambiar:
 - Cojinetes
 - Guías de cojinete

a. Extraiga del tubo de la columna de la dirección las guías de cojinete con una varilla lar-

ga "1" y un martillo.

- b. Extraiga la guía de cojinete del soporte inferior con una gubia "2" y un martillo.
- c. Coloque una junta antipolvo nueva y guías de cojinete nuevas.


SCA5D71039

ATENCION:

Si las guías del cojinete no se instalan correctamente, el tubo de la columna de la dirección puede resultar dañado.

NOTA:

- Cambie siempre en conjunto los cojinetes y las guías de cojinete.
- Siempre que desarme la columna de la dirección, cambie la junta antipolvo.



- 4. Comprobar:
- Soporte superior
- Soporte inferior
 (junto con el vástago de la dirección)
 Alabeo/grietas/daños → Cambiar.

SAS2314

INSTALACIÓN DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

- 1. Lubricar:
 - Cojinete superior
- Cojinete inferior
- Guías de cojinete

COLUMNA DE LA DIRECCIÓN



Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

2. Instalar:

- Tuerca anular inferior
- Arandela de goma
- Tuerca anular superior
- Arandela de seguridad Consultar "COMPROBACIÓN Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN" en la página 3-23.
- 3. Instalar:
 - Soporte superior
 - Tuerca del vástago de la dirección

ΝΟΤΔ -

Apriete provisionalmente la tuerca del vástago de la dirección.

4. Instalar:

 Barras de la horquilla delantera Consultar "HORQUILLA DELANTERA" en la página 4-48.

NOTA:

Apriete provisionalmente los remaches extraíbles de los soportes superior e inferior.

5. Apretar:

• Tuerca del vástago de la dirección



Tuerca del vástago de la dirección


110 Nm (11.0 m·kg, 80 ft·lb)

SAS2316


10

Junta de aceite

CONJUNTO DE AMORTIGUADOR TRASERO



6



SAS2323

DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE AMORTIGUADOR TRASERO

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

NOTA:

Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda trasera quede levantada.

SAS2324

COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE AMORTIGUADOR TRASERO

- 1. Comprobar:
 - Barra del amortiguador trasero
 Alabeo/daños → Cambiar el conjunto de amortiguador trasero.
 - Amortiguador trasero
 Fugas de aceite → Cambiar el conjunto del amortiguador trasero.
 - Muelle

Daños/desgaste \rightarrow Cambiar el conjunto del amortiguador trasero.

• Manguito

 $\mbox{Da\~nos/desgaste} \rightarrow \mbox{Cambiar el conjunto del amortiguador trasero}.$

Pernos

Alabeo/daños/desgaste → Cambiar.

SAS23260

COMPROBACIÓN DE LOS BRAZOS DE UNIÓN Y LA BARRA DE UNIÓN

- 1. Comprobar:
 - Brazos de unión
 - Barra de unión Daños/desgaste → Cambiar.
- 2. Comprobar:
 - Cojinetes
 - Juntas de aceite Daños/picadura → Cambiar.
- 3. Comprobar:
 - Espaciadores
 Daños/rayaduras → Cambiar.

SAS23270

INSTALACIÓN DE LA BARRA DE UNIÓN

- 1. Lubricar:
 - Espaciadores
 - Cojinetes
 - Juntas de aceite
 - Pernos (solo la parte no roscada del eje)




Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

- 2. Instalar:
 - Cojinete "1" (a la barra de unión)
 - Junta de aceite "2" (a la barra de unión)



Profundidad de instalación de la junta de aceite "a"
0.5 mm (0.02 in)



- 3. Conjunto de amortiguador trasero
- 4. Barra de unión
- 5. Brazo de unión
- A. Izquierda
- B. Derecha


SAS23310

INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE AMORTIGUADOR TRASERO

- 1. Instalar:
- Conjunto de amortiguador trasero
- Barra de unión "1"

NOTA:

Instale la barra de unión como se muestra en la ilustración.



2. Apretar:

 Tuerca superior del conjunto del amortiguador trasero



Tuerca superior del conjunto del amortiguador trasero 44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)

• Tuerca de la barra de unión



Tuerca de la barra de unión 44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)

Tuerca inferior del conjunto del amortiguador trasero



Tuerca inferior del conjunto de amortiguador trasero 44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)

- 3. Instalar:
 - Brazos de unión

ΝΟΤΔ ·

Para instalar los brazos de unión, levante el basculante.

- 4. Apretar:
 - Tuercas del brazo de unión



Tuerca del brazo de unión 44 Nm (4.4 m·kg, 32 ft·lb)


8

9

Guía de la cadena de transmisión


Espaciador

BASCULANTE



1

BASCULANTE



DESMONTAJE DEL BASCULANTE

Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

A ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

NOTA:

Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda trasera quede levantada.

- 2. Medir:
 - Juego lateral del basculante
 - Movimiento vertical del basculante
- a. Mida el par de apriete de la tuerca del eje pivote.




Tuerca del eje pivote 81 Nm (8.1 m·kg, 59 ft·lb)

- b. Mida el juego lateral del basculante "A" moviéndolo de lado a lado.
- Si el juego lateral del basculante está fuera del valor especificado, compruebe los espaciadores, los cojinetes y las tapas guardapolvo.




Límite de holgura del extremo del basculante (axial) 0 mm (0 in)



- 3. Extraer:
 - Tuerca del eje pivote
 - Eje pivote
 - Basculante "1"
 - Collar de ajuste del basculante "2"
- a. Afloje la tuerca del eje pivote.
- b. Gire completamente hacia dentro el collar de ajuste del basculante de forma que toque el bastidor "3".

c. Extraiga la tuerca del eje pivote, la arandela, el eje pivote y el basculante.



SAS2336

COMPROBACIÓN DEL BASCULANTE


- 1. Comprobar:
 - Basculante Alabeo/grietas/daños → Cambiar.
- 2. Comprobar:
 - Eje pivote Haga rodar el eje pivote sobre una superficie plana.

Alabeo \rightarrow Cambiar.

SWA13770

ADVERTENCIA

No trate de enderezar un eje pivote doblado.



- 3. Lavar:
 - Eje pivote
 - Arandela
 - Collar de ajuste del basculante
 - Tapas guardapolvo
 - Espaciadores
 - Cojinetes



Disolvente recomendado para la limpieza Queroseno

- 4. Comprobar:
 - Arandela
 - Collar de ajuste del basculante
 - Tapas guardapolvo
 - Espaciadores

- Juntas de aceite Daños/desgaste → Cambiar.
- Cojinetes
 Daños/picadura → Cambiar.

MONTAJE DEL BASCULANTE

- 1. Lubricar:
 - Cojinetes
 - Espaciadores
 - Tapas guardapolvo
 - Eje pivote




Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

- 2. Instalar:
 - Cojinetes "1"




Profundidad de instalación del cojinete "a" 5 mm (0.2 in)



- 2. Basculante
- A. Izquierda
- B. Derecha
- 3. Instalar:
 - Collar de ajuste del basculante "1"
 - Basculante "2"
 - Eje pivote
 - Tuerca del eje pivote "3"

 a. Coloque el collar de ajuste del basculante y gírelo completamente hacia dentro de forma que toque el bastidor.



b. Monte el basculante, el eje pivote, la arandela y la tuerca del eje pivote.


ΝΟΤΔ.

Apriete provisionalmente la tuerca del eje pivote.

- c. Gire el collar de ajuste del basculante hacia fuera para apretarlo y de forma que toque la tapa guardapolvo del basculante.
- d. Apriete la tuerca del eje pivote.



Tuerca del eje pivote 81 Nm (8.1 m·kg, 59 ft·lb)



e. Compruebe la holgura lateral del basculante. Consultar "DESMONTAJE DEL BASCU-LANTE" en la página 4-67.

- 4. Instalar:
- Conjunto de amortiguador trasero
- Barra de unión
- Rueda trasera Consultar "CONJUNTO DE AMORTIGUA-DOR TRASERO" en la página 4-61 y "RUE-DA TRASERA" en la página 4-13.
- 5. Ajustar:
 - Holgura de la cadena de transmisión Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN" en la página 3-22.




Holgura de la cadena de transmisión 30.0-40.0 mm (1.18-1.57 in)

TRANSMISIÓN POR CADENA

SAS2340

TRANSMISIÓN POR CADENA



TRANSMISIÓN POR CADENA

SAS2342

DESMONTAJE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

1. Sitúe el vehículo sobre una superficie horizontal.

SWA13120

ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehículo de modo que no se pueda caer.

NOTA:

Coloque el vehículo en un soporte adecuado de forma que la rueda trasera quede levantada.

SAS2344

COMPROBACIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

- 1. Medir:
 - Tramo de 15 eslabones "a" de la cadena de transmisión


Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar la cadena de transmisión.



Límite de longitud de 15 eslabones

191.5 mm (7.54 in)

a. Mida la longitud "a" entre las caras internas de los pasadores y la longitud "b" entre las caras externas de los pasadores en un tramo de 15 eslabones de la cadena de transmisión como se muestra en la ilustración.




 b. Calcule la longitud "c" del tramo de 15 eslabones de la cadena de transmisión con la fórmula siguiente.

Longitud de un tramo de 15 eslabones de la cadena de transmisión "c" = (longitud "a" entre caras interiores de los pasadores + longitud "b" entre las caras exteriores de los pasadores)/2

NOTA:

 Cuando vaya a medir un tramo de 15 eslabones de la cadena de transmisión, verifique que la cadena esté tensada. Realice esta operación 2–3 veces, cada vez en un lugar diferente.




- 2. Limpiar:
 - Cadena de transmisión
- a. Limpie la cadena de transmisión con un trapo limpio.

- b. Ponga la cadena de transmisión en queroseno y elimine cualquier resto de suciedad.
- c. Retire la cadena del queroseno y séquela completamente.


SCA14290

ATENCION:

- La cadena de transmisión de esta motocicleta está provista de pequeñas juntas tóricas de goma "1" entre cada placa lateral. No utilice nunca agua o aire a alta presión, vapor, gasolina, determinados disolventes (por ej., bencina) ni un cepillo grueso para limpiar la cadena de transmisión. Los métodos de limpieza a alta presión pueden forzar suciedad o agua en las partes internas de la cadena, mientras que con los disolventes se deterioran las juntas tóricas. Los cepillos gruesos también pueden dañar las juntas tóricas. Por consiguiente, utilice únicamente queroseno para limpiar la cadena de transmisión.
- No sumerja la cadena en queroseno durante más de diez minutos, pues de lo contrario pueden resultar dañadas las juntas tóricas.



TRANSMISIÓN POR CADENA




3. Comprobar:

Juntas tóricas "1"

- Daños → Cambiar la cadena de transmisión.
- Rodillos de la cadena de transmisión "2" Daños/desgaste → Cambiar la cadena de transmisión.
- Placas laterales de la cadena de transmisión.

Daños/desgaste → Cambiar la cadena de transmisión.

Grietas → Cambiar la cadena de transmisión.



4. Lubricar:

Cadena de transmisión




Lubricante recomendado Aceite de motor o lubricante adecuado para cadenas provistas de juntas tóricas

COMPROBACIÓN DEL PIÑÓN MOTOR

- 1. Comprobar:
 - Piñón motor

Desgastado más de 1/4 del diente "a" → Cambiar el conjunto de los piñones de la cadena de transmisión.

Dientes doblados → Cambiar el conjunto de los piñones de la cadena de transmisión.



- b. Corregir
- 1. Rodillo de la cadena de transmisión
- 2. Piñón de la cadena de transmisión

COMPROBACIÓN DEL PIÑÓN DE LA RUEDA **TRASERA**

Consultar "COMPROBACIÓN Y SUSTITU-CIÓN DEL PIÑÓN DE LA RUEDA TRASERA" en la página 4-16.

COMPROBACIÓN DEL CUBO MOTOR DE LA **RUEDA TRASERA**

Consultar "COMPROBACIÓN DEL CUBO MO-TOR DE LA RUEDA TRASERA" en la página 4-16.

MONTAJE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

- 1. Lubricar:
 - Cadena de transmisión
 - Acoplamiento principal New



Lubricante recomendado Aceite de motor o lubricante adecuado para cadenas provistas de juntas tóricas

- 2. Instalar:
 - Piñón motor
 - Pernos de retenida del piñón motor



Perno de retenida del piñón mo-

10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

- 3. Instalar:
 - · Acoplamiento principal
 - Juntas tóricas
 - Placa del acoplamiento principal
 - Clip del acoplamiento principal "1" New




SCA14310

ATENCION:

- El extremo cerrado del clip del acoplamiento principal debe estar orientado en el sentido de giro de la cadena de transmisión.
- No instale nunca una cadena de transmisión nueva si los piñones están desgastados; ello acortará notablemente la vida útil de la cadena de transmisión.

NOTA:

Monte la placa del acoplamiento principal con la marca del fabricante hacia fuera.



- 4. Instalar:
 - Tapa del piñón motor

NOTA

Evite pellizcar el cable del interruptor de punto muerto cuando monte la tapa del piñón motor.

- 5. Instalar:
 - Rueda trasera
 Consultar "RUEDA TRASERA" en la página 4-13.
- 6. Ajustar:
 - Holgura de la cadena de transmisión Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN" en la página 3-22.



Holgura de la cadena de transmisión

30.0-40.0 mm (1.18-1.57 in)

SCA13550

ATENCION:

Una cadena de transmisión demasiado tensa sobrecargará el motor y otras piezas vitales; una cadena demasiado floja podría salirse y dañar el basculante o provocar un accidente. Por tanto, mantenga la holgura de la cadena de transmisión dentro de los límites especificados.


MOTOR

DESMONTAJE DEL MOTOR	5-1
MONTAJE DEL MOTOR	
MONTAJE DE LA BARRA DE CAMBIO	5-5
MONTAJE DEL CONJUNTO DEL ESCAPE	5-5
CULATA	
DESMONTAJE DE LA CULATA	
COMPROBACIÓN DE LA CULATA	
COMPROBACIÓN DEL PIÑÓN DEL EJE DE LEVAS Y LA GUÍA	
DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN	5-11
COMPROBACIÓN DEL TENSOR DE LA CADENA	
DE DISTRIBUCIÓN	5-11
COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE DESCOMPRESIÓN	
MONTAJE DE LA CULATA	5-12
EJE DE LEVAS	
COMPROBACIÓN DEL EJE DE LEVAS	5-16
COMPROBACIÓN DE LOS BALANCINES Y EJES	
DE LOS BALANCINES	5-16
INSTALACIÓN DEL EJE DE LEVAS Y LOS BALANCINES	5-17
VÁLVULAS Y MUELLES DE VÁLVULAS	
DESMONTAJE DE LAS VÁLVULAS	
COMPROBACIÓN DE LAS VÁLVULAS Y GUÍAS DE VÁLVULA	
COMPROBACIÓN DE LOS ASIENTOS DE VÁLVULA	
COMPROBACIÓN DE LOS MUELLES DE VÁLVULA	
MONTAJE DE LAS VÁLVULAS	5-24
OU INDDO V DICTÓN	F 00
CILINDRO Y PISTÓN	
DESMONTAJE DEL PISTÓN	
COMPROBACIÓN DEL CILINDRO Y EL PISTÓN	
COMPROBACIÓN DE LOS AROS DE PISTÓN	
COMPROBACIÓN DEL PASADOR DE PISTÓN	
MONTAJE DEL PISTÓN Y EL CILINDRO	5-29
ALTERNADOR Y EMBRAGUE DEL ARRANQUE	E 01
DESMONTAJE DEL ALTERNADOR	
DESMONTAJE DEL ALTERNADOR DESMONTAJE DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUE	
COMPROBACIÓN DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUE	
INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUEINSTALACIÓN DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUE	
MONTAJE DEL ALTERNADOR	
IVION LAJE DEL ALTERNADOR	ე-ა4
ARRANQUE ELÉCTRICO	5-2 6
COMPROBACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE	
ARMADO DEL MOTOR DE ARRANQUE	
ALIMADO DEL MOTOR DE ARRANQUE	5-39


EMBRAGUE	
DESMONTAJE DEL EMBRAGUE	
COMPROBACIÓN DE LOS DISCOS DE FRICCIÓN	.5-44
COMPROBACIÓN DE LOS DISCOS DE EMBRAGUE	.5-44
COMPROBACIÓN DE LOS MUELLES DE EMBRAGUE	
COMPROBACIÓN DE LA CAJA DE EMBRAGUE	
COMPROBACIÓN DEL RESALTE DEL EMBRAGUE	
COMPROBACIÓN DEL DISCO DE PRESIÓN	.5-46
COMPROBACIÓN DE LA PALANCA EMPUJADORA DEL	
EMBRAGUE Y LA VARILLA DE EMPUJE DE EMBRAGUE CORTA	.5-46
COMPROBACIÓN DEL ENGRANAJE	
DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO	
COMPROBACIÓN DEL ENGRANAJE ACCIONADO PRIMARIO	-
MONTAJE DEL EMBRAGUE	.5-46
BOMBA DE ACEITE	5-49
COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE	
ARMADO DE LA BOMBA DE ACEITE	
MONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITE	
EJE DEL CAMBIO	
COMPROBACIÓN DEL EJE DEL CAMBIO	
COMPROBACIÓN DE LA PALANCA DE TOPE	
MONTAJE DEL EJE DEL CAMBIO	.5-54
ENGRANAJE DEL COMPENSADOR	.5-55
DESMONTAJE DEL ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO	
PRIMARIO Y LOS ENGRANAJES DEL COMPENSADOR	.5-56
COMPROBACIÓN DE LOS ENGRANAJES DEL COMPENSADOR Y	
EL ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO	.5-56
MONTAJE DEL ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO	
PRIMARIO Y LOS ENGRANAJES DEL COMPENSADOR	.5-56
CÁRTER	5-58
SEPARACIÓN DEL CÁRTER	
COMPROBACIÓN DEL CÁRTER	
COMPROBACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y LA GUÍA	
COMPROBACIÓN DEL DEPURADOR DE ACEITE	
COMPROBACIÓN DE LOS COJINETES Y LA JUNTA DE ACEITE	
INSTALACIÓN DE LA RETENIDA DEL COJINETE	
ARMADO DEL CÁRTER	
CIGÜEÑAL	.5-64
DESMONTAJE DEL CIGÜEÑAL	.5-65
COMPROBACIÓN DEL CIGÜEÑAL	
MONTAJE DEL CIGÜEÑAL	. 5-65

TRANSMISIÓN	5-67
COMPROBACIÓN DE LAS HORQUILLAS DE CAMBIO	5-70
COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE TAMBOR DE CAMBIO	5-70
COMPROBACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS	5-70
COMPROBACIÓN DE LAS VARILLAS DE EMPUJE DEL	
EMBRAGUE	5-71
ARMADO DEL EJE PRINCIPAL Y EL EJE POSTERIOR	5-71
MONTAJE DE LAS HORQUILLAS Y EL CONJUNTO	
DE TAMBOR DE CAMBIO	5-72


SAS2371




Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Carenado inferior derecho		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
1	Tubo del sistema de inducción de aire (conjunto de la válvula de láminas a tubo de escape)	1	Desconectar.
2	Tuerca del tubo de escape	2	
3	Perno del conjunto del escape	1	M8 × 20 mm
4	Perno del conjunto del escape	1	M8 × 35 mm
5	Conjunto del escape	1	
6	Junta del tubo de escape	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.



	Desconecte primero el cable negativo y seguidamente el positivo.
Cable negativo de la batería/Cable positivo de la batería	Consultar "COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en la página 3-28.
Sillín/carenados inferiores/caja del filtro de aire	Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
Aceite del motor	Vaciar. Consultar "CAMBIO DEL ACEITE DEL MO- TOR" en la página 3-11.
Refrigerante	Vaciar. Consultar "CAMBIO DEL REFRIGERAN- TE" en la página 3-17.
Depósito de combustible	Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTI- BLE" en la página 7-1.
Cuerpo de la mariposa/Colector de admisión	Consultar "CUERPO DE LA MARIPOSA" en la página 7-4.
Depósito de refrigerante/Tubo respiradero de la bomba de agua/Tubo de salida del radiador/Radiador	Consultar "RADIADOR" en la página 6-1.



	tato/ rubo de entrada del radiador		. •
	Tubo respiradero de la culata		Consultar "BOMBA DE AGUA" en la página 6-7.
	Conjunto de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire		Consultar "SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE" en la página 7-9.
	Tapa del piñón motor/Piñón motor		Consultar "TRANSMISIÓN POR CADENA" en la página 4-70.
1	Tapa de bujía	1	Desconectar.
2	Cable del interruptor del caballete lateral	1	Desconectar.
3	Abrazadera de plástico	2	
4	Acoplador de la bobina del estátor/Acoplador del sensor de posición del cigüeñal	1/1	Desconectar.
5	Conector del interruptor de punto muerto	1	Desconectar.
6	Cable del motor de arranque	1	Desconectar.
7	Cable de embrague	1	Desconectar.
8	Cable negativo de la batería	1	Desconectar.
9	Barra de cambio	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
			NOTA:
			Coloque un soporte apropiado debajo del motor.
1	Perno/tuerca de montaje del motor (parte de- lantera)	1/1	
2	Perno/tuerca de montaje del motor (parte inferior trasera)	1/1	
3	Perno/tuerca de montaje del motor (parte superior trasera)	1/1	
4	Motor	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.


SAS2372

MONTAJE DEL MOTOR

- 1. Instalar:
 - Motor "1"
 - Perno de montaje del motor (parte inferior trasera) "2"
 - Tuerca de montaje del motor (parte inferior trasera) "3"
 - Perno del montaje del motor (parte superior trasera) "4"
 - Tuerca de montaje del motor (parte superior trasera) "5"
 - Perno de montaje del motor (parte delantera)
 "6"
 - Tuerca de montaje del motor (parte delantera) "7"

NOTA:

No apriete completamente los pernos y las tuercas.



2. Apretar:

 Tuerca de montaje del motor (parte superior trasera)



Tuerca de montaje del motor (parte superior trasera)
46 Nm (4.6 m·kg, 33 ft·lb)

 Tuerca de montaje del motor (parte inferior trasera)



Tuerca de montaje del motor (parte inferior trasera)
46 Nm (4.6 m·kg, 33 ft·lb)

 Tuerca de montaje del motor (parte delantera)



Tuerca de montaje del motor (parte delantera)
46 Nm (4.6 m·kg, 33 ft·lb)

SAS5D7103

MONTAJE DE LA BARRA DE CAMBIO

- 1. Instalar:
- Barra de cambio "1"

NOTA:


Verifique que la distancia "a" entre el centro de la estribera izquierda del conductor "2" y el centro del pedal de cambio "3" se encuentre dentro del valor especificado.



Posición del pedal de cambio "a" 52.2 mm (2.06 in)



Perno de la barra de cambio 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)



SAS5D71045

MONTAJE DEL CONJUNTO DEL ESCAPE

- 1. Instalar:
- Conjunto del escape "1"
- Tuercas del tubo de escape "2"
- Pernos del conjunto del escape "3" "4"

NOTA: _

No apriete completamente los pernos y las tuercas.

- 2. Apretar:
- Tuercas del tubo de escape "2"



Tuerca del tubo de escape 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

• Perno del conjunto del escape "4"




Perno del conjunto del escape 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)

• Perno del conjunto del escape "3"





Perno del conjunto del escape 20 Nm (2.0 m·kg, 14 ft·lb)




SAS24100

CULATA







^{*} Adhesivo Yamaha Nº 1215 (Three Bond No.1215®)


SAS24130


DESMONTAJE DE LA CULATA

- 1. Alinear:
 - Marca "I" "a" del rotor del alternador (con la marca estacionaria "b" de la tapa del alternador)

a. Gire el cigüeñal hacia la izquierda.

 b. Cuando el pistón se encuentre en el PMS de la carrera de compresión, alinee la marca "l" "c" del piñón del eje de levas con la marca "d" de la culata.






2. Aflojar:

• Perno del piñón del eje de levas "1"

NOTA:


Mientras sujeta la tuerca del rotor del alternador con una llave "2", afloje el perno del piñón del eje de levas.



- 3. Extraer:
 - Piñón del eje de levas

NOTA: _


Para evitar que la cadena de distribución caiga en el cárter, sujétela con un alambre "1".



- 4. Extraer:
 - Culata

NOTA: _

- Afloje los tornillos en la secuencia adecuada como se muestra.
- Afloje cada perno 1/2 vuelta cada vez. Cuando todos los pernos estén completamente aflojados, extraiga los pernos 1, 2, 4 y 6 y desmonte la culata con los pernos 3 y 5 colocados en los orificios.



SAS24160

COMPROBACIÓN DE LA CULATA


- 1. Eliminar:
 - Acumulaciones de carbonilla en la cámara de combustión

(con un rascador romo)

ΝΟΤΔ

Para evitar daños y rayaduras, no utilice un instrumento afilado:

- Roscas de los orificios de las bujías
- Asientos de válvula




- 2. Comprobar:
 - Culata
 Daños/rayaduras → Cambiar.
 - Camisa de refrigeración de la culata Acumulaciones de minerales/óxido → Eliminar.
- 3. Medir:
 - Alabeo de la culata
 Fuera del valor especificado → Rectificar la culata.



Límite de alabeo 0.03 mm (0.0012 in)

a. Coloque una regla "1" y una galga de espesores "2" a lo largo de la culata.



- b. Mida el alabeo.
- c. Si supera el límite, rectifique la culata del modo siguiente.
- d. Coloque un papel de lija húmedo del 400– 600 sobre la placa de superficie y rectifique la culata con movimientos en ocho.


NOTA:

Para que la superficie sea uniforme, gire varias veces la culata.

SAS5D7103

COMPROBACIÓN DEL PIÑÓN DEL EJE DE LEVAS Y LA GUÍA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

- 1. Comprobar:
 - Piñón del eje de levas
 Desgastado más de 1/4 de diente "a" →
 Cambiar el conjunto de piñón del eje de levas, cadena de distribución y cigüeñal.



- a. 1/4 de diente
- b. Corregir
- 1. Rodillo de la cadena de distribución
- 2. Piñón del eje de levas
- 2. Comprobar:
- Guía de la cadena de distribución (lado del escape)
 - Daños/desgaste → Cambiar.


SAS2420

COMPROBACIÓN DEL TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN


- 1. Comprobar:
 - Tensor de la cadena de distribución Grietas/daños/movimiento irregular → Cambiar.

 a. Presione a mano y ligeramente la varilla del tensor de cadena de distribución hacia el interior de la caja del tensor.

Mientras presiona la varilla del tensor de cadena de distribución, gírela en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador fino "1" hasta que se detenga.




- b. Retire el destornillador y suelte lentamente la varilla del tensor de la cadena de distribución.
- c. Compruebe que la varilla del tensor de la cadena de distribución salga suavemente de la caja del tensor. Si el movimiento es irregular, cambie el tensor de la cadena de distribución.




SAS5D71009

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE DESCOMPRESIÓN

- 1. Comprobar:
- Sistema de descompresión
- a. Compruebe el sistema de descompresión con el piñón del eje de levas y la leva de descompresión montados en el eje de levas.
- b. Verifique que la maneta de descompresión "1" se mueva con suavidad.
- c. Sin accionar la maneta de descompresión, compruebe que la leva de descompresión "2" sobresalga del eje de levas (leva de escape) como se muestra en la ilustración "A".
- d. Mueva la maneta de descompresión "1" en la dirección de la flecha y compruebe que la leva de descompresión no sobresalga del eje de levas (leva de escape) como se muestra en la ilustración "B".



A 2



SAS24230

MONTAJE DE LA CULATA

- 1. Instalar:
 - Culata

NOTA: _

Pase la cadena de distribución por la cavidad.

- 2. Apretar:
- Pernos de la culata "1"



Perno de la culata 22 Nm (2.2 m·kg, 16 ft·lb)


• Pernos de la culata "2"




Perno de la culata 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)


NOTA:_

• Lubrique los pernos de la culata y las arandelas con aceite de motor. Apriete las tuercas de la culata en la secuencia apropiada, como se muestra, y en dos etapas.



- 3. Instalar:
 - Piñón del eje de levas
- a. Gire el cigüeñal hacia la izquierda.
- Alinee la marca "I" "a" del rotor del alternador con la marca estacionaria "b" de la tapa del alternador.
- c. Alinee la marca "l" "c" del piñón del eje de levas con la marca estacionaria "d" de la culata.
- d. Instale la cadena de distribución en el piñón del eje de levas y luego monte el piñón en el eje de levas.





NOTA:

Cuando instale el piñón del eje de levas, mantenga la cadena de distribución lo más tensa posible en el lado de escape. SCA5D71012

ATENCION:

Para evitar daños o un reglaje incorrecto de las válvulas, no accione el cigüeñal cuando instale el o los eje de levas.

- e. Mientras sujeta el eje de levas, apriete temporalmente el perno del piñón.
- f. Quite el alambre de la cadena de distribución

- 4. Instalar:
 - Junta del tensor de cadena de distribución

New

Tensor de la cadena de distribución

a. Aplique sellador a la rosca de los pernos del tensor de la cadena de distribución.





Sellador Yamaha nº 1215 90890-85505 (Three Bond No.1215®)

- b. Mientras presiona ligeramente con la mano la varilla del tensor de la cadena de distribución, gire la varilla completamente en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador fino "1".
- c. Con la varilla del tensor de la cadena de distribución girada completamente hacia la caja del tensor (con el destornillador fino todavía colocado), instale la junta y el tensor "2" en el bloque de cilindros.
- d. Apriete los pernos del tensor de la cadena de distribución "3" con el par especificado.




Perno del tensor de la cadena de distribución 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)






e. Retire el destornillador y verifique que se suelta la varilla del tensor de la cadena de distribución.

- 5. Girar:
 - Cigüeñal (varias vueltas en el sentido contrario al de las agujas del reloj)
- 6. Comprobar:
 - Marca "l" "a"
 Alinee la marca "l" del rotor del alternador con la marca estacionaria "b" de la tapa del alternador.
- Marca "I" "c"
 Alinee la marca "I" del piñón del eje de levas con la marca estacionaria "d" de la culata.
 Desalineadas → Corregir.
 Consulte el proceso de instalación anterior.





- 7. Apretar:
 - Perno del piñón del eje de levas



Perno del piñón del eje de levas 30 Nm (3.0 m·kg, 22 ft·lb)

SCA5D71013


ATENCION:

No olvide apretar el perno del piñón del eje de levas con el par especificado para evitar la posibilidad de que se suelte y provoque daños en el motor.

- 8. Medir:
 - Holgura de válvulas
 Fuera del valor especificado → Ajustar.
 Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DE LAS VÁLVULAS" en la página 3-3.

SAS2373

EJE DE LEVAS



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Culata		Consultar "CULATA" en la página 5-7.
1	Contratuerca	4	
2	Tornillo de ajuste	4	
3	Retenida del eje de levas	1	
4	Eje del balancín	2	
5	Balancín de admisión	1	
6	Balancín de escape	1	
7	Eje de levas	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al desmontaje.

SAS2384

COMPROBACIÓN DEL EJE DE LEVAS

- 1. Comprobar:
 - Lóbulos del eje de levas
 Decoloración azul/picadura/rayas → Cambiar el eje de levas.
- 2. Medir:
 - Dimensiones de los lóbulos del eje de levas "a" y "b"

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar el eje de levas.



Dimensiones de los lóbulos del eje de levas

Admisión A

30.225-30.325 mm (1.1900-

1.1939 in)

Límite

30.125 mm (1.1860 in)

Admisión B

25.127-25.227 mm (0.9893-

0.9932 in)

Límite

25.027 mm (0.9853 in)

Escape A

30.232-30.332 mm (1.1902-

1.1942 in)

Límite

30.132 mm (1.1863 in)


Escape B


25.065-25.165 mm (0.9868-

0.9907 in)

Límite

24.965 mm (0.9829 in)





- 3. Comprobar:
 - Paso de aceite del eje de levas
 Obstrucción → Aplicar aire comprimido.

SAS23880

COMPROBACIÓN DE LOS BALANCINES Y EJES DE LOS BALANCINES

El siguiente procedimiento se aplica a todos los balancines y ejes de balancín.

- 1. Comprobar:
 - Balancín

Daños/desgaste → Cambiar.

- 2. Comprobar:
- Eje del balancín

Decoloración azul/desgaste excesivo/picaduras/rayaduras \rightarrow Cambiar o revisar el sistema de engrase.


- 3. Medir:
 - Diámetro interior del balancín "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar.



Diámetro interior del balancín 9.985–10.000 mm (0.3931– 0.3937 in)

Límite

10.015 mm (0.3943 in)



- 4. Medir:
- Diámetro exterior del eje del balancín "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar.




Diámetro exterior del eje del balancín

9.966–9.976 mm (0.3924–0.3928

in)

Límite

9.941 mm (0.3914 in)



5. Calcular:

• Holgura entre el balancín y el eje del balancín

NOTA:

Calcule la holgura restando el diámetro exterior del eje del balancín del diámetro interior del balancín.

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar las piezas defectuosas.



Holgura entre el balancín y el eje del balancín

0.009-0.034 mm (0.0004-0.0013 in)

Límite

0.074 mm (0.0029 in)

SAS2404

INSTALACIÓN DEL EJE DE LEVAS Y LOS BALANCINES

- 1. Lubricar:
 - Balancines
- Ejes de balancín



Lubricante recomendado Superficie interna del balancín Aceite de disulfuro de molibde-

Eje del balancín Aceite del motor

2. Lubricar:

• Eje de levas



Lubricante recomendado

Eje de levas

Aceite de disulfuro de molibde-


Cojinete del eje de levas Aceite del motor

3. Instalar:

• Eje de levas "1"

NOTA: __


Verifique que los salientes del eje de levas "a" y el orificio "b" estén situados como se muestra en la ilustración.




- 4. Instalar:
- Balancines
- Eies de balancín "1"

NOTA:

- Verifique que la muesca "a" del eje de cada balancín esté orientada hacia abajo como se muestra en la ilustración.
- Verifique que los ejes de los balancines (admisión y escape) queden completamente introducidos en la culata.



VÁLVULAS Y MUELLES DE VÁLVULAS



SAS24280

DESMONTAJE DE LAS VÁLVULAS

El procedimiento siguiente sirve para todas las válvulas y componentes relacionados.

NOTA:

Antes de desmontar las piezas internas de la culata (por ejemplo válvulas, muelles de válvulas, asientos de válvulas), compruebe que las válvulas cierren correctamente.

- 1. Comprobar:
 - Cierre de las válvulas


Fuga en el asiento de la válvula \rightarrow Comprobar el frontal de la válvula, el asiento y la anchura de este.

Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS ASIENTOS DE VÁLVULA" en la página 5-21.

- a. Vierta un disolvente limpio "a" por las lumbreras de admisión y escape.
- b. Compruebe que las válvulas cierren herméticamente.

NOTA:

No debe haber ninguna fuga en el asiento de la válvula "1".




- 2. Extraer:
 - Chavetas de válvula "1"

NOTA:

Extraiga las chavetas de válvula comprimiendo el muelle con el compresor de muelles de válvula y el adaptador del mismo "2".




Compresor de muelles de válvula 90890-04019 YM-04019 Adaptador de compresor de muelles de válvula 90890-04108 Adaptador de compresor de muelles de válvula de 22 mm YM-04108



- 3. Extraer:
- Asiento de muelle superior "1"
- Muelle de válvula "2"
- Válvula "3"
- Junta de vástago de válvula "4"
- Asiento del muelle inferior "5"

NOTA:

Identifique la posición de cada pieza con mucho cuidado para poder volver a montarla en su lugar original.



SAS24290

COMPROBACIÓN DE LAS VÁLVULAS Y GUÍAS DE VÁLVULA

El procedimiento siguiente sirve para todas las válvulas y guías de válvula.

- 1. Medir:
- Holgura entre vástago y guía de válvula Fuera del valor especificado → Cambiar la guía de válvula.
- Holgura entre vástago y guía de válvula = Diámetro interior de la guía de válvula "a" Diámetro del vástago de válvula "b"



Holgura entre vástago y guía (admisión)

0.010-0.037 mm (0.0004-0.0015 in)

Límite

0.080 mm (0.0032 in)


Holgura entre vástago y guía (escape)

0.025-0.052 mm (0.0010-0.0020 in)

Límite

0.100 mm (0.0039 in)

a




- 2. Cambiar:
 - Guía de válvula

NOTA:

Para facilitar el desmontaje y el montaje de la guía de válvula y mantener el ajuste correcto, caliente la culata a 100 °C (212 °F) en un horno.

a. Extraiga la guía con un extractor de guías de válvula "1".




b. Monte la guía nueva con el instalador de guías de válvula "2" y el extractor "1".




Posición de la guía de válvula (admisión)

17.0-17.4 mm (0.669-0.685 in) Posición de la guía de válvula (escape)

14.0-14.4 mm (0.551-0.567 in)



- a. Posición de la guía de válvula
- c. Después de instalar la guía de la válvula, rectifíquela con el rectificador de guías de válvula "3" para obtener la holgura correcta entre vástago y guía.



NOTA:

Después de sustituir la guía de la válvula, rectifique el asiento.



Extractor de guías de válvula (ø4.5)

90890-04116

Extractor de guías de válvula (4.5 mm)

YM-04116

Montador de guías de válvula (ø4.5)

90890-04117

Montador de guías de válvula (4.5 mm)

YM-04117

Rectificador de guías de válvula (ø4.5)

90890-04118

Rectificador de guías de válvula (4.5 mm)

YM-04118


- 3. Eliminar:
 - Acumulación de carbonilla (del frontal y del asiento de la válvula)
- 4. Comprobar:
 - Frontal de la válvula
 Picadura/desgaste → Rectificar el frontal de
 la válvula.
 - Extremo de vástago de válvula
 Forma de seta o diámetro superior al del cuerpo del vástago → Cambiar la válvula.
- 5. Medir:
 - Espesor del margen de la válvula D "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar la válvula.



Espesor del margen de la válvula D (admisión)

0.50-0.90 mm (0.0197-0.0354 in) Espesor del margen de la válvula D (escape)

0.50-0.90 mm (0.0197-0.0354 in)



6. Medir:


 Descentramiento del vástago de válvula Fuera del valor especificado → Cambiar la válvula.

NOTA: _

- Cuando monte una válvula nueva, cambie siempre la guía.
- Si extrae o cambia la válvula, cambie siempre la junta del vástago.



Descentramiento del vástago de válvula 0.010 mm (0.0004 in)



SAS24300

COMPROBACIÓN DE LOS ASIENTOS DE VÁLVULA

El procedimiento siguiente sirve para todas las válvulas y asientos de válvula.


- 1. Eliminar:
- Acumulación de carbonilla (del frontal y del asiento de la válvula)
- 2. Comprobar:
- Asiento de válvula
 Picadura/desgaste → Cambiar la culata.
- 3. Medir:
 - Anchura del asiento de la válvula C "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar la culata.




Anchura del asiento de la válvula C (admisión)

0.90-1.10 mm (0.0354-0.0433 in) Anchura del asiento de la válvula C (escape)

0.90-1.10 mm (0.0354-0.0433 in)



a. Aplique tintura azul de mecánico (Dykem) "b" en el frontal de la válvula.



- b. Monte la válvula en la culata.
- c. Presione la válvula a través de la guía y sobre el asiento para efectuar una impresión clara.
- d. Mida la anchura del asiento de la válvula.

NOTA:

En el lugar donde el asiento y el frontal se han tocado, el tinte se habrá eliminado.

- 4. Lapear:
 - Frontal de la válvula
 - Asiento de válvula

NOTA:


Después de cambiar la culata o la válvula y la guía, se debe lapear el asiento y el frontal de la válvula.

a. Aplique un compuesto lapeador grueso "a" al frontal de la válvula.


SCA13790

ATENCION:

No deje que el compuesto lapidador penetre en el hueco entre el vástago y la guía.




 Aplique aceite de disulfuro de molibdeno al vástago.




- c. Monte la válvula en la culata.
- d. Gire la válvula hasta que el frontal y el asiento estén pulidos uniformemente y, a continuación, elimine todo el compuesto lapeador.

NOTA: _


Para obtener un lapeado óptimo, golpee ligeramente el asiento de la válvula mientras gira dicha válvula hacia delante y hacia atrás entre las manos.



- e. Aplique un compuesto lapeador fino al frontal de la válvula y repita la operación anterior.
- f. Después de cada operación de lapeado, elimine todo el compuesto lapeador del frontal y del asiento de la válvula.
- g. Aplique tintura azul de mecánico (Dykem) "b" en el frontal de la válvula.



- h. Monte la válvula en la culata.
- Presione la válvula a través de la guía y sobre el asiento para efectuar una impresión clara.
- j. Vuelva a medir la anchura del asiento de la válvula "c". Si la anchura del asiento está fuera del valor especificado, rectifíquelo y lapéelo.



SAS24310


COMPROBACIÓN DE LOS MUELLES DE VÁLVULA

El procedimiento siguiente sirve para todos los muelles de válvula.

- 1. Medir:
 - Longitud libre del muelle de válvula "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar el muelle de válvula.



Longitud libre (admisión) 41.71 mm (1.64 in) Límite 39.62 mm (1.56 in) Longitud libre (escape) 41.71 mm (1.64 in) Límite 39.62 mm (1.56 in)




2. Medir:

 Tensión del muelle comprimido "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar el muelle de válvula.



Tensión del muelle de compresión montado (admisión)
140–162 N (31.47–36.42 lbf)
(14.28–16.52 kgf)
Tensión del muelle de compresión montado (escape)
140–162 N (31.47–36.42 lbf)
(14.28–16.52 kgf)
Longitud montada (admisión)
35.30 mm (1.39 in)
Longitud montada (escape)
35.30 mm (1.39 in)




b. Longitud montada

3. Medir:

 Inclinación del muelle "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar el muelle de válvula.



Inclinación del muelle (admisión) 2.5°/1.8 mm Inclinación del muelle (escape) 2.5°/1.8 mm




SAS24340

MONTAJE DE LAS VÁLVULAS

El procedimiento siguiente sirve para todas las válvulas y componentes relacionados.


- 1. Desbarbar:
 - Extremo de vástago de válvula (con una piedra de afilar)



- 2. Lubricar:
 - Vástago de válvula "1"
 - Junta de vástago de válvula "2" New (con el lubricante recomendado)




Lubricante recomendado
Aceite de disulfuro de molibde-




- 3. Instalar:
 - Asiento del muelle inferior "1"
 - Junta de vástago de válvula "2" New
 - Válvula "3"
 - Muelle de válvula "4"
 - Asiento de muelle superior "5" (en la culata)

NOTA: _

- Verifique que cada válvula quede instalada en su lugar original.
- Instale los muelles de las válvulas con el extremo mayor "a" hacia arriba.





- b. Extremo menor
- 4. Instalar:
- Chavetas de válvula "1"

NOTA: _


Coloque las chavetas de válvula comprimiendo el muelle con el compresor de muelles de válvula y el adaptador del mismo "2".



Compresor de muelles de válvula 90890-04019 YM-04019

Adaptador de compresor de muelles de válvula 90890-04108

Adaptador de compresor de muelles de válvula de 22 mm YM-04108




5. Para sujetar las chavetas al vástago, golpee ligeramente la punta de la válvula con un mazo blando.


SCA13800

ATENCION:

Si la golpea demasiado fuerte puede dañar la válvula.



SAS24350 CILINDRO Y PISTÓN



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Culata		Consultar "CULATA" en la página 5-7.
1	Cilindro	1	
2	Junta del cilindro	1	
3	Clavija de centrado	2	
4	Clip del pasador de pistón	2	
5	Pasador de pistón	1	
6	Pistón	1	
7	Aro superior	1	
8	2º aro	1	
9	Aro de engrase	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.

CILINDRO Y PISTÓN

SAS2438

DESMONTAJE DEL PISTÓN

- 1. Extraer:
 - Clips del pasador de pistón "1"
 - Pasador de pistón "2"
 - Pistón "3"

CA13810

ATENCION:


No utilice un martillo para extraer el pasador del pistón.


NOTA:

- Antes de extraer el clip del pasador del pistón, cubra la abertura del cárter con un trapo limpio para evitar que el clip caiga dentro del cárter.
- Antes de extraer el pasador de pistón, desbarbe la ranura del clip y la zona donde se introduce el pasador. Si se han desbarbado ambas zonas y sigue siendo difícil extraer el pasador de pistón, utilice el extractor "4".



Extractor de pasador de pistón 90890-01304 Extractor de pasador de pistón YU-01304






- 2. Extraer:
 - Aro superior
 - 2º aro
 - Aro de engrase

NOTA: _


Cuando extraiga un aro de pistón, abra con los dedos el hueco entre sus extremos y levante el otro lado del aro sobre la corona.



SAS24390

COMPROBACIÓN DEL CILINDRO Y EL PISTÓN

- 1. Comprobar:
- Pared del pistón
- Pared del cilindro
 Rayaduras verticales → Cambiar el cilindro y
 cambiar el conjunto de pistón y aros.
- 2. Medir:
 - Holgura entre pistón y cilindro
- a. Mida el diámetro del cilindro "C" con la galga para cilindros.



NOTA:

Mida el diámetro del cilindro "C" de lado a lado y de delante a atrás. Seguidamente calcule el promedio de las mediciones.



Diámetro
52.000-52.010 mm (2.04722.0476 in)
Límite de conicidad
0.050 mm (0.0020 in)
Límite de deformación circunferencial
0.005 mm (0.0002 in)


CILINDRO Y PISTÓN

"C" = máximo de $D_1 - D_2$

"T" = máximo de D_1 o D_2 - máximo de D_5 o D_6

"R" = máximo de D_1 , D_3 o D_5 - mínimo de D_2 , D_4 o D_6

- b. Si está fuera del valor especificado, cambie el conjunto de cilindro, pistón y aros.
- c. Mida el diámetro de la superficie lateral del pistón D "a" con el micrómetro.



b. 5.0 mm (0.20 in) desde el borde inferior del pistón



Pistón Diámetro D 51.962–51.985 mm (2.0457– 2.0466 in)

- d. Si está fuera del valor especificado, cambie el conjunto de pistón y aros.
- e. Calcule la holgura entre pistón y cilindro con la fórmula siguiente.
- Holgura entre pistón y cilindro =
 Diámetro del cilindro "C" Diámetro de la superficie lateral del pistón "D"



Holgura entre pistón y cilindro 0.015-0.048 mm (0.0006-0.0019 in) Límite 0.15 mm (0.0059 in)

f. Si está fuera del valor especificado, cambie el conjunto de cilindro, pistón y aros.

SAS2443

COMPROBACIÓN DE LOS AROS DE PISTÓN


- 1. Medir:
 - Holgura lateral de los aros
 Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto de pistón y aros.

NOTA: _

Antes de medir la holgura lateral de los aros, elimine los depósitos de carbonilla de los propios aros y de las ranuras de estos.




Aros del pistón
Aro superior
Holgura lateral del aro
0.030-0.065 mm (0.00120.0026 in)
Límite
0.100 mm (0.0039 in)
2º aro
Holgura lateral del aro
0.020-0.055 mm (0.00080.0022 in)
Límite
0.100 mm (0.0039 in)



- 2. Instalar:
 - Aro de pistón (en el cilindro)

NOTA: _


Nivele el aro en el cilindro con la corona del pistón.



- a. 40 mm (1.57 in)
- 3. Medir:
- Distancia entre extremos del aro de pistón Fuera del valor especificado → Cambiar el aro.

NOTA: _

La distancia entre extremos del espaciador expansor del aro de engrase no se puede medir. Si la holgura de la guía del aro de engrase es excesiva, cambie los tres aros.




SAS24440

COMPROBACIÓN DEL PASADOR DE PISTÓN

- 1. Comprobar:
 - Pasador de pistón
 Decoloración azul/estrías → Cambiar el pasador de pistón y seguidamente comprobar el sistema de engrase.
- 2. Medir:
 - Diámetro exterior del pasador de pistón "a" Fuera del valor especificado → Cambiar el pasador de pistón.



Diámetro exterior del pasador de pistón 13.995–14.000 mm (0.5510– 0.5512 in) Límite 13.975 mm (0.5502 in)




3. Medir:

 Diámetro interior del pasador de pistón "b" Fuera del valor especificado → Cambiar el pistón.



Diámetro interior del orificio del pasador de pistón 14.002–14.013 mm (0.5513– 0.5517 in) Límite 14.043 mm (0.5529 in)



- 4. Calcular:
- Holgura entre el pasador y el diámetro interior del pasador del pistón
 Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto de pasador y pistón.
- Holgura entre el pasador del pistón y el diámetro interior del pasador de pistón =
 Diámetro interior del pasador de pistón "b" Diámetro exterior del pasador de pistón "a"



Holgura entre el pasador y el diámetro interior del pasador del pistón

0.002-0.018 mm (0.0001-0.0007 in)

Límite

0.068 mm (0.0027 in)

SAS24450

MONTAJE DEL PISTÓN Y EL CILINDRO


- 1. Instalar:
 - Aro superior "1"

CILINDRO Y PISTÓN

- 2º aro "2"
- Expansor del aro de engrase "3"
- Guía del aro de engrase inferior "4"
- Guía del aro de engrase superior "5"

NOTA:

Verifique que los aros de pistón queden colocados con las marcas o números del fabricante hacia arriba.




2. Instalar:

- Pistón "1"
- Pasador de pistón "2"
- Clips del pasador de pistón "3" New

NOTA:

- Aplique aceite de motor al pasador de pistón.
- Verifique que la flecha "a" del pistón apunte hacia el lado de escape del cilindro.
- Antes de instalar los clips del pasador del pistón, cubra la abertura del cárter con un paño limpio para evitar que los clips caigan al cárter.



3. Lubricar:


- Pistón
- Aros de pistón
- Cilindro (con el lubricante recomendado)



Lubricante recomendado Aceite del motor

4. Descentramiento:

• Distancias entre extremos de aro de pistón




- a. Aro superior
- b. Guía del aro de engrase superior
- c. Expansor del aro de engrase
- d. Guía del aro de engrase inferior
- e. 2º aro
- f. 20 mm (0.79 in)
- A. Lado de admisión

5. Instalar:

- Clavijas de centrado
- Junta de culata New
- Cilindro "1"


NOTA:

- Mientras comprime los aros del pistón con una mano, instale el cilindro con la otra.
- Pase la cadena de distribución y la guía (lado de admisión) a través de la cavidad de la cadena.




SAS5D7101

ALTERNADOR Y EMBRAGUE DEL ARRANQUE



ALTERNADOR Y EMBRAGUE DEL ARRANQUE



ALTERNADOR Y EMBRAGUE DEL ARRANQUE

SAS2449

DESMONTAJE DEL ALTERNADOR


- 1. Extraer:
 - Tuerca del rotor del alternador "1"
 - Arandela

NOTA:

- Mientras sujeta el rotor del alternador "2" con el sujetador de discos "3", afloje la tuerca del rotor.
- Evite que el sujetador de discos toque el saliente del rotor del alternador.



Soporte de disco 90890-01701 Sujetador de embrague primario YS-01880-A



2. Extraer:

- Rotor del alternador "1" (con el extractor de volante "2")
- Chaveta de media luna

SCA13880

ATENCION:


Para proteger el extremo del cigüeñal, coloque un casquillo de tamaño adecuado entre el tornillo de centrado del conjunto extractor de volante y el cigüeñal.

NOTA:

Compruebe que el extractor de volante esté centrado sobre el rotor del alternador.



Extractor de volante 90890-01362 Extractor reforzado YU-33270-B



SAS24560

DESMONTAJE DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUE


- 1. Extraer:
- Pernos del embrague del arrangue "1"

ΝΟΤΔ

- Mientras sujeta el rotor del alternador "2" con el sujetador de discos "3", extraiga los pernos del embraque del arrangue.
- Evite que el sujetador de discos toque el saliente del rotor del alternador.



Soporte de disco 90890-01701 Sujetador de embrague primario YS-01880-A




SAS24570

COMPROBACIÓN DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUE


- 1. Comprobar:
- Rodillos del embrague del arrangue "1"
- Tapas del muelle del embrague del motor de arrangue "2"
- Muelles del embrague del motor de arranque "3"

 $Da\tilde{n}os/desgaste \rightarrow Cambiar el conjunto de embrague del arranque.$

ALTERNADOR Y EMBRAGUE DEL ARRANQUE



- 2. Comprobar:
 - Engranaje intermedio del embrague del arrangue
 - Engranaje del embrague del arranque Rebabas/virutas/rugosidad/desgaste → Cambiar las piezas defectuosas.
- 3. Comprobar:
 - Superficies de contacto del engranaje del embraque del arranque Daños/picadura/desgaste → Cambiar el engranaje del embrague del arrangue.
- 4. Comprobar:
 - Funcionamiento del embrague del arranque
- a. Monte el engranaje del embrague del arranque "1" en el embrague del arranque y sujete el rotor del alternador.
- b. Al girar el engranaje del embrague del arranque en el sentido de las agujas del reloj "A", el embrague y el engranaje deben acoplarse; de lo contrario el embrague del arranque está averiado v se debe cambiar.
- c. Al girar el engranaje del embrague del arranque en el sentido contrario al de las agujas del reloj "B", debe girar libremente; de lo contrario el embrague del arranque está averiado y se debe cambiar.



INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE DEL ARRANQUE

- 1. Instalar:
 - Conjunto de embrague del arrangue

Pernos del embrague del arranque "1" New




Perno del embrague del arranque 14 Nm (1.4 m·kg, 10 ft·lb)


NOTA: _

- Mientras sujeta el rotor del alternador "2" con el sujetador de discos "3", apriete los pernos del embraque del arrangue.
- Evite que el sujetador de discos toque el saliente del rotor del alternador.
- Fije el extremo "a" de cada perno del embrague del arranque.



Soporte de disco 90890-01701 Sujetador de embrague primario YS-01880-A





MONTAJE DEL ALTERNADOR

- 1. Instalar:
 - Chaveta de media luna
 - Rotor del alternador
- Arandela
- Tuerca del rotor del alternador

- Limpie la parte cónica del cigüeñal y el cubo del rotor del alternador.
- Cuando monte el rotor del alternador, verifique que la chaveta de media luna quede correctamente asentada en la ranura del cigüeñal.

ALTERNADOR Y EMBRAGUE DEL ARRANQUE

2. Apretar:

• Tuerca del rotor del alternador "1"




Tuerca del rotor del alternador 70 Nm (7.0 m·kg, 50 ft·lb)

NOTA:_

- Mientras sujeta el rotor del alternador "2" con el sujetador de discos "3", apriete la tuerca del rotor.
- Evite que el sujetador de discos toque el saliente del rotor del alternador.



Soporte de disco 90890-01701 Sujetador de embrague primario YS-01880-A




3. Aplicar:

Sellador
 (en el aislador del cable del sensor de posición del cigüeñal/estátor)



Sellador Yamaha nº 1215 90890-85505 (Three Bond No.1215®)




- 4. Instalar:
 - Tapa del alternador



Perno de la tapa del alternador 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)


NOTA: _


Apriete los pernos de la tapa del alternador en la secuencia apropiada, como se muestra.



SAS2478

ARRANQUE ELÉCTRICO





2

desarmado.

Para el armado, siga el orden inverso al de

7

Muelle de escobilla

SAS2479

COMPROBACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE


- 1. Comprobar:
 - Colector

Suciedad → Limpiar con papel de lija 600.

- 2. Medir:
 - Diámetro del colector "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar el motor de arranque.



Límite 16.6 mm (0.65 in)



3. Medir:

Rebaje de mica "a"
 Fuera del valor especificado → Rasque la mica hasta la medida correcta con una hoja de sierra para metales previamente rectificada a la medida del colector.



Rebaje de mica (profundidad) 1.35 mm (0.05 in)

мота.

Se debe rebajar la mica del colector para que este funcione correctamente.



4. Medir:

 Resistencias del conjunto del inducido (colector y aislamiento)
 Fuera del valor especificado → Cambiar el motor de arranque. a. Mida las resistencias del conjunto del inducido con el comprobador de bolsillo.




Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C



Bobina del inducido Resistencia del colector "1" 0.0315–0.0385 Ω Resistencia del aislamiento "2" Más de 1 $M\Omega$

 Si alguna de las resistencias se encuentra fuera del valor especificado, cambie el motor de arrangue.




5. Medir:

Longitud de escobilla "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar la tapa delantera del motor de arranque/conjunto de portaescobillas.



Límite 3.50 mm (0.14 in)



6. Medir:

Tensión del muelle de escobilla
 Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto de los muelles de escobilla.



Tensión del muelle de escobilla 3.92-5.88 N (14.11-21.17 oz) (400-600 gf)

- 7. Comprobar:
 - Dientes del engranaje
 Daños/desgaste → Cambiar el engranaje.
- 8. Comprobar:
 - Cojinete
 - Junta de aceite
 Daños/desgaste → Cambiar la tapa delantera del motor de arranque/conjunto de portaescobillas.


SAS24800

ARMADO DEL MOTOR DE ARRANQUE


- 1. Instalar:
 - Tapa delantera del motor de arranque/conjunto de portaescobillas "1"
 - Horquilla de articulación del motor de arranque "2"

NOTA:_


Alinee las marcas "a" de la horquilla de articulación del motor de arranque y la tapa delantera del motor de arranque/conjunto de portaescobillas.




EMBRAGUE




Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Aceite del motor		Vaciar. Consultar "CAMBIO DEL ACEITE DEL MO- TOR" en la página 3-11.
	Carenado inferior derecho		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
1	Cable de embrague	1	Desconectar.
2	Tapa del elemento del filtro de aceite	1	
3	Elemento del filtro de aceite	1	
4	Tapa de embrague	1	
5	Junta de la tapa de embrague	1	
6	Clavija de centrado	2	
7	Junta de aceite	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.



EMBRAGUE





DESMONTAJE DEL EMBRAGUE


- 1. Enderece la pestaña de la arandela de seguridad.
- 2. Aflojar:
 - Tuerca del resalte de embraque "1"

NOTA: _

Mientras sujeta el resalte del embrague "2" con el sujetador universal de embrague "3", afloje la tuerca de dicho resalte.



Herramienta universal de embrague 90890-04086 YM-91042



SAS25100

COMPROBACIÓN DE LOS DISCOS DE FRICCIÓN

El procedimiento siguiente sirve para todos los discos de fricción.


- 1. Comprobar:
 - Placa de fricción
 Daños/desgaste→ Cambiar el conjunto de discos de fricción.
- 2. Medir:
 - Espesor de los discos de fricción
 Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto de los discos de fricción.


NOTA:


Mida el disco de fricción en cuatro lugares.



Espesor del disco de fricción 1 2.90–3.10 mm (0.114–0.122 in)
Límite de desgaste 2.80 mm (0.110 in)
Espesor del disco de fricción 2 2.90–3.10 mm (0.114–0.122 in)
Límite de desgaste 2.80 mm (0.1102 in)
Espesor del disco de fricción 3 2.90–3.10 mm (0.114–0.122 in)
Límite de desgaste 2.80 mm (0.1102 in)







- A. Disco de fricción 1
- B. Disco de fricción 2
- C. Disco de fricción 3 (verde)
- a. Pintura verde

SAS25110

COMPROBACIÓN DE LOS DISCOS DE EMBRAGUE

El procedimiento siguiente sirve para todos los discos de embraque.

- 1. Comprobar:
 - Disco de embrague Daños/desgaste→ Cambiar el conjunto de discos de embrague.
- 2. Medir:
 - Alabeo del disco de embrague (con una placa de superficie y una galga de espesores "1")

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar el conjunto de discos de embrague.




Galga de espesores 90890-03180 Juego de galgas de espesores YU-26900-9



Espesor de los discos de embrague

1.45–1.75 mm (0.057–0.069 in) Límite de alabeo 0.20 mm (0.0079 in)



SAS25140


COMPROBACIÓN DE LOS MUELLES DE EMBRAGUE

El procedimiento siguiente sirve para todos los muelles de embrague.

- 1. Comprobar:
 - Muelle del embrague Daños/desgaste→ Cambiar el conjunto de muelles de embrague.
- 2. Medir:
 - Longitud libre del muelle de embrague "a"
 Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto de muelles de embrague.



Longitud libre del muelle de embrague 38.71 mm (1.52 in) Longitud mínima 36.77 mm (1.45 in)




SAS25150

COMPROBACIÓN DE LA CAJA DE EMBRAGUE

- 1. Comprobar:
- Fijaciones de la caja de embrague "1"
 Daños/picadura/desgaste → Desbarbar las fijaciones de la caja de embrague o cambiar la caja.

NOTA:

La picadura de las fijaciones de la caja de embrague provocará un funcionamiento incorrecto del embrague.



- 2. Comprobar:
- Cojinete

 ${\sf Da\~nos/desgaste} \to {\sf Cambiar} \; {\sf el} \; {\sf cojinete} \; {\sf y} \; {\sf la} \; {\sf caja} \; {\sf de} \; {\sf embrague}.$


SAS2516

COMPROBACIÓN DEL RESALTE DEL EMBRAGUE

- 1. Comprobar:
 - Estrías del resalte del embrague Daños/picadura/desgaste → Cambiar el resalte del embrague.

NOTA:

La picadura de las estrías del resalte provocará un funcionamiento incorrecto del embrague.



COMPROBACIÓN DEL DISCO DE PRESIÓN

- 1. Comprobar:
 - Placa de presión Grietas/daños → Cambiar.

SAS5D71013

COMPROBACIÓN DE LA PALANCA EMPUJADORA DEL EMBRAGUE Y LA VARILLA DE EMPUJE DE EMBRAGUE CORTA

- 1. Comprobar:
- Palanca empujadora del embrague
- Varilla de empuje corta del embrague Daños/desgaste→ Cambiar las piezas defectuosas.

SAS2520

COMPROBACIÓN DEL ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO

- 1. Extraer:
- Engranaje de accionamiento primario Consultar "ENGRANAJE DEL COMPENSA-DOR" en la página 5-55.
- 2. Comprobar:
 - Engranaje de accionamiento primario Daños/desgaste → Cambiar el conjunto de engranaje de accionamiento primario y caja de embrague.

Exceso de ruido durante el funcionamiento → Cambiar el conjunto de engranaje de accionamiento primario y caja de embrague.


- 3. Instalar:
 - Engranaje de accionamiento primario Consultar "ENGRANAJE DEL COMPENSA-DOR" en la página 5-55.

SAS25210

COMPROBACIÓN DEL ENGRANAJE ACCIONADO PRIMARIO

- 1. Comprobar:
 - Engranaje accionado primario "1"
 Daños/desgaste → Cambiar el conjunto de engranaje de accionamiento primario y caja de embrague.

Exceso de ruido durante el funcionamiento → Cambiar el conjunto de engranaje de accionamiento primario y caja de embrague.




SAS2524

MONTAJE DEL EMBRAGUE

- 1. Instalar:
- Arandela elástica cónica "1"

NOTA:


Coloque la arandela elástica cónica como se muestra en la ilustración.



- 2. Instalar:
 - Caja de embrague
 - Arandela de presión "1"

ΝΟΤΔ


Debe colocar la arandela de presión de forma que el borde afilado "a" quede hacia el lado opuesto al resalte del embrague.



- 3. Instalar:
 - Resalte de embrague "1"
 - Arandela de seguridad "2" New
 - Tuerca del resalte de embrague

NOTA:_

- Lubrique las roscas de la tuerca del resalte del embrague y las superficies de contacto de la arandela de seguridad con aceite de motor.
- Alinee la muesca "a" de la arandela de seguridad con una arista "b" del resalte de embrague.



4. Apretar:

• Tuerca del resalte de embrague "1"




Tuerca del resalte del embrague 70 Nm (7.0 m·kg, 50 ft·lb)

NOTA:

Mientras sujeta el resalte del embrague "2" con el sujetador universal de embrague "3", apriete la tuerca del resalte.



Herramienta universal de embrague 90890-04086 YM-91042



- 5. Doble la pestaña de la arandela de seguridad a lo largo de un lado plano de la tuerca.
- 6. Lubricar:
 - Placas de fricción
 - Discos de embrague (con el lubricante recomendado)




Lubricante recomendado Aceite del motor

7. Instalar:

- Asiento del muelle amortiguador del embraque "1"
- Muelle amortiguador del embrague "2"
- Placa de fricción 2
- Discos de embraque
- Placas de fricción 3
- Placa de fricción 1

NOTA:

- Instale el asiento del muelle amortiguador del embrague y el muelle como se muestra en la ilustración.
- Primero instale una placa de fricción y seguidamente alterne entre un disco de embrague y una placa de fricción.



8. Instalar:


- Placa de presión
- Muelles del embraque
- Pernos del muelle del embrague "1"



Perno del muelle de embrague 12 Nm (1.2 m·kg, 8.7 ft·lb)

NOTA:


Apriete los pernos del muelle del embrague por etapas y en zigzag.



9. Ajustar:

• Holgura del mecanismo de embrague


a. Compruebe que el saliente "a" de la palanca empujadora del embrague "1" se alinee con la marca "b" del cárter que se muestra en la ilustración empujando a mano la palanca en la dirección "c" hasta que se detenga.



- b. Si el saliente "a" no está alineado con la marca "b", alinéelo del modo siguiente:
 - Afloje la contratuerca "2".
 - Con la palanca empujadora del embrague accionada totalmente en la dirección "c", gire la varilla de empuje del embrague corta "3" hacia dentro o hacia fuera hasta que el saliente "a" se alinee con la marca "b".
 - Sujete la varilla de empuje del embrague corta para impedir que se mueva y apriete la contratuerca con el par especificado.



Contratuerca de la varilla de empuje del embrague corta 8 Nm (0.8 m·kg, 5.8 ft·lb)




10.Instalar:

• Junta de aceite "1"



Profundidad montada de la junta de aceite "a"

1.4-1.9 mm (0.055-0.075 in)



11.Instalar:


• Tapa de embrague



Perno de la tapa de embrague 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)

NOTA:


Apriete los tornillos de la tapa de embrague en la secuencia apropiada, como se muestra.




12.Ajustar:

 Holgura del cable de embrague Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DE EMBRAGUE" en la página 3-13.

BOMBA DE ACEITE




BOMBA DE ACEITE



COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE

- 1. Comprobar:
 - Engranaje de accionamiento de la bomba de aceite
 - Engranaje accionado de la bomba de aceite
 - Caja de la bomba de aceite
 - Tapa de la caja de la bomba de aceite Grietas/daños/desgaste → Cambiar las piezas averiadas.
- 2. Medir:
 - Holgura entre el rotor interior y el extremo del rotor exterior "a"
 - Holgura entre el rotor exterior y la caja de la bomba de aceite "b"
 - Holgura entre la caja de la bomba de aceite y el rotor interior y exterior "c"
 Fuera del valor especificado → Cambiar la

Fuera del valor especificado → Cambiar la bomba de aceite.



- 1. Rotor interior
- 2. Rotor exterior
- 3. Caja de la bomba de aceite



Holgura entre el rotor interior y el extremo del rotor exterior

Menos de 0.15 mm (0.0059 in) Límite

0.23 mm (0.0091 in)

Holgura entre el rotor exterior y la caja de la bomba de aceite

0.13-0.18 mm (0.0051-0.0071 in) Límite

0.25 mm (0.0098 in)


Holgura entre la caja de la bomba de aceite y los rotores interior y exterior

0.06-0.11 mm (0.0024-0.0043 in) Límite

0.18 mm (0.0071 in)

3. Comprobar:

 Funcionamiento de la bomba de aceite Movimiento irregular → Repetir los pasos (1) y (2) o cambiar la o las piezas averiadas.



SAS25000

ARMADO DE LA BOMBA DE ACEITE

- 1. Lubricar:
 - Rotor interior de la bomba de aceite
 - Rotor exterior de la bomba de aceite
 - Engranaje accionado de la bomba de aceite (con el lubricante recomendado)




Lubricante recomendado Aceite del motor

2. Instalar:

- Rotor exterior de la bomba de aceite
- Rotor interior de la bomba de aceite "1"
- Engranaje accionado de la bomba de aceite
- Pasador "2"

NOTA:

Para instalar el rotor interior, alinee el pasador "2" del eje de la bomba con la ranura "a" del rotor "1".



- 3. Comprobar:
 - Funcionamiento de la bomba de aceite Consultar "COMPROBACIÓN DE LA BOM-BA DE ACEITE" en la página 5-51.

MONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITE

- 1. Instalar:
 - Conjunto de la bomba de aceite



Tornillo del conjunto de la bomba de aceite


4 Nm (0.4 m·kg, 2.9 ft·lb)

SCA5D71021

ATENCION:

Después de apretar los tornillos, compruebe que la bomba de aceite gire con suavidad.

SAS25410 **EJE DEL CAMBIO**



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Caja de embrague		Consultar "EMBRAGUE" en la página 5-40.
	Barra de cambio		Consultar "DESMONTAJE DEL MOTOR" en la página 5-1.
1	Eje del cambio	1	
2	Anillo elástico	1	
3	Muelle del eje del cambio	1	
4	Palanca de tope	1	
5	Muelle de la palanca de tope	1	
6	Junta de aceite	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.

COMPROBACIÓN DEL EJE DEL CAMBIO

- 1. Comprobar:
 - Eje del cambio Alabeo/daños/desgaste → Cambiar.
 - Muelle del eje del cambio Daños/desgaste → Cambiar.

SAS2543

COMPROBACIÓN DE LA PALANCA DE TOPE

- 1. Comprobar:
 - Palanca de tope Alabeo/daños → Cambiar.
 El rodillo gira de forma irregular → Cambiar la palanca de tope.
 - Muelle de la palanca de tope Daños/desgaste → Cambiar.


SAS25450

MONTAJE DEL EJE DEL CAMBIO

- 1. Instalar:
 - Palanca de tope "1"
 - Muelle de la palanca de tope "2"

NOTA:


- Instale el muelle de la palanca de tope como se muestra en la ilustración.
- Enganche los extremos del muelle de la palanca de tope en dicha palanca y en el resalte del cárter "3".
- Acople la palanca de tope al conjunto del segmento del tambor de cambio.



- 2. Instalar:
 - Eje del cambio "1"


NOTA:

Enganche el extremo del eje del cambio en el tope del muelle del eje "2".



SAS5D7101

ENGRANAJE DEL COMPENSADOR



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Caja de embrague		Consultar "EMBRAGUE" en la página 5-40.
1	Tuerca del engranaje de accionamiento primario	1	
2	Tuerca del engranaje accionado del compensa- dor	1	
3	Arandela	1	
4	Engranaje de accionamiento primario	1	
5	Engranaje de accionamiento del compensador	1	
6	Llave recta	1	
7	Arandela de seguridad	1	
8	Engranaje accionado del compensador	1	
9	Llave recta	1	
10	Espaciador	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.

ENGRANAJE DEL COMPENSADOR


SAS5D71018

DESMONTAJE DEL ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO Y LOS ENGRANAJES DEL COMPENSADOR

- 1. Aflojar:
 - Tuerca del engranaje de accionamiento primario "1"

NOTA:


Coloque la placa de aluminio "a" entre el engranaje de accionamiento "2" y el engranaje accionado "3" del compensador y afloje la tuerca del engranaje de accionamiento primario.



- 2. Enderece la pestaña de la arandela de seguridad.
- 3. Aflojar:
 - Tuerca del engranaje accionado del compensador "1"

NOTA:

Coloque la placa de aluminio "a" entre el engranaje de accionamiento "2" y el engranaje accionado "3" del compensador y afloje la tuerca del engranaje accionado.



SAS5D71019

COMPROBACIÓN DE LOS ENGRANAJES DEL COMPENSADOR Y EL ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO

- 1. Comprobar:
 - Engranaje de accionamiento del compensador
 - \bullet Engranaje accionado del compensador Grietas/daños/desgaste \rightarrow Cambiar.

2. Comprobar:

 Engranaje de accionamiento primario Consultar "COMPROBACIÓN DEL ENGRA-NAJE DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO" en la página 5-46.


SAS5D71021

MONTAJE DEL ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO PRIMARIO Y LOS ENGRANAJES DEL COMPENSADOR

- 1. Instalar:
- Engranaje accionado del compensador "1"
- Arandela de seguridad New
- Engranaje de accionamiento del compensador "2"
- Engranaje de accionamiento primario
- Arandela "3"
- Tuerca del engranaje accionado del compensador
- Tuerca del engranaje de accionamiento primario

NOTA:

- Alinee la marca perforada "a" del engranaje de accionamiento del compensador "2" con la marca perforada "b" del engranaje accionado del compensador "1".
- Debe colocar la arandela de forma que el borde afilado "c" quede hacia el engranaje de accionamiento primario.



- 2. Apretar:
 - Tuerca del engranaje accionado del compensador "1"

ENGRANAJE DEL COMPENSADOR


 Tuerca del engranaje de accionamiento primario "2"



Tuerca del engranaje accionado del compensador 50 Nm (5.0 m·kg, 36 ft·lb) Tuerca del engranaje de accionamiento primario 60 Nm (6.0 m·kg, 43 ft·lb)


NOTA:_

- Coloque la placa de aluminio "a" entre el engranaje de accionamiento "3" y el engranaje accionado "4" del compensador y apriete la tuerca del engranaje accionado.
- Coloque la placa de aluminio "b" entre el engranaje de accionamiento "3" y el engranaje accionado "4" del compensador y apriete la tuerca del engranaje de accionamiento primario.




3. Doble la pestaña de la arandela de seguridad a lo largo de un lado plano de la tuerca.

SAS25540 CARTER




Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
	Motor		Consultar "DESMONTAJE DEL MOTOR" en la página 5-1.
	Culata		Consultar "CULATA" en la página 5-7.
	Cilindro/Pistón		Consultar "CILINDRO Y PISTÓN" en la página 5-26.
	Caja de embrague		Consultar "EMBRAGUE" en la página 5-40.
	Conjunto de la bomba de aceite		Consultar "BOMBA DE ACEITE" en la página 5-49.
	Eje del cambio		Consultar "EJE DEL CAMBIO" en la página 5-53.
	Motor de arranque		Consultar "ARRANQUE ELÉCTRICO" en la página 5-36.
	Engranajes del compensador		Consultar "ENGRANAJE DEL COMPENSADOR" en la página 5-55.
	Rotor del alternador		Consultar "ALTERNADOR Y EMBRAGUE DEL ARRANQUE" en la página 5-31.
1	Guía de la cadena de distribución (lado de admisión)	1	
2	Tapa de la cadena	1	

CÁRTER



CÁRTER




SAS5D71032


SEPARACIÓN DEL CÁRTER

- 1. Extraer:
 - Pernos del cárter

NOTA:

Afloje todos los pernos un cuarto de vuelta cada vez, por etapas y en la secuencia correcta, como se muestra.






- A. Cárter derecho
- B. Cárter izquierdo
- 2. Girar:
 - Segmento del tambor de cambio

NOTA:

Gire el segmento del tambor de cambio "1" hasta la posición que se muestra en la ilustración. En dicha posición, los dientes del segmento del tambor de cambio no tocan el cárter durante la separación del mismo.



- 3. Extraer:
 - Cárter derecho

CA13900

ATENCION:

Golpee un lado del cárter con un mazo blando. Golpee únicamente las partes reforzadas del cárter, no las superficies de contacto. Actúe despacio y con cuidado y compruebe que las mitades del cárter se separen uniformemente.

SAS2558

COMPROBACIÓN DEL CÁRTER

- 1. Lave bien las mitades del cárter con un disolvente suave.
- 2. Limpie bien todas las superficies de las juntas y las de contacto del cárter.
- 3. Comprobar:
 - Cárter

Grietas/daños → Cambiar.

Pasos de suministro de aceite
 Obstrucción → Aplicar aire comprimido.

SAS5D71033

COMPROBACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y LA GUÍA

- 1. Comprobar:
- Cadena de distribución
 Daños/rigidez → Cambiar el conjunto de la cadena de distribución y el piñón del eje de levas.



- 2. Comprobar:
 - Guía de la cadena de distribución (lado de admisión)

Daños/desgaste → Cambiar.

SAS5D71034

COMPROBACIÓN DEL DEPURADOR DE ACEITE

- 1. Comprobar:
- Depurador de aceite

Daños → Cambiar.

Contaminantes \rightarrow Limpiar con disolvente.

SAS5D7101

COMPROBACIÓN DE LOS COJINETES Y LA JUNTA DE ACEITE

- 1. Comprobar:
- Cojinetes

Limpie y engrase los cojinetes y luego gire con el dedo la guía interior.

Movimiento irregular \rightarrow Cambiar.

 Junta de aceite Daños/desgaste → Cambiar.

SAS5D71015

INSTALACIÓN DE LA RETENIDA DEL COJINETE


- 1. Instalar:
 - Retenida del cojinete "1"

NOTA:

- Instale la retenida del cojinete "1" con la marca "OUT" "a" hacia fuera.
- Aplique sellador (LOCTITE®) a las roscas del perno de la retenida del coiinete.



Perno de la retenida del cojinete 7 Nm (0.7 m·kg, 5.1 ft·lb) LOCTITE®



SAS25700

ARMADO DEL CÁRTER

- 1. Limpie bien todas las superficies de contacto de las juntas y del cárter.
- 2. Aplicar:
 - Sellador


(a las superficies de contacto del cárter)



Sellador Yamaha nº 1215 90890-85505 (Three Bond No.1215®)

NOTA:


Evite el contacto del sellador con el conducto de aceite.



- 3. Instalar:
- Cárter derecho

NOTA:

Gire el segmento del tambor de cambio "1" hasta la posición que se muestra en la ilustración. En dicha posición, los dientes del segmento del tambor de cambio no tocan el cárter durante la instalación del mismo.



- 4. Instalar:
- Pernos del cárter



Perno del cárter 10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb)


NOTA


Apriete todos los pernos un cuarto de vuelta cada vez, por etapas y en la secuencia correcta, como se muestra.

• M6 × 70 mm: "7–9", "11"

• M6 × 55 mm: "14", "15"


• M6 × 45 mm: "1–5", "10"





- A. Cárter izquierdo
- B. Cárter derecho

SAS25960 ÜEÑAL



SAS5D71016

DESMONTAJE DEL CIGÜEÑAL

- 1. Extraer:
 - Cigüeñal "1"

NOTA:_

- Desmonte el cigüeñal con el separador de cárter "2".
- Asegúrese de que el separador de cárter esté centrado sobre el conjunto del cigüeñal.


SCA5D71022

ATENCION:

- Para proteger el extremo del cigüeñal, coloque un casquillo de tamaño adecuado entre el tornillo del separador del cárter y el cigüeñal.
- No golpee el cigüeñal.



Separador de cárter 90890-01135 Separador de cárter YU-01135-B



SAS5D71035

COMPROBACIÓN DEL CIGÜEÑAL


- 1. Medir:
 - Descentramiento del cigüeñal
 Fuera del valor especificado → Cambiar el cigüeñal, el cojinete o ambos.

NOTA:

Gire lentamente el cigüeñal.



Límite de descentramiento C 0.030 mm (0.0012 in)



- 2. Medir:
 - Holgura lateral de la cabeza de biela Fuera del valor especificado → Cambiar el cigüeñal.



Holgura lateral de la cabeza de biela D

0.110-0.410 mm (0.0043-0.0161 in)

- 3. Medir:
 - Anchura del cigüeñal
 Fuera del valor especificado → Cambiar el cigüeñal.



Anchura A 47.95-48.00 mm (1.888-1.890 in)

- 4. Comprobar:
- Piñón del cigüeñal
 Daños/desgaste → Cambiar el cigüeñal.
- Cojinete
 Grietas/daños/desgaste → Cambiar el cigüeñal.
- 5. Comprobar:
 - Apoyo del cigüeñal Rayaduras/desgaste → Cambiar el cigüeñal.
 - Paso de aceite del apoyo del cigüeñal Obstrucción → Aplicar aire comprimido.

SAS5D71036

MONTAJE DEL CIGÜEÑAL


- 1. Instalar:
 - Cigüeñal "1"

NOTA: _

Monte el cigüeñal con la guía del montador de cigüeñales "2", el perno del montador "3", el adaptador (M12) "4" y el espaciador (montador de cigüeñales) "5".



Guía de montaje de cigüeñal 90890-01274 Guía de montaje YU-90058 Tornillo montador de cigüeñal 90890-01275 **Tornillo** YU-90060 Adaptador (M12) 90890-01278 Adaptador nº 3 YU-90063 Espaciador (instalador de cigüeñal) 90890-04081 Espaciador de guía YM-91044



SCA13970


ATENCION:

Para no rayar el cigüeñal y facilitar el proceso de instalación, lubrique los labios de la junta de aceite con grasa de jabón de litio y todos los cojinetes con aceite de motor.


NOTA:

Sujete con una mano la biela en el punto muerto superior (PMS) mientras gira la tuerca del perno del montador de cigüeñales con la otra mano. Gire el tornillo de sujeción del cigüeñal hasta que este llegue al fondo del cojinete.

TRANSMISIÓN




TRANSMISIÓN



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
1	Piñón de 2ª	1	
2	Piñón de 6ª	1	
3	Piñón de 3ª/4ª	1	
4	Anillo elástico	1	
5	Arandela dentada	1	
6	Piñón de 5ª	1	
7	Eje principal/piñón de 1ª	1	
			Para el armado, siga el orden inverso al de desarmado.

TRANSMISIÓN




Orden	Trabajo/Piezas para desmontar	C'td.	Observaciones
1	Arandela	1	
2	Engranaje de 2ª	1	
3	Engranaje de 6ª	1	
4	Arandela	1	
5	Engranaje de 1ª	1	
6	Espaciador	1	
7	Engranaje de 5ª	1	
8	Anillo elástico	1	
9	Arandela dentada	1	
10	Engranaje de 4ª	1	
11	Engranaje de 3ª	1	
12	Eje posterior	1	
			Para el armado, siga el orden inverso al de desarmado.

COMPROBACIÓN DE LAS HORQUILLAS DE CAMBIO

El procedimiento siguiente sirve para todas las horquillas de cambio.

- 1. Comprobar:
 - Pasador de la leva de la horquilla de cambio "1"
 - Uña de horquilla de cambio "2"
 Alabeo/daños/rayadura/desgaste → Cambiar la horquilla de cambio.




2. Comprobar:

 Barra de guía de la horquilla de cambio Haga rodar la barra de guía de la horquilla de cambio sobre una superficie plana.
 Alabeo → Cambiar.

SWA12840

ADVERTENCIA

No trate de enderezar una barra de guía de la horquilla de cambio doblada.



319-010

3. Comprobar:

 Movimiento de la horquilla de cambio (a lo largo de la barra de guía de la horquilla de cambio)


Movimiento irregular \rightarrow Cambiar el conjunto de horquillas de cambio y barra de guía de dichas horquillas.



SAS26270

COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE TAMBOR DE CAMBIO

- 1. Comprobar:
 - Ranura del tambor de cambio Daños/rayaduras/desgaste → Cambiar el conjunto de tambor de cambio.
- Segmento del tambor de cambio "1"
 Daños/desgaste → Cambiar el conjunto de tambor de cambio.
- Cojinete del tambor de cambio "2"
 Daños/picadura → Cambiar el conjunto de tambor de cambio.



SAS26290


COMPROBACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS

- 1. Medir:
 - Descentramiento del eje principal (con un dispositivo de centrado y una galga de cuadrante "1")

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar el eje principal.



Límite de descentramiento del eje principal 0.08 mm (0.0032 in)




2. Medir:

 Descentramiento del eje posterior (con un dispositivo de centrado y una galga de cuadrante "1")

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar el eje posterior.




Límite de descentramiento del eje posterior 0.08 mm (0.0032 in)



3. Comprobar:

- Engranajes de la caja de cambios Decoloración azul/picadura/desgaste → Cambiar el o los engranajes averiados.
- Desplazables de los engranajes de transmisión

Grietas/daños/bordes romos \rightarrow Cambiar los engranajes averiados.



4. Comprobar:

 Acoplamiento de los engranajes de la caja de cambios (cada piñón a su engranaje respectivo) Incorrecto → Montar de nuevo los conjuntos de ejes de la caja de cambios.

5. Comprobar:

Movimiento de los engranajes de la caja de cambios

Movimiento irregular \rightarrow Cambiar las piezas averiadas.

SAS25190

COMPROBACIÓN DE LAS VARILLAS DE EMPUJE DEL EMBRAGUE

- 1. Comprobar:
 - Varilla de empuje del embrague larga Grietas/daños/desgaste → Cambiar la varilla de empuje del embrague larga.
- 2. Medir:
 - Límite de flexión de la varilla de empuje
 Fuera del valor especificado → Cambiar la
 varilla de empuje de embrague larga.



Límite de flexión de la varilla de empuje

0.500 mm (0.0197 in)


SAS2902

ARMADO DEL EJE PRINCIPAL Y EL EJE POSTERIOR

- 1. Instalar:
 - Arandela dentada "1"
 - Anillo elástico "2" New

NOTA: _

- Debe colocar el anillo elástico de forma que el borde afilado "a" quede hacia el lado opuesto a la arandela dentada y el engranaje.
- Verifique que el extremo del anillo elástico "b" esté situado en la ranura de la estría del eje "c".



2. Instalar:


• Piñón de 2ª "1"


NOTA: _

Presione el piñón de 2ª en el eje principal "2" como se muestra en la ilustración.



Profundidad de montaje "a" 106.85-107.05 mm (4.207-4.215 in)






SAS26320

MONTAJE DE LAS HORQUILLAS Y EL CONJUNTO DE TAMBOR DE CAMBIO

- 1. Instalar:
 - Horquilla de cambio L "1"
 - Horquilla de cambio C "2"
 - Horquilla de cambio R "3"
- Conjunto de tambor de cambio "4"
- Muelles
- Barra de guía de la horquilla de cambio "5"

NOTA:

Las marcas impresas en las horquillas de cambio deben estar orientadas hacia el lado derecho del motor y en la secuencia siguiente: "R", "C", "L".



- 2. Comprobar:
 - Caja de cambios
 Movimiento brusco → Reparar.

NOTA:

- Aplique aceite de motor a todos los engranajes y cojinetes.
- Antes de armar el cárter, compruebe que el cambio se encuentre en punto muerto y que los engranajes giren libremente.


TRANSMISIÓN

6

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN


RADIADOR	6-1
COMPROBACIÓN DEL RADIADOR	
MONTAJE DEL RADIADOR	
TERMOSTATO	6-4
COMPROBACIÓN DEL TERMOSTATO	
MONTAJE DEL TERMOSTATO	6-5
BOMBA DE AGUA	6-7
DESARMADO DE LA BOMBA DE AGUA	6-9
COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA	
ARMADO DE LA BOMBA DE AGUA	6-9
MONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA	6-10

RADIADOR



Orden	Trabajo/Fiezas para desinontar		Trabajo/Piezas para desiliontar C tu.		Observaciones		
	Refrigerante		Vaciar. Consultar "CAMBIO DEL REFRIGERAN- TE" en la página 3-17.				
	Sillín del conductor/carenado inferior		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.				
	Depósito de combustible		Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTI- BLE" en la página 7-1.				
1	Tubo respiradero del depósito de refrigerante	1					
2	Tubo del depósito de refrigerante	1					
3	Depósito de refrigerante	1					
4	Tubo respiradero de la bomba de agua	1					
5	Tubo de salida del radiador	1					
6	Acoplador del ventilador del radiador	1	Desconectar.				
7	Tubo de entrada del radiador	1	Desconectar.				
8	Tapón del radiador	1					
9	Radiador	1					
10	Ventilador del radiador	1					

RADIADOR



COMPROBACIÓN DEL RADIADOR

- 1. Comprobar:
- Aletas del radiador


Obstrucción → Limpiar.

Aplique aire comprimido a la parte posterior del radiador.

Daños → Reparar o cambiar.

NOTA -

Enderece las aletas torcidas con un destornillador plano fino.



- 2. Comprobar:
 - Tubos del radiador Grietas/daños → Cambiar.
- 3. Medir:
 - Presión de apertura del tapón del radiador Por debajo de la presión especificada → Cambiar el tapón del radiador.



Presión de apertura del tapón del radiador

107.9-137.3 kPa (15.6-19.9 psi) (1.08-1.37 kgf/cm²)

a. Acople el comprobador de tapón de radiador "1" y el adaptador del mismo "2" al tapón "3".



Comprobador de tapón de radiador

90890-01325


Comprobador de presión del radiador

YU-24460-01

Adaptador de comprobador de tapón de radiador 90890-01352

Adaptador de comprobador de presión del radiador

YU-33984



 Aplique la presión especificada durante diez segundos y compruebe que no se produzca ninguna caída de la presión.

- 4. Comprobar:
 - Ventilador del radiador

Daños → Cambiar.

Funcionamiento incorrecto \rightarrow Comprobar y reparar.

Consultar "SISTEMA DE REFRIGERACIÓN" en la página 8-25.

SAS2640

MONTAJE DEL RADIADOR


- 1. Llenar:
- Sistema de refrigeración (con la cantidad especificada del refrigerante recomendado)

Consultar "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en la página 3-17.

- 2. Comprobar:
- Sistema de refrigeración
 Fugas → Reparar o cambiar las piezas averiadas.
- 3. Medir:
 - Presión de apertura del tapón del radiador Por debajo de la presión especificada → Cambiar el tapón del radiador. Consultar "COMPROBACIÓN DEL RADIA-

DOR" en la página 6-3.

SAS26440 TERMOSTATO



Orden	den Trabajo/Piezas para desmontar Refrigerante		Observaciones
			Vaciar. Consultar "CAMBIO DEL REFRIGERAN- TE" en la página 3-17.
	Sillín del conductor/carenado superior derecho		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
	Depósito de combustible		Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTI- BLE" en la página 7-1.
1	Acoplador del sensor de temperatura del refrigerante	1	Desconectar.
2	Sensor de temperatura del refrigerante	1	
3	Tapa del termostato	1	
4	Termostato	1	
5	Tubo de entrada del radiador	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.


COMPROBACIÓN DEL TERMOSTATO


- 1. Comprobar:
 - Termostato

No se abre a 80.5–83.5 °C (176.9–182.3 °F) \rightarrow Cambiar.



- a. Cuelgue el termostato "1" en un recipiente "2" lleno de agua.
- b. Caliente el agua lentamente "3".
- c. Introduzca un termómetro "4" en el agua.
- d. Mientras agita el agua, observe el termostato y la temperatura que indica el termómetro.





- A. Totalmente cerrado
- B. Totalmente abierto

NOTA: _

Si duda de la precisión del termostato, cámbielo. Un termostato averiado puede provocar un exceso grave de calentamiento o de enfriamiento.

- 2. Comprobar:
 - Tapa del termostato
 Grietas/daños → Cambiar.
- 3. Comprobar:
 - Tubo de entrada del radiador Grietas/daños → Cambiar.


SAS2648

MONTAJE DEL TERMOSTATO

- 1. Instalar:
 - Termostato

NOTA:

Instale el termostato con el orificio respiradero "a" hacia arriba.



- 2. Instalar:
 - Arandela de cobre New
 - Sensor de temperatura del refrigerante



Sensor de temperatura del refrigerante

18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb)

SCA5D71004

ATENCION:

Manipule el sensor de temperatura del refrigerante con el máximo cuidado. Cambie toda pieza que se haya caído o haya recibido un golpe fuerte.

- 3. Llenar:
 - Sistema de refrigeración (con la cantidad especificada del refrigerante recomendado)
 Consultar "CAMBIO DEL REERIGERANTE"


Consultar "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en la página 3-17.

- 4. Comprobar:
 - Sistema de refrigeración
 Fugas → Reparar o cambiar las piezas averiadas.
- 5. Medir:
 - Presión de apertura del tapón del radiador Por debajo de la presión especificada → Cambiar el tapón del radiador.

TERMOSTATO


Consultar "COMPROBACIÓN DEL RADIA-DOR" en la página 6-3.

BOMBA DE AGUA



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar		Observaciones
			No es necesario desmontar la bomba de agua, salvo si el nivel de refrigerante es extremadamente bajo o el refrigerante contiene aceite de motor.
	Refrigerante		Vaciar. Consultar "CAMBIO DEL REFRIGERAN- TE" en la página 3-17.
	Carenado superior izquierdo		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
	Depósito de combustible		Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTI- BLE" en la página 7-1.
1	Tubo de salida del radiador	1	
2	Tubo respiradero de la bomba de agua	1	
3	Tubo respiradero de la culata	1	Desconectar.
4	Perno del radiador	1	
5	Conjunto de la bomba de agua	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.

BOMBA DE AGUA




DESARMADO DE LA BOMBA DE AGUA

- 1. Extraer:
 - Junta de la bomba de agua "1"

NOTA:


Extraiga la junta de la bomba de agua por la parte interior de la caja de la bomba "2".



- 2. Extraer:
 - Cojinete "1"

NOTA:

Extraiga el cojinete por la parte exterior de la caja de la bomba de agua "2".



SAS26530

COMPROBACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA

- 1. Comprobar:
 - Tapa de la caja de la bomba de agua
 - Caja de la bomba de agua Grietas/daños → Cambiar.
 - Eje del rotor Grietas/daños/desgaste → Cambiar.
 - Cojinete
 Movimiento irregular → Cambiar.
 - Tubo de salida del radiador Grietas/daños → Cambiar.

SAS2656

ARMADO DE LA BOMBA DE AGUA

- 1. Instalar:
 - Junta de la bomba de agua "1" New (en la caja de la bomba de agua "2")

ATENCION:


No lubrique nunca la superficie de la junta de la bomba de agua con aceite o grasa.

NOTA: _


- Instale la junta de la bomba de agua con las herramientas especiales.
- Coloque la junta de la bomba de agua con las herramientas especiales y a la profundidad especificada, como se muestra en la ilustración.



Montador de juntas mecánico 90890-04145 Instalador del cojinete del eje conducido intermedio 90890-04058 Montador de cojinetes de 40 mm YM-04058



- A. Presione hacia abajo
- 3. Montador de juntas mecánico
- Instalador del cojinete del eje accionado intermedio



- a. 0-0.5 mm (0-0.02 in)
- 2. Lubricar:
- Labio de la junta de la bomba de agua



Lubricante recomendado Grasa de jabón de litio

BOMBA DE AGUA

- 3. Instalar:
 - Junta de la caja de la bomba de agua "1"

New

- Placa de la caja de la bomba de agua "2"
- Eie del rotor
- Retenida del eje del rotor "3"




Perno de retenida del eje del rotor

10 Nm (1.0 m·kg, 7.2 ft·lb) LOCTITE®

NOTA:

- Antes de instalar la retenida del eje del rotor, lubrique la hendidura del extremo del eje con una capa fina de grasa de jabón de litio.
- Coloque la junta de la caja de la bomba de agua, la placa y la retenida del eje del rotor como se muestra en la ilustración.
- Después de la instalación compruebe que el eje del rotor gire con suavidad.




SAS26580

MONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA

- 1. Instalar:
 - Conjunto de la bomba de agua "1"
 - Juntas tóricas "2" New

NOTA:

- Alinee el saliente "a" del eje del rotor con la hendidura "b" del perno del piñón del eje de levas.
- Lubrique las juntas tóricas con una capa fina de grasa de jabón de litio.



2. Llenar:

- Sistema de refrigeración (con la cantidad especificada del refrigerante recomendado) Consultar "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en la página 3-17.
- 3. Comprobar:
 - Sistema de refrigeración
 Fugas → Reparar o cambiar la pieza averiada.
- 4. Medir:
 - Presión de apertura del tapón del radiador Por debajo de la presión especificada → Cambiar el tapón del radiador. Consultar "COMPROBACIÓN DEL RADIA-DOR" en la página 6-3.


BOMBA DE AGUA

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	
DESMONTAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	7-2
COMPROBACIÓN DEL CUERPO DE LA BOMBA	
DE COMBUSTIBLE	7-2
INSTALACIÓN DEL TUBO DE COMBUSTIBLE	
COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	7-2
CUERPO DE LA MARIPOSA	7-4
DESMONTAJE DEL CUERPO DE LA MARIPOSA	
COMPROBACIÓN DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE	
COMPROBACIÓN DEL CUERPO DE LA MARIPOSA	
INSTALACIÓN DEL CUERPO DE LA MARIPOSA	
SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE	7 - 9
COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE	7-12

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE



Orden	en Trabajo/Piezas para desmontar		Observaciones
	Cubierta del depósito de combustible		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
1	Acoplador de la bomba de combustible	1	Desconectar.
2	Acoplador del medidor de combustible	1	Desconectar.
3	Tapa del racor del tubo de combustible	1	
4	Tubo de combustible	1	Desconectar.
5	Tubo de desbordamiento de combustible	1	
6	Soporte	1	
7	Depósito de combustible	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

SAS2663

DESMONTAJE DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

- Con una bomba, extraiga el combustible por el orificio de llenado del depósito.
- 2. Extraer:
 - Tapa del racor del tubo de combustible "1"
- 3. Desconectar:
 - Tubo de combustible "2"


SCA5D71031

ATENCION:

- Desacople a mano el tubo de combustible.
 No fuerce el tubo con herramientas para desacoplarlo.
- Aunque haya extraído el combustible del depósito, tenga cuidado al retirar el tubo, ya que puede quedar combustible en él.
- No desacople el tubo de combustible de su racor. Desacople el racor de la bomba de combustible.

NOTA:

Antes de extraer el tubo coloque unos trapos por debajo.



- 4. Extraer:
 - Depósito de combustible

SAS2667

COMPROBACIÓN DEL CUERPO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

- 1. Comprobar:
 - Cuerpo de la bomba de combustible Obstrucción → Limpiar. Grietas/daños → Cambiar el depósito de combustible.

SAS5D71043

INSTALACIÓN DEL TUBO DE COMBUSTIBLE


- 1. Instalar:
 - Tubo de combustible
 - Tapa del racor del tubo de combustible


ATENCION:

Cuando instale el tubo de combustible, verifique que quede firmemente acoplado y que la tapa del racor se encuentre en la posición correcta; de lo contrario el tubo no quedará instalado correctamente.

NOTA:

- Elimine el combustible que pueda quedar en el rebaje "a" de la bomba de combustible con un trapo seco "1".
- Después de colocar la tapa del racor del tubo de combustible "2", verifique que quede bien sujeta.





SAS5D71044

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

- 1. Comprobar:
- Funcionamiento del regulador de presión
- a. Retire la tapa del racor del tubo de combustible "1" y desacople el tubo "2" de la bomba de combustible.

SCA5D71040


ATENCION:

Aunque haya extraído el combustible del depósito, tenga cuidado al retirar el tubo, ya que puede quedar combustible en él.

	^	- 4	
NI			

Antes de extraer el tubo coloque unos trapos por debajo.


DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE



b. Acople el manómetro "3" y el adaptador de presión de combustible "4".



Manómetro 90890-03153 YU-03153 Adaptador de presión de combustible 90890-03181



- c. Arranque el motor.
- d. Mida la presión de combustible.




Presión de salida 250.0 kPa (36.3 psi) (2.50 kgf/cm²)

Deficiente → Cambiar el depósito de combustible (con la bomba de combustible).

e. Conecte el tubo de combustible y monte la tapa del conector del mismo.
Consultar "INSTALACIÓN DEL TUBO DE COMBUSTIBLE" en la página 7-2.


7-3

CUERPO DE LA MARIPOSA



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar		Observaciones
	Depósito de combustible		Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTI- BLE" en la página 7-1.
	Caja del filtro de aire		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
1	Tubo de combustible	1	
2	Acoplador del inyector de combustible	1	Desconectar.
3	Acoplador del FID (solenoide de ralentí rápido)	1	Desconectar.
4	Inyector de combustible	1	
5	Junta del inyector de combustible	1	
6	Acoplador del conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa		Desconectar.
7	Cable del acelerador	1	Desconectar.
8	Tornillo de la brida de unión del cuerpo de la mariposa	2	Aflojar.
9	Cuerpo de la mariposa	1	ATENCION: El cuerpo de la mariposa no se debe desarmar.

CUERPO DE LA MARIPOSA



SAS5D71025

DESMONTAJE DEL CUERPO DE LA MARIPOSA

- Con una bomba, extraiga el combustible por el orificio de llenado del depósito.
- 2. Desconectar:
 - Tubo de combustible


WA5D71003

ADVERTENCIA

Cuando desconecte los tubos de combustible, cubra las conexiones con un trapo. Debido a la presión residual de las líneas de combustible, al retirar los tubos puede salir un chorro de combustible.

NOTA:

- Para soltar el tubo de combustible del inyector, deslice la tapa del conector del tubo "1" situada en el extremo del mismo en la dirección de la flecha, pulse los dos botones "2" situados en los lados del conector y retire el tubo.
- Extraiga el tubo de combustible con la mano, sin usar ninguna herramienta.
- Antes de extraer el tubo coloque unos trapos por debajo.




- 3. Extraer:
 - Cuerpo de la mariposa

SCA5D71016

ATENCION:

No extraiga el conjunto de sensores "1" del cuerpo de la mariposa.



SAS5D7102

COMPROBACIÓN DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE

- 1. Comprobar:
 - Inyector de combustible Daños → Cambiar.

SAS2699

COMPROBACIÓN DEL CUERPO DE LA MARIPOSA

- 1. Comprobar:
- Cuerpo de la mariposa Grietas/daños → Cambiar el cuerpo de la mariposa.
- 2. Comprobar:
- Pasos de combustible Obstrucción → Limpiar.

buradores cáustica.

- a. Lave el cuerpo de la mariposa en un disolvente a base de petróleo.
 No utilice ninguna solución limpiadora de car-
- b. Aplique aire comprimido a todos los pasos.


SAS5D71006

INSTALACIÓN DEL CUERPO DE LA MARIPOSA

- 1. Instalar:
- Abrazaderas de unión del cuerpo de la mariposa

NOTA: _


Alinee los salientes "a" de la unión del cuerpo de la mariposa con la ranura "b" de cada una de las abrazaderas.




- 2. Instalar:
- Unión del cuerpo de la mariposa

NOTA:

Alinee el saliente "a" de la unión del cuerpo de la mariposa con la ranura "b" del colector de admisión.






3. Instalar:

• Cuerpo de la mariposa

NOTA:

Alinee el saliente "a" del cuerpo de la mariposa con la ranura "b" de la unión del mismo.



4. Ajustar:

 Holgura del cable del acelerador Consultar "AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR" en la página 3-6.

5. Conectar:

• Tubo de combustible

SCA5D71005


ATENCION:

Cuando instale el tubo de combustible, verifique que quede firmemente acoplado y que la tapa del racor se encuentre en la posición correcta; de lo contrario el tubo no quedará correctamente montado.


NOTA:

- Acople firmemente el tubo de combustible a la bomba hasta oír claramente un "chasquido".
- Para acoplar el tubo de combustible a la bomba, deslice la tapa del conector del tubo "1" situada en el extremo del mismo en la dirección que indica la flecha.

CUERPO DE LA MARIPOSA



- Tubo del sistema de inducción de aire (caja del filtro de aire a conjunto de la válvula de láminas)
- 2. Conjunto de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire
- 3. Tubo del sistema de inducción de aire (conjunto de la válvula de láminas a tubo de escape)



Orden	Trabajo/Piezas para desmontar		Observaciones
	Sillín del conductor/cubierta derecha		Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
	Depósito de combustible		Consultar "DEPÓSITO DE COMBUSTI- BLE" en la página 7-1.
1	Tubo del sistema de inducción de aire (conjunto de la válvula de láminas a tubo de escape)	1	
2	Conjunto de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire	1	
3	Tubo del sistema de inducción de aire (caja del filtro de aire a conjunto de la válvula de láminas)	1	
			Para el montaje, siga el orden inverso al de desmontaje.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE

Inyección de aire


El sistema de inducción de aire quema los gases de escape que quedan sin quemar inyectando aire fresco (aire secundario) por la lumbrera de escape, con lo cual se reduce la emisión de hidrocarburos. Cuando existe presión negativa en la lumbrera de escape, la válvula de láminas se abre y permite que el aire secundario pase por la lumbrera de escape. La temperatura necesaria para quemar los gases de escape no quemados es de aproximadamente 600 a 700 °C (1112 a 1292 °F).

- 1. Comprobar:
 - Tubos

Conexiones flojas \rightarrow Conectar correctamente.

Grietas/daños → Cambiar.

- Tuberías Grietas/daños → Cambiar.
- 2. Comprobar:
 - Funcionamiento del conjunto de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire
- a. Sople por la tubería "1" del conjunto de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire y verifique que salga aire por la tubería "2".
- Sople por la tubería "2" del conjunto de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire y verifique que no salga el aire "1".



 c. Si está averiado, cambie el conjunto de la válvula de láminas del sistema de inducción de aire.


SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA DE ENCENDIDO	8-1
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-1
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-3
SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO	
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-5
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE DEL CIRCUITO	
DE ARRANQUE	8-7
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-9
SISTEMA DE CARGA	8-11
DIAGRAMA ELÉCTRICO	
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-13
SISTEMA DE ALUMBRADO	
DIAGRAMA ELÉCTRICO	
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-17
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN	8-19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-19
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-25
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-27
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	8-29
DIAGRAMA ELÉCTRICO	
FUNCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA ECU	8-31
CUADRO DE FUNCIONES DE AUTODIAGNÓSTICO	8-32
MÉTODO DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-34
FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO	8-35
DETALLES DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-42
SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	Q.55
DIAGRAMA ELÉCTRICO	
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	

COMPONENTES ELÉCTRICOS8-59
COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES8-61
COMPROBACIÓN DE BOMBILLAS Y CASQUILLOS8-64
COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES8-65
COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA8-66
COMPROBACIÓN DE LOS RELÉS8-68
COMPROBACIÓN DE LOS RELES
COMPROBACIÓN DE LOS DIODOS8-70
COMPROBACIÓN DE LA TAPA DE BUJÍA8-70
COMPROBACIÓN DE LA BOBINA DE ENCENDIDO8-71
COMPROBACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS
DE LAS BUJÍAS8-71
COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL8-72
COMPROBACIÓN DEL SENSOR DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN 8-72
COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
DE ARRANQUE8-73
COMPROBACIÓN DE LA BOBINA DEL ESTÁTOR8-73
COMPROBACIÓN DEL RECTIFICADOR/REGULADOR8-74
COMPROBACIÓN DE LA BOCINA8-74
COMPROBACIÓN DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE8-75
COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD8-75
COMPROBACIÓN DEL MOTOR DEL VENTILADOR
DEL RADIADOR8-76
COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL
REFRIGERANTE8-76
COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE SENSORES DEL
CUERPO DE LA MARIPOSA8-77
COMPROBACIÓN DEL FID (SOLENOIDE DE RALENTÍ RÁPIDO)8-78

SISTEMA DE ENCENDIDO

SAS27100 DIAGRAMA ELÉCTRICO



SISTEMA DE ENCENDIDO

- 2. Sensor de posición del cigüeñal
- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- 8. Interruptor del caballete lateral
- 9. Batería
- 17. Interruptor de paro del motor
- 23. Sensor del ángulo de inclinación
- 25.ECU (unidad de control electrónico)
- 26.Bobina de encendido
- 27.Bujía
- 64. Fusible del encendido

SISTEMA DE ENCENDIDO


SAS27120 **LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS** El sistema de encendido no funciona (no hay chispa o la chispa es intermitente). • Antes de proceder a la localización de averías, desmonte las piezas siguientes: 1. Sillines 2. Depósito de combustible 3. Cubierta derecha 4. Panel izquierdo 5. Carenado superior izquierdo 1. Compruebe los fusibles. Incorrecto → (Principal y encendido) Cambie los fusibles. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES" en la página 8-65. Correcto ↓ 2. Compruebe la batería. Incorrecto → Añada líquido a la batería. Consultar "COMPROBACIÓN Y • Limpie los terminales de la batería. CARGA DE LA BATERÍA" en la pá-• Recargue o cambie la batería. gina 8-66. Correcto ↓ 3. Compruebe la bujía. Incorrecto → Ajuste la distancia entre electrodos o cam-Consultar "COMPROBACIÓN DE bie la bujía. LA BUJÍA" en la página 3-7. Correcto ↓ 4. Compruebe la distancia entre elec- $Correcto \rightarrow$ trodos de la buiía. Consultar "COMPROBACIÓN DE El sistema de encendido está correcto. LA DISTANCIA ENTRE ELECTRO-DOS DE LAS BUJÍAS" en la página 8-71. Incorrecto ↓ 5. Compruebe de la tapa de bujía. Incorrecto -: Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie la tapa de bujía. LA TAPA DE BUJÍA" en la página 8-70. Correcto ↓ Incorrecto -6. Compruebe la bobina de encendi-Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie la bobina de encendido. LA BOBINA DE ENCENDIDO" en la página 8-71. Correcto ↓

SISTEMA DE ENCENDIDO

Incorrecto \rightarrow 7. Compruebe el sensor de posición del cigüeñal. Cambie el conjunto de sensor de posición Consultar "COMPROBACIÓN DEL del cigüeñal/estátor. SENSOR DE POSICIÓN DEL CI-GÜEÑAL" en la página 8-72. Correcto ↓ Incorrecto → 8. Compruebe el interruptor principal. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor principal. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ Incorrecto → 9. Compruebe el interruptor de paro del motor. El interruptor de paro del motor está ave-Consultar "COMPROBACIÓN DE riado. Cambie el interruptor derecho del LOS INTERRUPTORES" en la pámanillar. gina 8-61. Correcto ↓ 10.Compruebe el interruptor del caba- Incorrecto → llete lateral. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor del caballete lateral. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ Incorrecto → 11.Compruebe el sensor del ángulo de inclinación. Cambie el sensor del ángulo de inclina-Consultar "COMPROBACIÓN DEL ción. SENSOR DEL ÁNGULO DE INCLI-NACIÓN" en la página 8-72. Correcto ↓ 12.Compruebe el cableado de todo el Incorrecto → sistema de encendido. Conecte correctamente o repare el cablea-Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRIdo del sistema de encendido. CO" en la página 8-1. Correcto ↓ Cambiar la ECU.

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO

SAS27170 DIAGRAMA ELÉCTRICO



- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- 7. Interruptor del embrague
- 8. Interruptor del caballete lateral
- 9. Batería
- 10. Relé de arranque
- 11. Motor de arranque
- 12. Relé de corte del circuito de arranque
- 13.Diodo
- 14.Interruptor de punto muerto
- 16.Interruptor de arranque
- 17.Interruptor de paro del motor
- 64. Fusible del encendido

SAS2719


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE DEL CIRCUITO DE ARRANQUE

Si el interruptor de paro del motor está en "\cap " y el interruptor principal en "ON" (ambos interruptores cerrados), el motor de arranque solo funcionará si se cumple al menos una de las condiciones siguientes:

- El cambio está en punto muerto (el interruptor de punto muerto está cerrado).
- La maneta de embrague está apretada hacia el manillar (el interruptor del embrague está cerrado) y el caballete lateral está levantado (el interruptor del caballete lateral está cerrado).

El relé de corte del circuito de arranque impide que el motor de arranque funcione cuando no se cumple ninguna de estas condiciones. En tal caso, el relé de corte del circuito de arranque está abierto de modo que la corriente no puede llegar al motor de arranque. Cuando se cumple al menos una de las condiciones indicadas, el relé de corte del circuito de arranque se cierra y el motor se puede poner en marcha pulsando el interruptor de arranque "

©".



- a. CUANDO EL CAMBIO ESTÁ EN PUNTO MUERTO
- b. CUANDO LA MANETA DE EMBRAGUE ESTÁ APRETADA HACIA EL MANILLAR Y EL CABALLETE LATERAL ESTÁ LEVANTADO
- 1. Batería
- 2. Fusible principal
- 3. Interruptor principal
- 4. Fusible del encendido
- 5. Interruptor de paro del motor
- 6. Relé de corte del circuito de arranque
- 7. Interruptor del embrague
- 8. Interruptor del caballete lateral
- 9. Diodo
- 10. Interruptor de punto muerto
- 11. Interruptor de arranque
- 12. Relé de arranque
- 13. Motor de arranque

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS El motor de arranque no funciona. NOTA: • Antes de proceder a la localización de averías, desmonte las piezas siguientes: 1. Sillines 2. Depósito de combustible 3. Carenado inferior izquierdo 4. Carenado superior izquierdo 1. Compruebe los fusibles. Incorrecto → (Principal y encendido) Cambie los fusibles. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES" en la página 8-65. Correcto ↓ 2. Compruebe la batería. Incorrecto → • Añada líquido a la batería. Consultar "COMPROBACIÓN Y • Limpie los terminales de la batería. CARGA DE LA BATERÍA" en la pá- Recarque o cambie la batería. gina 8-66. Correcto ↓ Correcto → 3. Compruebe el funcionamiento del Motor de arranque correcto. Efectúe el motor de arranque. Consultar "COMPROBACIÓN DEL proceso de localización de averías del sis-FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR tema de arranque eléctrico, comenzando DE ARRANQUE" en la página por el punto 5. 8-73. Incorrecto ↓ 4. Compruebe el motor de arrangue. Incorrecto -Consultar "COMPROBACIÓN DEL Repare o cambie el motor de arranque. MOTOR DE ARRANQUE" en la página 5-38. Correcto ↓ Incorrecto → 5. Compruebe el relé de corte del cir-Cambie el relé de corte del circuito de cuito de arranque. Consultar "COMPROBACIÓN DE arranque. LOS RELÉS" en la página 8-68. Correcto ↓ 6. Compruebe el diodo. Incorrecto -> Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el diodo. LOS DIODOS" en la página 8-70. Correcto ↓ 7. Compruebe el relé de arranque. Incorrecto → Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el relé de arranque. LOS RELÉS" en la página 8-68.


8-9

Correcto ↓

8. Compruebe el interruptor principal. Incorrecto → Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor principal. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ Incorrecto --9. Compruebe el interruptor de paro del motor. El interruptor de paro del motor está averiado. Cambie el interruptor derecho del Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la pámanillar. gina 8-61. Correcto ↓ 10.Compruebe el interruptor de punto Incorrecto -> muerto. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor de punto muerto. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ 11.Compruebe el interruptor del caba- Incorrecto → llete lateral. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor del caballete lateral. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ Incorrecto -: 12.Compruebe el interruptor del embraque. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor del embrague. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ 13.Compruebe el interruptor de arran- Incorrecto → El interruptor de arranque está averiado. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor derecho del manillar. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ 14.Compruebe el cableado de todo el Incorrecto -> sistema de arranque. Conecte correctamente o repare el cablea-Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRIdo del sistema de arrangue. CO" en la página 8-5. Correcto ↓ El circuito del sistema de arranque está correcto.

SISTEMA DE CARGA

SAS27210 DIAGRAMA ELÉCTRICO



SISTEMA DE CARGA

- Magneto C.A.
 Rectificador/regulador
- 4. Fusible principal
- 9. Batería

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS La batería no carga. NOTA: _ • Antes de proceder a la localización de averías, desmonte las piezas siguientes: 1. Sillín del conductor 2. Panel izquierdo 3. Carenado inferior izquierdo 1. Compruebe el fusible. Incorrecto → (Principal) Cambie el fusible. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES" en la página 8-65. Correcto ↓ 2. Compruebe la batería. Incorrecto \rightarrow Añada líquido a la batería. Consultar "COMPROBACIÓN Y • Limpie los terminales de la batería. CARGA DE LA BATERÍA" en la pá-• Recarque o cambie la batería. gina 8-66. Correcto ↓ Incorrecto --3. Compruebe la bobina del estátor. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el conjunto de sensor de posición LA BOBINA DEL ESTÁTOR" en la del cigüeñal/estátor. página 8-73. Correcto ↓ 4. Compruebe el rectificador/regula-Incorrecto → dor. Consultar "COMPROBACIÓN DEL Cambie el rectificador/regulador. RECTIFICADOR/REGULADOR" en la página 8-74. Correcto ↓ Incorrecto → 5. Compruebe el cableado de todo el sistema de carga. Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de carga.


Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-CO" en la página 8-11.

Correcto ↓

El circuito del sistema de carga está correcto.

SISTEMA DE CARGA

SAS27250 DIAGRAMA ELÉCTRICO



- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- 9. Batería
- 25.ECU (unidad de control electrónico)
- 36.Luz de la matrícula
- 37. Piloto trasero/luz de freno
- 44.Relé del faro
- 46. Interruptor de ráfagas
- 47. Comuntador de luces de cruce/carretera
- 51. Faro (luz de cruce)
- 52.Luz de posición delantera
- 54. Faro (luz de carretera)
- 58.Luz de los instrumentos
- 60. Indicador de luz de carretera
- 64. Fusible del encendido
- 65. Fusible del faro
- 66. Fusible del sistema de señalización

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Alguna de las luces siguientes no se enciende: faro, indicador de luz de carretera, piloto trasero, luz de la matrícula, luz de posición delantera o luz de los instrumentos.

- Antes de proceder a la localización de averías, desmonte las piezas siguientes:
- 1. Sillines
- 2. Depósito de combustible
 - 1. Compruebe el estado de todas las bombillas y casquillos. Consultar "COMPROBACIÓN DE BOMBILLAS Y CASQUILLOS" en la página 8-64.

Incorrecto \rightarrow

Cambie bombilla(s) y casquillo(s).

Correcto ↓

2. Compruebe los fusibles. (Principal, encendido, faro y sistema de señalización) Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES" en la página 8-65.

Incorrecto -

Cambie los fusibles.

Correcto ↓

3. Compruebe la batería. Consultar "COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en la página 8-66.

Incorrecto →

- Añada líquido a la batería.
- Limpie los terminales de la batería.
- Recarque o cambie la batería.

Correcto ↓

4. Compruebe el interruptor principal. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61.

Incorrecto \rightarrow

Cambie el interruptor principal.

Correcto ↓

5. Compruebe el conmutador de luces Incorrecto → de cruce/carretera. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61.

El conmutador de luces de cruce/carretera está averiado. Cambie el interruptor izquierdo del manillar.

Correcto ↓

6. Compruebe el interruptor de ráfa-Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61.

Incorrecto →

El interruptor de ráfagas está averiado. Cambie el interruptor izquierdo del manillar.

Correcto ↓

7. Compruebe el relé del faro. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS RELÉS" en la página 8-68. Incorrecto \rightarrow

Cambie el relé del faro.

Correcto \downarrow

8. Compruebe el cableado de todo el sistema de alumbrado. Incorrecto \rightarrow Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-CO" en la página 8-15.


Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de alumbrado.

Correcto ↓

Cambie la ECU o el conjunto de instrumentos.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

SAS27280 DIAGRAMA ELÉCTRICO



- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- 9. Batería
- 14. Interruptor de punto muerto
- 25.ECU (unidad de control electrónico)
- 31. Medidor de combustible
- 34.Interruptor de la luz de freno trasero
- 35. Interruptor de la luz de freno delantero
- 37. Piloto trasero/luz de freno
- 38.Luz del intermitente trasero derecho
- 39.Luz del intermitente trasero izquierdo
- 40.Luz del intermitente delantero derecho
- 41.Luz del intermitente delantero izquierdo
- 42. Relé de los intermitentes/luces de emergencia
- 43.Bocina
- 48. Interruptor de la bocina
- 49. Interruptor de los intermitentes
- 56. Pantalla multifunción
- 57. Tacómetro
- 61.Luz indicadora de intermitentes
- 62.Luz indicadora de punto muerto
- 64. Fusible del encendido
- 66. Fusible del sistema de señalización
- 67. Sensor de velocidad

do del sistema de señalización.


SAS27290

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- Alguna de las luces siguientes no se enciende: intermitentes, luz de freno o luces indicadoras.
- La bocina no suena.
- El indicador del nivel de combustible no funciona.
- El velocímetro no funciona.

NOTA: _

- Antes de proceder a la localización de averías, desmonte las piezas siguientes:
- 1. Sillines
- 2. Depósito de combustible
- 3. Carenado superior izquierdo
- 4. Panel derecho
- 5. Carenado inferior izquierdo



Correcto ↓

CO" en la página 8-19.

Compruebe el estado de cada uno de los circuitos del sistema de señalización. Consultar "Comprobación del sistema de señalización".

Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-

Comprobación del sistema de señalización

La bocina no suena.

1. Compruebe el interruptor de la bocina. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61.

Incorrecto →

El interruptor de la bocina está averiado. Cambie el interruptor izquierdo del manillar.

Correcto ↓

2. Compruebe la bocina. Consultar "COMPROBACIÓN DE LA BOCINA" en la página 8-74.

Incorrecto --

Cambie la bocina.

Correcto ↓

3. Compruebe el cableado de todo el sistema de señalización. Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-CO" en la página 8-19.

Incorrecto -

Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de señalización.

Correcto ↓

Este circuito está correcto.

El piloto trasero/luz de freno no se enciende.

1. Compruebe el interruptor de la luz de freno delantero. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61.

Incorrecto -

Cambie el interruptor de la luz de freno delantero.

Correcto ↓

2. Compruebe el interruptor de la luz de freno trasero. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61.

Incorrecto -:

Cambie el interruptor de la luz de freno trasero.

Correcto ↓

3. Compruebe el cableado de todo el Incorrecto → sistema de señalización. Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-CO" en la página 8-19.

Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de señalización.

Correcto ↓

Cambie el conjunto de piloto trasero/luz de freno.

El intermitente, la luz indicadora de intermitentes o ambos no parpadean. 1. Compruebe la bombilla y el casqui- Incorrecto → llo del intermitente. Cambie la bombilla del intermitente, el Consultar "COMPROBACIÓN DE casquillo, o ambos. BOMBILLAS Y CASQUILLOS" en la página 8-64. Correcto ↓ 2. Compruebe el interruptor de los in-Incorrecto → El interruptor de los intermitentes está termitentes. Consultar "COMPROBACIÓN DE averiado. Cambie el interruptor izquierdo LOS INTERRUPTORES" en la pádel manillar. gina 8-61. Correcto ↓ Incorrecto -3. Compruebe el relé de los intermitentes. Consultar "COMPROBACIÓN DEL Cambie el relé de los intermitentes. RELÉ DE INTERMITENTES" en la página 8-69. Correcto ↓ 4. Compruebe el cableado de todo el Incorrecto → sistema de señalización. Conecte correctamente o repare el cablea-Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRIdo del sistema de señalización. CO" en la página 8-19. Correcto ↓ Cambie el conjunto de instrumentos. La luz indicadora de punto muerto no se enciende. 1. Compruebe el interruptor de punto Incorrecto → muerto. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor de punto muerto. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ 2. Compruebe el cableado de todo el Incorrecto → sistema de señalización. Conecte correctamente o repare el cablea-Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRIdo del sistema de señalización. CO" en la página 8-19. Correcto ↓

Cambie el conjunto de instrumentos.

El indicador del nivel de combustible no funciona.

1. Compruebe el medidor de combus- Incorrecto → tible.

Consultar "COMPROBACIÓN DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE" en la página 8-75.

Cambie el medidor de combustible.

Correcto ↓

2. Compruebe el cableado de todo el Incorrecto → sistema de señalización. Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-CO" en la página 8-19.

Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de señalización.

Correcto ↓

Cambie el conjunto de instrumentos.

El velocímetro no funciona.

1. Compruebe el sensor de velocidad. Incorrecto → Consultar "COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD" en la página 8-75.

Cambie el sensor de velocidad.

Correcto ↓


2. Compruebe el cableado de todo el Incorrecto → sistema de señalización. Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-CO" en la página 8-19.

Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de señalización.

Correcto ↓

Cambie la ECU o el conjunto de instrumentos.

SAS27310 DIAGRAMA ELÉCTRICO



- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- 6. Fusible del motor del ventilador del radiador
- 9. Batería
- 22. Sensor de temperatura del refrigerante
- 25.ECU (unidad de control electrónico)
- 32. Relé del motor del ventilador del radiador
- 33. Motor del ventilador del radiador
- 59.Luz de alarma de temperatura del refrigerante
- 64. Fusible del encendido
- 66. Fusible del sistema de señalización

Cambie el sensor de temperatura del refri-

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS • Antes de proceder a la localización de averías, desmonte las piezas siguientes: 1. Sillín del conductor 2. Depósito de combustible 3. Carenado superior derecho 4. Sillín del pasajero 1. Compruebe los fusibles. Incorrecto \rightarrow (Principal, encendido y sistema de Cambie los fusibles. señalización) Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES" en la página 8-65. Correcto ↓ 2. Compruebe la batería. Incorrecto → Añada líquido a la batería. Consultar "COMPROBACIÓN Y • Limpie los terminales de la batería. CARGA DE LA BATERÍA" en la pá-• Recarque o cambie la batería. gina 8-66. Correcto ↓ Incorrecto -3. Compruebe el interruptor principal. Consultar "COMPROBACIÓN DE Cambie el interruptor principal. LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61. Correcto ↓ 4. Compruebe el motor del ventilador Incorrecto → del radiador. Cambie el motor del ventilador del radia-Consultar "COMPROBACIÓN DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL RADIADOR" en la página 8-76. Correcto ↓ 5. Compruebe el relé del motor del Incorrecto → ventilador del radiador. Cambie el relé del motor del ventilador del Consultar "COMPROBACIÓN DE radiador. LOS RELÉS" en la página 8-68. Correcto ↓

Correcto ↓

8-76.

tura del refrigerante.

6. Compruebe el sensor de tempera-

REFRIGERANTE" en la página

Consultar "COMPROBACIÓN DEL

SENSOR DE TEMPERATURA DEL

Incorrecto →

gerante.

7. Compruebe el cableado de todo el sistema de refrigeración. Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI-CO" en la página 8-25.


Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de refrigeración.

Correcto ↓

Cambie la ECU o el conjunto de instrumentos.

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

SAS27340 DIAGRAMA ELÉCTRICO




- 2. Sensor de posición del cigüeñal
- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- 6. Fusible del motor del ventilador del radiador
- 8. Interruptor del caballete lateral
- 9. Batería
- 17.Interruptor de paro del motor
- 19. Sensor de presión del aire de admisión
- 20. Sensor de temperatura del aire de admisión
- 21. Sensor de posición del acelerador
- 22. Sensor de temperatura del refrigerante
- 23. Sensor del ángulo de inclinación
- 24. Conector de señal de autodiagnóstico
- 25.ECU (unidad de control electrónico)
- 26.Bobina de encendido
- 27.Bujía
- 28.FID (solenoide de ralentí rápido)
- 29. Inyector de combustible
- 30.Bomba de combustible
- 32. Relé del motor del ventilador del radiador
- 33.Motor del ventilador del radiador
- 63.Luz de alarma de avería del motor
- 64. Fusible del encendido
- 66. Fusible del sistema de señalización
- 67. Sensor de velocidad

SAS27350

FUNCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA ECU

La ECU está dotada de una función de autodiagnóstico a fin de asegurar el funcionamiento normal del sistema de inyección de combustible. Si esta función detecta una anomalía en el sistema, hace inmediatamente que el motor funcione con características alternativas y se enciende la luz de alarma de avería del motor para avisar al conductor de que se ha producido una anomalía en el sistema. Cuando el sistema ha detectado una anomalía, se registra un código de avería en la memoria de la ECU.

- A fin de informar al conductor de que el sistema de inyección de combustible no funciona, la luz de alarma de avería del motor parpadea cuando se pulsa el interruptor de arranque para poner en marcha el motor.
- Si la función de autodiagnóstico detecta una anomalía en el sistema, la ECU selecciona las características apropiadas de funcionamiento alternativo y avisa al conductor de la existencia de una anomalía encendiendo la luz de alarma de avería del motor.
- Después de parar el motor, la luz de alarma de avería del motor muestra el número más bajo de código de avería (o este se visualiza en la herramienta de diagnóstico FI). Permanece guardado en la memoria de la ECU hasta que se borra.




1. Luz de alarma de avería del motor

Indicación de código de fallo de la luz de alarma de avería del motor

Cifra de 10: Ciclos de 1 segundos encendida y 1.5 segundos apagada.

Cifra de 1: Ciclos de 0.5 segundos encendida y 0.5 segundos apagada.

Ejemplo: 42



- a. Luz encendida
- b. Luz apagada
- c. 1
- d. 1.5
- e. 0.5
- f. 3

Indicación de la luz de alarma de avería del motor y funcionamiento del sistema de inyección de combustible

Indicación de la luz de alarma	Funcionamiento de la ECU	Funcionamiento del sistema de inyección de combustible	Funcionamiento del vehículo
Parpadeo*	Aviso cuando no se puede arrancar el motor	Funcionamiento inte- rrumpido	No puede funcionar
Permanece activado	Anomalía detectada	Funciona con caracte- rísticas alternativas de acuerdo con la des- cripción de la anomalía	Puede funcionar o no, según el código de avería

^{*} La luz de alarma parpadea cuando, en presencia de cualquiera de los códigos de avería enumerados a continuación, se pulsa el interruptor de arranque:

19:	Cable de la ECU azul/amarillo (roto o desconectado)	39:	Inyector de combustible (circuito abierto o cortocircuito)
30:	Sensor del ángulo de inclinación (cierre detectado)	41:	Sensor del ángulo de inclinación (circuito abierto o cortocircuito)
33:	Fallo del encendido	50:	Fallo interno de la ECU (error de comprobación de la me- moria)

Comprobación de la luz de alarma de avería del motor

La luz de alarma de avería del motor se enciende durante 3 segundos después de situar el interruptor principal en la posición "ON". Si la luz de alarma no se enciende en estas condiciones, es posible que la luz (LED) esté averiada.



- a. Interruptor principal "OFF"
- b. Interruptor principal "ON"
- c. Luz de alarma de avería del motor apagada
- d. Luz de alarma de avería del motor encendida durante 3 segundos

SAS5D7100

CUADRO DE FUNCIONES DE AUTODIAGNÓSTICO

Si la ECU detecta una señal anómala procedente de un sensor mientras el vehículo está circulando, el sistema enciende la luz de alarma de avería del motor, al que le proporciona instrucciones de funcionamiento alternativas apropiadas para el tipo de anomalía.

Cuando recibe una señal anómala de un sensor, la ECU procesa los valores especificados que están programados para cada sensor a fin de enviar al motor instrucciones de funcionamiento alternativas que le permitan seguir funcionando o dejar de funcionar, según las condiciones.

Cuadro de funciones de autodiagnóstico

Código de avería nº	Elemento	Síntoma	Habilitado / Inhabilita- do para arrancar	Habilitado / Inhabilita- do para la marcha
12	Sensor de posición del cigüeñal	No se reciben señales normales del sensor de posición del cigüe- ñal.	Inhabilitado	Inhabilitado
13	Sensor de presión del aire de admisión (circuito abierto o cortocircuito)	Sensor de presión del aire de admisión: detectado circuito abierto o cortocircuito.	Habilitado	Habilitado
14	Sensor de presión del aire de admisión (sistema)	Sensor de presión del aire de admisión: fallo del sistema (orificio obstruido).	Habilitado	Habilitado
15	Sensor de posición del acelerador (circuito abierto o cor- tocircuito)	Sensor de posición del acelera- dor: detectado circuito abierto o cortocircuito.	Habilitado	Habilitado
16	Sensor de posición del acelerador (atascado)	El sensor de posición del acelera- dor está atascado	Habilitado	Habilitado
19	Cable de la ECU azul/amarillo (roto o desconectado)	Se ha detectado una rotura o des- conexión del cable de la ECU azul/amarillo.	Inhabilitado	Inhabilitado
21	Sensor de temperatura del refrigerante	Sensor de temperatura del refrigerante: detectado circuito abierto o cortocircuito.	Habilitado	Habilitado
22	Sensor de temperatura del aire de admisión (circuito abierto o cortocircuito)	Sensor de temperatura del aire de admisión: detectado circuito abierto o cortocircuito.	Habilitado	Habilitado
30	Sensor del ángulo de inclinación (cierre detectado)	No se reciben señales normales del sensor de ángulo de inclinación.	Inhabilitado	Inhabilitado
33	Bobina de encendido (circuito abierto)	Cable primario de la bobina de encendido: detectado circuito abierto.	Inhabilitado	Inhabilitado
39	Inyector de combusti- ble	Inyector de combustible: detecta- do circuito abierto o cortocircuito.	Inhabilitado	Inhabilitado
41	Sensor del ángulo de inclinación (circuito abierto o cortocircuito)	Sensor del ángulo de inclinación: detectado circuito abierto o cortocircuito.	Inhabilitado	Inhabilitado
42	Sensor de velocidad	No se reciben señales normales del sensor de velocidad.	Habilitado	Habilitado
44	EEPROM	Detectado un error al leer o escribir en la EEPROM.	Habilitado	Habilitado

Código de avería nº	Elemento	Síntoma	Habilitado / Inhabilita- do para arrancar	Habilitado / Inhabilita- do para la marcha
46	Fuente de alimenta- ción de los sistemas del vehículo (Control del voltaje)	Fallo en el sistema de carga.	Habilitado	Habilitado
50	Fallo interno de la ECU (error de comproba- ción de la memoria)	Fallo en la memoria de la ECU. (Cuando se detecta este fallo en la ECU, puede que el número de código de avería no aparezca en la pantalla).	Inhabilitado	Inhabilitado
_	Aviso de que el motor no puede arrancar	La luz de alarma de avería del mo- tor parpadea cuando se acciona el interruptor de arranque.	Inhabilitado	Inhabilitado

SAS2740

MÉTODO DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

El funcionamiento del motor es anómalo y se enciende la luz de alarma de avería del motor.

- 1. Comprobar:
- Código de avería

a. Compruebe el código de avería indicado en la herramienta de diagnóstico FI.

- b. Identifique el sistema averiado por el código de avería. Consultar "Cuadro de funciones de autodiagnóstico".
- c. Identifique la causa probable del fallo. Consultar "Cuadro de códigos de diagnóstico".

2. Compruebe y repare la causa probable de la anomalía.

Código de avería nº	No hay código de avería
Comprobar y reparar. Consultar "DETA-LLES DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS" en la página 8-42. Observe el funcionamiento de los sensores y actuadores con la función de diagnóstico. Consultar "Cuadro de funcionamiento de los sensores" y "Cuadro de funcionamiento de los actuadores".	Comprobar y reparar. Consultar "Cuadro de funciones de autodiagnóstico".

- 3. Restablezca el sistema de inyección de combustible.
 - Consultar "Método de restablecimiento" en el cuadro en "DETALLES DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS" en la página 8-42.
- 4. Sitúe el interruptor principal en "OFF" y vuelva a situarlo en "ON"; seguidamente compruebe que no se visualice ningún código de avería.

NO	ТΔ	
110	17	=

Si se visualiza algún otro código de avería, repita los pasos (1) a (4) hasta que no se visualice ninguno.

 Borre el historial de fallos con la función de diagnóstico. Consultar "Cuadro de funcionamiento de los sensores (código de diagnóstico nº 62)".

NOTA:_

Al situar el interruptor principal en "OFF" no se borra el historial de fallos.

El funcionamiento del motor es anómalo pero la luz de alarma de avería del motor no se enciende.

 Verifique el funcionamiento de los sensores y actuadores siguientes con la función de diagnóstico. Consultar "Cuadro de funcionamiento de los sensores" y "Cuadro de funcionamiento de los actuadores".

30: Bobina de encendido36: Inyector de combustible

Si se detecta un fallo en los sensores o actuadores, reparar o cambiar todas las piezas averiadas.

Si no se detecta ningún fallo en los sensores o actuadores, comprobar y reparar los componentes internos del motor.

SAS2743

FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO

Se pueden controlar los datos de salida de los sensores o comprobar la activación de los actuadores con la herramienta de diagnóstico FI conectada al vehículo y seleccionando la función normal o la función de control de diagnóstico.




Herramienta de diagnóstico de la inyección 90890-03182

Selección de la función normal

NOTA:

Cuando se conecta al vehículo la herramienta de diagnóstico FI y se selecciona la función normal, la pantalla LCD de la herramienta puede mostrar el régimen del motor, la temperatura del refrigerante y el código de avería, si se ha detectado.

- 1. Sitúe el interruptor principal en la posición "OFF" y el interruptor de paro del motor en "○".
- 2. Desconecte el conector de la señal de autodiagnóstico "1" y conecte la herramienta de diagnóstico FI "2" como se muestra.
- 3. Sitúe el interruptor principal en "ON" y arranque el motor.




ΝΟΤΔ.

- La pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico FI muestra la temperatura del refrigerante y el régimen del motor.
- El LED "POWER" (verde) se ilumina.
- Si se detecta un fallo en el sistema, el LED "WARNING" (naranja) se ilumina.

4. Pare el motor.

NOTA:

Si se detecta un fallo en el sistema, la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico FI muestra el código de avería y el LED "WARNING" (naranja) se ilumina.




- 5. Sitúe el interruptor principal en "OFF" para cerrar la función normal.
- 6. Desconecte la herramienta de diagnóstico FI y conecte el conector de señal de autodiagnóstico.

Selección de la función de diagnóstico

- 1. Sitúe el interruptor principal en la posición "OFF" y el interruptor de paro del motor en "O".
- 2. Desconecte el conector de la señal de autodiagnóstico "1" y conecte la herramienta de diagnóstico FI "2" como se muestra.
- 3. Desconecte el acoplador de la bomba de combustible.
- 4. Mientras pulsa el botón "MODE", sitúe el interruptor principal en "ON".

NOTA:


- La pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico FI muestra "DIAG".
- El LED "POWER" (verde) se ilumina.
- 5. Pulse el botón "UP" para seleccionar la función de ajuste de CO "CO" o la función de diagnóstico "DIAG".
- 6. Después de seleccionar "DIAG", pulse el botón "MODE".
- Seleccione el código de diagnóstico correspondiente al código de avería pulsando los botones "UP" y "DOWN".



NOTA:

- La pantalla LCD muestra el código de diagnóstico (01-70).
- Para seleccionar un número de código de diagnóstico inferior, pulse el botón "DOWN". Pulse el botón "DOWN" durante 1 segundo o más para reducir automáticamente los números de código de diagnóstico.
- Para seleccionar un número de código de diagnóstico superior, pulse el botón "UP". Pulse el botón "UP" durante 1 segundo o más para aumentar automáticamente los números de código de diagnóstico.

- 8. Verifique el funcionamiento del sensor o el actuador.
 - Funcionamiento del sensor Los datos que representan las condiciones de funcionamiento del sensor se visualizan en la pantalla LCD
 - Funcionamiento del actuador Pulse el botón "MODE".



- 9. Sitúe el interruptor principal en "OFF" para cerrar la función de diagnóstico.
- 10.Desconecte la herramienta de diagnóstico FI y conecte el conector de señal de autodiagnóstico.

Cuadro de códigos de diagnóstico

Códi- go de avería nº	Síntoma	Causa probable del fallo	Código de diagnóstico Nº
12	No se reciben señales nor- males del sensor de posi- ción del cigüeñal.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Sensor de posición del cigüeñal averiado. Fallo en el rotor de la magneto C.A. Sensor instalado incorrectamente. Fallo en la ECU. 	_
13	Sensor de presión del aire de admisión: detectado circuito abierto o cortocircuito.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Sensor de presión del aire de admisión averiado. Fallo en la ECU. 	03
14	Sensor de presión del aire de admisión: fallo del siste- ma (orificio obstruido).	 El orificio del sensor de presión del aire de admisión está obstruido. Fallo en la ECU. 	03
15	Sensor de posición del acelerador: detectado circuito abierto o cortocircuito.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Sensor de posición del acelerador averia- do. Fallo en la ECU. 	01
16	Detectado bloqueo del sensor de posición del acelerador.	 Sensor de posición del acelerador atascado. Fallo en la ECU. 	01
19	Se ha detectado una rotura o desconexión del cable de la ECU azul/amarillo.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables (acoplador de la ECU). Fallo en la ECU. 	20

Códi- go de avería nº	Síntoma	Causa probable del fallo	Código de diagnóstico Nº
21	Sensor de temperatura del refrigerante: detectado circuito abierto o cortocircuito.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Sensor de temperatura del refrigerante averiado. Fallo en la ECU. Sensor de temperatura del refrigerante instalado incorrectamente. 	06
22	Sensor de temperatura del aire de admisión: detectado circuito abierto o cortocircuito.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Sensor de temperatura del aire averiado. Fallo en la ECU. 	05
30	No se reciben señales nor- males del sensor de ángulo de inclinación.	 Volcado. Fallo en la ECU. Sensor del ángulo de inclinación averiado. Sensor de ángulo de inclinación instalado incorrectamente. 	08
33	Cable primario de la bobina de encendido: detectado circuito abierto.	 Circuito abierto en el mazo de cables. Fallo en la bobina de encendido. Fallo en un componente del sistema del circuito de corte de encendido. Fallo en la ECU. 	30
39	Inyector de combustible: detectado circuito abierto o cortocircuito.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Inyector de combustible averiado. Inyector de combustible instalado incorrectamente. Fallo en la ECU. 	36
41	Sensor del ángulo de inclinación: detectado circuito abierto o cortocircuito.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Sensor del ángulo de inclinación averiado. Fallo en la ECU. 	08
42	No se reciben señales nor- males del sensor de veloci- dad.	 Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. Sensor de velocidad averiado. Detectado fallo en el sensor de velocidad del vehículo. Fallo en la ECU. 	07
44	Detectado un error al leer o escribir en la EEPROM.	 Fallo en la ECU. (El valor de ajuste de CO no se ha escrito o leído correctamente des- de la memoria interna). 	60
46	El suministro de energía al sistema de inyección de combustible es anómalo.	• Fallo en el sistema de carga. Consultar "SISTEMA DE CARGA" en la página 8-11.	_

Códi- go de avería nº	Síntoma	Causa probable del fallo	Código de diagnóstico №
50	Fallo en la memoria de la ECU. (Cuando se detecta este fallo en la ECU, puede que el código de avería no aparezca en la pantalla LCD de la herramienta de diagnóstico FI).	Fallo en la ECU. (El programa o los datos no se han escrito o leído correctamente desde la memoria interna).	_

Cuadro de funcionamiento de los sensores

Código de diag- nóstico Nº	Elemento	Indicaciones de la herra- mienta de diagnóstico FI	Método de comprobación
01	Ángulo de la mariposaPosición completamente cerradaPosición completamente	14–20 97–107	Compruebe si hay variaciones en los valores indicados mientras abre y cierra el acelerador.
03	Presion completamente abierta Presión del aire de admisión	Muestra la presión del aire de admisión.	Sitúe el interruptor de paro del motor en "\(\cap \)" y, a continuación, accione el acelerador mientras pulsa el interruptor de arranque "\(\hat{\sigma} \)". (Si el valor indicado cambia, el funcionamiento es correcto).
05	Temperatura del aire de admisión	Indica la temperatura del aire de admisión.	Compare la temperatura del aire medida con el valor indicado.
06	Temperatura del refrigeran- te	Indica la temperatura del re- frigerante.	Compare la temperatura del refrigerante medida con el valor que muestra el indicador.
07	Pulso de la velocidad del vehículo	0-999	Compruebe si el número aumenta cuando gira la rueda delantera. El número es acumulativo y no se pone a cero cada vez que la rueda se detiene.
08	Sensor del ángulo de inclinación • Vertical • Volcado	0.4–1.4 3.7–4.4	Desmonte el sensor del ángulo de inclinación e inclínelo más de 65 grados.
09	Voltaje del sistema de com- bustible (voltaje de la batería)	0–18.7 Aproximadamente 12.0	Compárelo con el voltaje medido de la batería. (Si el voltaje de la batería es me- nor, recárguela).

Código de diag- nóstico Nº	Elemento	Indicaciones de la herra- mienta de diagnóstico FI	Método de comprobación
20	Interruptor del caballete la- teral		Extienda y retraiga el caballete lateral.
	Caballete retraído	Conectado	
	Caballete extendido	Desconectado	
60	Indicación de código de avería de la EEPROM		_
	No hay historial	00	
	Hay historial	01: Se detecta el valor de ajuste de CO.	
61	Indicación del código de historial de fallos		_
	No hay historial	00	
	Hay historial	Códigos de avería 12–50 • (Si se detecta más de un código, la indicación alterna cada dos segundos para mostrar todos los códigos detectados. Cuando se han mostrado todos los códigos, la indicación repite la misma secuencia).	
62	Borrado del código de historial de averías		
	No hay historial	00	_
	Hay historial	Hasta 16 códigos de avería	Para borrar el historial, pul- se el botón "MODE" de la herramienta de diagnósti- co FI.
70	Número de control	00–254	_

Cuadro de funcionamiento de los actuadores

Código de diag- nóstico Nº	Elemento	Acción	Método de comprobación
30	Bobina de encendido	Cuando se pulsa el botón "MODE", la bobina de encendido se activa cinco veces a intervalos de un segundo. Se ilumina el LED "WARNING" de la herramienta de diagnóstico del sistema de inyección (FI).	Compruebe la chispa cinco veces. • Conecte un comprobador de encendido.

Código de diag- nóstico Nº	Elemento	Acción	Método de comprobación
36	Inyector de combustible	Cuando se pulsa el botón "MODE", el inyector de combustible se activa cinco veces a intervalos de un segundo. Se ilumina el LED "WARNING" de la herramienta de diagnóstico del sistema de inyección (FI).	Compruebe el ruido de funcionamiento del inyector de combustible cinco veces.
51	Relé del motor del ventila- dor del radiador	Acciona el relé del motor del ventilador del radiador cinco ciclos cada cinco segundos (2 segundos activado, 3 segundos desactivado). Se ilumina la luz de alarma de avería del motor.	Compruebe el ruido de funcionamiento del relé del motor del ventilador cinco veces.
52	Relé del faro	Se acciona el relé del faro cinco ciclos de cinco segundos. (Activado 2 segundos, desactivado 3 segundos) Se ilumina el LED "WARNING" en la herramienta de diagnóstico FI y se encienden la luz de alarma de avería del motor y el faro.	Compruebe el ruido de funcionamiento del relé del faro cinco veces.
54	FID (solenoide de ralentí rápido)	Cuando se pulsa el botón "MODE", el FID (solenoide de ralentí rápido) se activa cinco veces a intervalos de un segundo. Se ilumina el LED "WARNING" de la herramienta de diagnóstico del sistema de inyección (FI).	Compruebe el ruido de funcionamiento del FID cinco veces.

Error de comunicación con la herramienta de diagnóstico FI

Pantalla LCD	Síntoma	Causa probable del fallo
En espera de co- nexión	No se reciben señales de la ECU.	 Conexión incorrecta en el cable de conexión. El interruptor principal se encuentra en "OFF". Fallo en la herramienta de diagnóstico FI. Fallo en la ECU.
ERROR 4	La ECU no acepta las ór- denes procedentes de la herramienta de diagnósti- co FI.	 Sitúe el interruptor principal en "OFF" una vez y seleccione la función de ajuste de CO o la función de diagnóstico en la herramienta de diagnóstico FI. La batería del vehículo está insuficientemente cargada. Fallo en la herramienta de diagnóstico FI. Fallo en la ECU.

SAS2747

DETALLES DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

En esta sección se describen las medidas que se deben adoptar en función del código de avería que herramienta de diagnóstico FI. Compruebe y repare los elementos o componentes que constituyen la causa probable de la avería en el orden que se indica.

Después de comprobar y reparar la pieza averiada, restablezca la indicación de la herramienta de diagnóstico FI conforme al método de restablecimiento.

Código de avería nº:

Código de avería que mostraba la herramienta de diagnóstico FI cuando el motor dejó de funcionar correctamente. Consultar "Cuadro de códigos de diagnóstico".

Código de diagnóstico Nº:

Código de diagnóstico que se debe utilizar con la función de diagnóstico. Consultar "Cuadro de funcionamiento de los sensores" y "Cuadro de funcionamiento de los actuadores".

Códig ría nº	o de ave-	12	Síntoma	No se rec del cigüe	ciben señales normales del sensor de posición eñal.			
Códig co Nº	o de diagno	ósti-	_	_				
Or- den	Elemento/oprobable	comp	onentes y o	causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento		
1	Estado de posición de		ación del se leñal.	nsor de	Comprobar si está aflojado o forzado.	Accionamiento del arranque		
2	del cigüe	r del s ñal or de la	sensor de po a ECU al ma		 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	del motor.	del motor.	
3	Circuito ab mazo de ca		o cortocircui	to en el	 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre el acoplador del sensor de posición del cigüeñal y el acoplador de la ECU. (rojo-rojo) (gris/negro-gris/negro) 			
4	Sensor de riado.	posic	ión del cigüe	eñal ave-	 Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL" en la página 8-72. 			

Códig ría nº	o de ave-	13	Síntoma		e presión del aire de admisión: d o o cortocircuito.	etectado circui-
Códig co Nº	o de diagno	ósti-	03	Sensor de	e presión del aire de admisión	
Or- den	Elemento/oprobable	comp	onentes y o	causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento
1	del cuerp	or del o oo de l or de la	conjunto de a mariposa a ECU al ma		 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Sitúe el inte- rruptor princi- pal en "ON".
2	Circuito ab mazo de c		o cortocircui	to en el	 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre el acoplador del conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa y el acoplador de la ECU (gris/rojo-gris/rojo) (rosa/blanco-rosa/blanco) (gris/negro-gris/negro) 	
3	Sensor de sión averia		ón del aire d	tico. (Código nº 03) • Cambiar el cuerpo de posa si está averiado. Consultar "COMPROB DEL CONJUNTO DE SRES DEL CUERPO DI RIPOSA" en la página SCASD71011	Cambiar el cuerpo de la mari- posa si está averiado. Consultar "COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE SENSO- RES DEL CUERPO DE LA MA- RIPOSA" en la página 8-77.	
					No extraiga el conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa.	

Códig ría nº	jo de ave-	14	Síntoma		e presión del aire de admisión: fa obstruido).	allo del sistema	
Códig co Nº	jo de diagno	ósti-	03	Sensor d	e presión del aire de admisión		
Or- den	Elemento/oprobable	comp	onentes y o	causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento	
1	del cuerp	or del d o de l or de la	conjunto de a mariposa a ECU al ma		 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Arranque del motor y funcio- namiento del mismo al ralen- tí.	
2	Sensor de sión averia		ón del aire d	e admi-	 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 03) Cambiar el cuerpo de la mariposa si está averiado. Consultar "COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE SENSORES DEL CUERPO DE LA MARIPOSA" en la página 8-77. ATENCION: No extraiga el conjunto de sentico. 		
					sores del cuerpo de la mariposa.		

Códig ría nº	o de ave-	15	Síntoma		e posición del ac cortocircuito.	celerador: detect	ado circuito
Códig co Nº	o de diagn	ósti-	01	Sensor d	e posición del ac	celerador	
Or- den	Elemento/ probable	comp	onentes y	causa	Comprobación o	o reparación	Método de res- tablecimiento
1	del cuerp	or del d oo de l or de la	conjunto de a mariposa a ECU al ma		na clavija del a • Comprobar el e del acoplador. • Si hay un fallo,	estado de cierre	Sitúe el inte- rruptor princi- pal en "ON".
2	Circuito ab mazo de c		o cortocircui	to en el			
3		ierto d	el voltaje de lel cable del acelerador.		Compruebe si l abierto y cambi mariposa. (gris/rojo-gris/r		
					Elemento con circuito abierto	Voltaje de sali- da	
					Circuito abierto en cable de masa	5 V	
					Circuito abierto en cable de sa- lida	0 V	
					Circuito abierto en cable de ali- mentación	0 V	
4	Sensor de averiado.	posic	ión del acele	erador	Ejecutar la functico. (Código nº tico. (Código nº Cambiar el cue posa si está av Consultar "CONDEL CONJUNTRES DEL CUE RIPOSA" en la SCASD7/1011 ATENCION: No extraiga el c sores del cuerp sa.		

Códig ría nº	jo de ave-	16	Síntoma	El sensor de posición del acelerador está atascado.		
Códig co Nº	jo de diagn	ósti-	01	Sensor	de posición del acelerador	
Or- den	Elemento/ probable	comp	onentes y	causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento
1	Sensor de averiado.	posic	ión del ace	lerador	 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 01) Cambiar el cuerpo de la mariposa si está averiado. Consultar "COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE SENSORES DEL CUERPO DE LA MARIPOSA" en la página 8-77. ATENCION: 	Arrancar el mo- tor, hacerlo fun- cionar al ralentí y luego acele- rar.
					No extraiga el conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa.	

Códig ría nº	go de ave-	19	Síntoma		e ha detectado una rotura o desconexión del cable de la CU azul/amarillo.		
Códig co Nº	go de diagno	ósti-	20	Interrupto	or del caballete lateral		
Or- den	Elemento/oprobable	comp	onentes y	causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento	
1	Conexione • Acoplado ECU	•	mazo de cal	oles de la	 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 20) Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Conectar de nuevo el ca- bleado y retraer el caballete la- teral.	
2	Circuito ab mazo de ca		o cortocircui	to en el	 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre la ECU y el cable azul/amarillo. 		
3	Interruptor do.	del ca	aballete late	ral averia-	Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la página 8-61.		

Códig ría nº	o de ave-	21	Síntoma		e temperatura del refrigerante: de cortocircuito.	tectado circuito
Códig co Nº	o de diagn	ósti-	06	Sensor d	e temperatura del refrigerante	
Or- den	Elemento/ probable	comp	onentes y o	causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento
1			ación del se refrigerante	nsor de	Comprobar si está flojo o pelliz- cado en el área instalada.	Sitúe el inte- rruptor princi-
2	Acoplado ra del ref	or del s rigera or de la	ción del cone sensor de te nte a ECU al ma	mperatu-	 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, repararlo y conectarlo firmemente. 	pal en "ON".
3	Circuito ab mazo de c		o cortocircui	to en el	 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre el acoplador del sensor de temperatura del refrigerante y el acoplador de la ECU. (gris/negro-gris/negro) (verde/rojo-verde/rojo) 	
4	Sensor de te averiado		eratura del r	efrigeran-	 Ejecutar la función de control de diagnóstico. (Código nº 06) Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE" en la página 8-76. 	

a del aire de admisión: detectado ocircuito.		Síntoma	22	o de ave-	Códig ría nº
a del aire de admisión	nsor de	05	ósti-	o de diagn	Códig co Nº
ón o reparación Método de restablecimiento	sa C	onentes y c	comp	Elemento/ probable	Or- den
si se ha salido algu- e los acopladores. e el estado de cierre bladores. allo, reparar el aco- nectarlo firmemente.	sores de ca-	Conexiones • Acoplador del conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa • Acoplador de la ECU al mazo de cables principal			
		o cortocircui		Circuito ab mazo de c	2
o nº 05) cuerpo de la mari- á averiado. COMPROBACIÓN UNTO DE SENSO- CUERPO DE LA MA- n la página 8-77. el conjunto de sen-	(marrón/blanco-marrón/blanco) (gris/negro-gris/negro) • Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 05) • Cambiar el cuerpo de la mariposa si está averiado. Consultar "COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE SENSORES DEL CUERPO DE LA MARIPOSA" en la página 8-77. SCASD71011 ATENCION: No extraiga el conjunto de sensores del cuerpo de la maripo-			Sensor de misión ave	3
L C " e N: ga	1				

Códiq ría nº	Código de ave- 30 Síntoma No se reciben señales normales del sensor de ánguinclinación.							
Códio co Nº	go de diagnó	ósti-	08	Sensor d	nsor del ángulo de inclinación			
Or- den	Elemento/componentes y causa probable		causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento			
1	El vehículo	El vehículo ha volcado.			Enderezar el vehículo.	Situar el inte-		
2	Estado de instalación del sensor del ángulo de inclinación.				Comprobar si está aflojado o forzado.	rruptor princi- pal en "ON" (no obstante, el		
3	Conexiones • Acoplador del sensor del ángulo de inclinación • Acoplador de la ECU al mazo de cables principal			Ü	 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	motor no se puede arrancar de nuevo salvo que se sitúe primero el inte- rruptor princi-		
4	Sensor del ángulo de inclinación averiado.			ción ave-	 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 08) Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DEL SENSOR DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN" en la página 8-72. 	pal en "OFF").		

Códig ría nº	jo de ave-	33	Síntoma	Cable primario de la bobina de encendido: detectado circuito abierto.				
Códig co Nº	jo de diagn	ósti-	30	Bobina d	obina de encendido			
Or- den			Comprobación o reparación	Método de restablecimiento				
1	Conexiones • Conector de la bobina de encendido (lado de la bobina primaria) • Acoplador de la ECU al mazo de cables principal			.)	 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador o del conector. Comprobar el estado de cierre del conector y del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Arranque del motor y funcio- namiento del mismo al ralen- tí.		
2	Circuito abierto o cortocircuito en mazo de cables o cable secundario.				 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre el conector de la bobina de encendido y el acoplador de la ECU/mazo de cables principal. (rojo/blanco-rojo/blanco) (naranja-naranja) 			
3	Bobina de encendido averiada.		 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 30) Comprobar continuidad de las bobinas primaria y secundaria. Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DE LA BOBINA DE ENCENDIDO" en la página 8-71. 					

Códig ría nº	o de ave-	39	Síntoma	Inyector de combustible: detectado circuito abierto o cortocircuito.				
Códig co Nº	o de diagn	ósti-	36	Inyector	de combustible			
Or- den	Elemento/componentes y causa probable		Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento				
1	Conexiones • Acoplador del inyector de combustible • Acoplador de la ECU al mazo de cables principal				 Comprobar si se ha salido alguna clavija de los acopladores. Compruebe el estado de cierre de los acopladores. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Accionamiento del arranque del motor.		
2	Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.			to en el	 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre el acoplador del inyector de combustible y el acoplador de la ECU. (rojo/blanco-rojo/blanco) (naranja/negro-naranja/negro) 			
3	Inyector de	Inyector de combustible averiado.			 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 36) Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DEL INYECTOR DE COMBUSTIBLE" en la página 7-6. 			

Códig ría nº	go de ave-	41	Síntoma	Sensor del ángulo de inclinación: detectado circuito abierto o cortocircuito.				
Códig co Nº	go de diagno	ósti-	08	Sensor de	el ángulo de inclinación			
Or- den	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento				
1	Conexiones • Acoplador del sensor del ángulo de inclinación • Acoplador de la ECU al mazo de cables principal			· ·	 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Sitúe el inte- rruptor princi- pal en "ON".		
2	Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.			to en el	 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre el acoplador del sensor del ángulo de inclinación y el acoplador de la ECU. (gris/rojo-gris/rojo) (amarillo/verde-amarillo/verde) (gris/negro-gris/negro) 			
3	Sensor del ángulo de inclinación averiado.			ción ave-	 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 08) Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DEL SENSOR DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN" en la página 8-72. 			


Códio ría nº	go de ave-	42	Síntoma	No se rec	ciben señales normales del senso	or de velocidad.	
Códig co Nº	go de diagn	ósti-	07	Sensor d	de velocidad		
Or- den	•		Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento			
1	Conexiones • Acoplador del sensor de velocidad • Acoplador del mazo de cables de la ECU				 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Arrancar el mo- tor e introducir las señales de velocidad del vehículo ha- ciéndolo circu-	
2			o cortocircui o mazo de d		 Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. Entre el acoplador del sensor de velocidad y el acoplador de la ECU. (gris-gris) (gris/negro-gris/negro) (gris/rojo-gris/rojo) 	lar a 20-30 km/h.	
3	Sensor de	Sensor de velocidad averiado.			 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código nº 07) Cambiar si hay avería. Consultar "COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD" en la página 8-75. 		

Códiq ría nº	go de ave-	44	Síntoma	Detectado un error al leer o escribir en la EEPROM.			
Códi co Nº	go de diagn	ósti-	60	Indicación de código de avería de la EEPROM			
Or- den	Elemento/ probable	comp	onentes y	causa	Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento	
1	Fallo en la	ECU.			 Ejecutar la función de diagnóstico. (Código 60). Indica 01. Reajuste el CO. Consultar "AJUSTE DEL VOLUMEN DEL GAS DE ESCAPE" en la página 3-5. Cambiar la ECU si está averiada. NOTA: No cambie la ECU con el interruptor principal en "ON". 	Sitúe el inte- rruptor princi- pal en "ON".	

Códig ría nº	o de ave-	46	Síntoma		istro de energía al sistema de iny es anómalo.	ección de com-
Código de diagnósti- — — — — — — —						
Or- den	Elemento/oprobable	comp	onentes y	causa	Comprobación o reparación	Método de restablecimiento
1	Conexione • Acoplado bles princ	r de la	a ECU al ma	azo de ca-	 Comprobar si se ha salido alguna clavija del acoplador. Comprobar el estado de cierre del acoplador. Si hay un fallo, reparar el acoplador y conectarlo firmemente. 	Arranque del motor y funcio- namiento del mismo al ralen- tí.
2	Batería averiada.				Cambiar o cargar la batería. Consultar "COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en la página 8-66.	
3	Fallo en el	Fallo en el rectificador/regulador			Cambiar si hay avería. Consultar "SISTEMA DE CAR-GA" en la página 8-11.	
4	Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.				Reparar o cambiar si hay un circuito abierto o cortocircuito. • Entre la batería y el acoplador del interruptor principal (rojo-rojo) • Entre el acoplador del interruptor principal y el acoplador de la caja de fusibles. (marrón/azul-marrón/azul) • Entre el acoplador de la caja de fusibles y el acoplador de la ECU. (rojo/negro-rojo/negro)	
ría nº Ilo en la l			Síntoma	llo en la E	a memoria de la ECU. (Cuando se ECU, puede que el código de ave talla LCD de la herramienta de di	ría no aparezca
Código de diagnósti- — — — — — — —		_				
Or- den	Elemento/componentes y causa probable		Comprobación o reparación	Método de res- tablecimiento		
1	Fallo en la ECU.				Cambiar la ECU. NOTA: No realice esta operación con el interruptor principal en "ON".	Sitúe el inte- rruptor princi- pal en "ON".

SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE


SAS27560 DIAGRAMA ELÉCTRICO



- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- 9. Batería
- 17.Interruptor de paro del motor
- 25.ECU (unidad de control electrónico)
- 30. Bomba de combustible
- 64. Fusible del encendido


LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS Si la bomba de combustible no funciona.		
 NOTA: Antes de proceder a la localización de a 1. Sillín del conductor 2. Depósito de combustible 	verías, desmo	nte las piezas siguientes:
Compruebe los fusibles. (Principal y encendido) Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES" en la página 8-65.	Incorrecto \rightarrow	Cambie los fusibles.
Correcto ↓		
 Compruebe la batería. Consultar "COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en la página 8-66. 	Incorrecto \rightarrow	 Añada líquido a la batería. Limpie los terminales de la batería. Recargue o cambie la batería.
Correcto ↓		
 Compruebe el interruptor principal. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la pá- gina 8-61. 	Incorrecto \rightarrow	Cambie el interruptor principal.
Correcto ↓	_	
 Compruebe el interruptor de paro del motor. Consultar "COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en la pá- gina 8-61. 	Incorrecto →	El interruptor de paro del motor está averiado. Cambie el interruptor derecho del manillar.
Correcto ↓		
 Compruebe el funcionamiento de la bomba de combustible. Consultar "COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE" en la página 7-2. 	Incorrecto \rightarrow	Cambie el depósito de combustible (con la bomba de combustible).
Correcto ↓	-	
 Compruebe todo el cableado del sistema de la bomba de combusti- ble. Consultar "DIAGRAMA ELÉCTRI- CO" en la página 8-55. 	Incorrecto →	Conecte correctamente o repare el cablea- do del sistema de la bomba de combusti- ble.
Correcto ↓		
Cambiar la ECU.		

COMPONENTES ELÉCTRICOS



- 1. Interruptor principal
- 2. Interruptor del embrague
- 3. Interruptor de la luz de freno delantero
- 4. Bobina de encendido
- 5. Conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa (sensor de presión del aire de admisión, sensor de temperatura del aire de admisión y sensor de posición del acelerador)
- 6. FID (solenoide de ralentí rápido)
- 7. Rectificador/regulador
- 8. Sensor del ángulo de inclinación
- 9. Relé de corte del circuito de arranque
- Relé de los intermitentes/luces de emergencia
- 11. Relé del motor del ventilador del radiador
- 12. Relé del faro
- 13. ECU (unidad de control electrónico)
- 14. Caja de fusibles
- 15. Relé de arranque
- 16. Batería
- 17. Interruptor de la luz de freno trasero
- 18. Interruptor del caballete lateral
- 19. Interruptor de punto muerto
- 20. Sensor de posición del cigüeñal
- 21. Sensor de temperatura del refrigerante
- 22. Sensor de velocidad
- 23. Ventilador del radiador
- 24. Bocina

COMPROBACIÓN DE LOS INTERRUPTORES



- 1. Interruptor del embrague
- 2. Interruptor principal
- 3. Interruptor de la luz de freno delantero
- 4. Interruptor del caballete lateral
- 5. Interruptor de la luz de freno trasero
- 6. Interruptor de punto muerto
- 7. Interruptor de los intermitentes
- 8. Interruptor de la bocina
- 9. Comuntador de luces de cruce/carretera
- 10. Interruptor de ráfagas
- 11. Interruptor de paro del motor
- 12. Interruptor de arranque

Compruebe la continuidad de todos los interruptores con el comprobador de bolsillo. Si la lectura de continuidad es incorrecta, compruebe las conexiones del cableado y, si es preciso, cambie el interruptor.

SCA14370

ATENCION:


No introduzca nunca las sondas del comprobador en las ranuras de los terminales del acoplador "a". Introduzca siempre las sondas desde el extremo opuesto del acoplador, cuidando de no aflojar o dañar los cables.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

NOTA:_


- Antes de comprobar la continuidad, ajuste el comprobador de bolsillo a "0" y a la amplitud " $\Omega \times 1$ ".
- Cuando compruebe la continuidad, cambie varias veces las posiciones del interruptor.



En el ejemplo siguiente del interruptor principal, se ilustran los interruptores y las conexiones de sus terminales.

Las posiciones de los interruptores "a" se muestran en la columna de la izquierda y los colores de los cables "b" en la fila superior.

La continuidad (es decir, un circuito cerrado) entre los terminales del interruptor en una posición determinada de este viene indicada por " —— ". Hay continuidad entre rojo y marrón/azul y azul/amarillo y azul/negro cuando el interruptor está en "ON".



SAS27990

COMPROBACIÓN DE BOMBILLAS Y CASQUILLOS

NOTA:_

No compruebe ninguna de las luces que utilizan LED.

Compruebe si las bombillas y los casquillos están dañados o desgastados, si las conexiones son correctas y si hay continuidad entre los terminales.

Daños/desgaste \rightarrow Reparar o cambiar la bombilla, el casquillo o ambos.


Conexión incorrecta \rightarrow Conectar correctamente.

No hay continuidad \rightarrow Reparar o cambiar la bombilla, el casquillo o ambos.

Tipos de bombillas

En la ilustración se muestran las bombillas utilizadas en este vehículo.

- Las bombillas "a" y "b" se utilizan para los faros y suelen llevar un casquillo que se debe soltar antes de extraer la bombilla. La mayoría de este tipo de bombillas pueden extraerse de sus casquillos respectivos girándolas hacia la izquierda.
- Las bombillas "c" se utilizan para los intermitentes y para el piloto trasero/luz de freno y pueden extraerse del casquillo presionando y girándolas hacia la izquierda.
- Las bombillas "d" y "e" se utilizan para las luces de los instrumentos e indicadores y pueden extraerse de sus casquillos respectivos tirando de ellas con cuidado.









Comprobación del estado de las bombillas

El procedimiento siguiente sirve para todas las bombillas.

- 1. Extraer:
 - Bombilla

SWA5D71001

ADVERTENCIA

Las bombillas del faro se calientan mucho; por tanto, mantenga los productos inflamables y las manos alejados de ellas hasta que se hayan enfriado.

SCA5D7100

ATENCION:

- Sujete firmemente el casquillo para extraer la bombilla. No tire nunca del cable, ya que podría salirse del terminal en el acoplador.
- Evite tocar la parte de cristal de la bombilla del faro para no mancharla de grasa; de lo contrario la transparencia del cristal, la vida útil de la bombilla y el flujo luminoso se verían afectados negativamente. Si se ensucia la bombilla del faro, límpiela bien con un paño humedecido con alcohol o quitaesmaltes.
- 2. Comprobar:
- Bombilla (continuidad)
 (con el comprobador de bolsillo)
 No hay continuidad → Cambiar.




Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo

YU-03112-C

	\sim	T A	
N			

Antes de comprobar la continuidad, ajuste el comprobador de bolsillo a "0" y a la amplitud " Ω \times 1".

- a. Conecte la sonda positiva del comprobador al terminal "1" y la sonda negativa del comprobador al terminal "2" y compruebe la continuidad.
- b. Conecte la sonda positiva del comprobador al terminal "1" y la sonda negativa del comprobador al terminal "3" y compruebe la continuidad.
- c. Si cualquiera de las lecturas indica que no hay continuidad, cambie la bombilla.



Comprobación del estado de los casquillos El procedimiento siguiente sirve para todos los casquillos.

- 1. Comprobar:
 - Casquillo de la bombilla (continuidad) (con el comprobador de bolsillo) No hay continuidad → Cambiar.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

NOTA:

Compruebe la continuidad de todos los casquillos de la misma manera que se ha descrito para las bombillas; no obstante, observe los puntos siguientes.

- a. Instale una bombilla en buen estado en el casquillo.
- b. Conecte las sondas del comprobador a los cables respectivos del casquillo.
- c. Compruebe la continuidad del casquillo. Si alguna de las lecturas indica que no hay continuidad, cambie el casquillo.

SAS2800

COMPROBACIÓN DE LOS FUSIBLES

El procedimiento siguiente sirve para todos los fusibles.

SCA5D71002

ATENCION:

Para evitar cortocircuitos, gire siempre el interruptor principal a "OFF" cuando compruebe o cambie un fusible.

- 1. Extraer:
 - Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Comprobar:
 - Fusible
- a. Conecte el comprobador de bolsillo al fusible y compruebe la continuidad.

ΝΟΤΔ

Sitúe el selector del comprobador de bolsillo en "O × 1"



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

b. Si el comprobador indica "∞", cambie el fusi-

- 3. Cambiar:
 - Fusible fundido
- a. Sitúe el interruptor principal en "OFF".
- b. Instale un fusible nuevo del amperaje correcto.
- c. Encienda los interruptores para verificar si el circuito eléctrico funciona.
- d. Si el fusible se vuelve a fundir inmediatamente, compruebe el circuito eléctrico.

Elemento	Amperaje	C'td.
Principal	20 A	1
Faro	15 A	1
Encendido	7.5 A	1
Sistema de señalización	7.5 A	1
Motor del ventilador del radiador	5 A	1
Repuesto	20 A	1
Repuesto	15 A	1

Elemento	Amperaje	C'td.
Repuesto	7.5 A	1
Repuesto	5 A	1

SWA13310

ADVERTENCIA

No utilice nunca un fusible de amperaje distinto del especificado. La improvisación o el uso de un fusible de amperaje incorrecto puede provocar una avería grave del sistema eléctrico y el funcionamiento incorrecto del sistema de arranque y encendido, con el consiguiente riesgo de incendio.

- 4 Instalar:
 - Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1

SAS28010

COMPROBACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA

SWA13290

ADVERTENCIA

Las baterías generan gas hidrógeno explosivo y contienen un electrólito de ácido sulfúrico altamente tóxico y cáustico. Por tanto, observe siempre las medidas preventivas siguientes:

- Utilice gafas protectoras cuando manipule o trabaje cerca de baterías.
- Cargue las baterías en un lugar bien ventilado.
- Mantenga las baterías alejadas de fuego, chispas o llamas (equipos de soldadura, cigarrillos encendidos).
- NO FUME cuando cargue o manipule baterías.
- MANTENGA LAS BATERÍAS Y EL ELEC-TRÓLITO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Evite todo contacto con el electrólito, ya que puede provocar quemaduras graves o lesiones oculares permanentes.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO:

EXTERNO

- Piel Lavar con agua.
- Ojos Enjuagar con agua durante 15 minutos y acudir a un médico inmediatamente

INTERNO


 Beber grandes cantidades de agua o leche, y luego leche de magnesia, huevos batidos o aceite vegetal. Acudir inmediatamente a un médico.

- 1. Extraer:
 - Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.
- 2. Desconectar:
 - Cables de la batería (de los terminales de la batería)

SCA5D71041

ATENCION:

Desconecte primero el cable negativo de la batería "1" y luego el positivo "2".



- 3. Extraer:
 - Batería
- 4. Comprobar:
- Nivel de electrólito


El nivel de electrólito debe encontrarse entre la marca de nivel mínimo "a" y la marca de nivel máximo "b".

Por debajo de la marca de nivel mínimo \rightarrow Añadir agua destilada hasta el nivel correcto.

SCA13610

ATENCION:

Añada únicamente agua destilada. El agua del grifo contiene minerales que son perjudiciales para la batería.



- 5. Comprobar:
- Densidad Inferior a 1.280 → Recargar la batería.



Densidad 1.280 a 20 °C (68 °F)

6. Cargar:

Batería

Amperaje y tiempo de carga de la batería 5.5 A/10 h

SWA13300

ADVERTENCIA

No efectúe una carga rápida de la batería.

SCA13620

ATENCION:

- Afloje las tapas de sellado de la batería.
- Verifique que el tubo respiradero de la batería y el orificio para el mismo no estén obstruidos.
- Para obtener un rendimiento máximo, cargue siempre una batería nueva antes de utilizarla.
- No utilice un cargador de baterías rápido.
 Este tipo de aparatos efectúan una carga rápida mediante una corriente de amperaje muy elevado que puede provocar el recalentamiento de la batería y dañar las placas.
- Si no es posible regular la intensidad del cargador, tenga cuidado de no sobrecargar la batería.
- Desmonte la batería del vehículo para cargarla. (Si debe realizar la carga con la batería montada en el vehículo, desconecte el cable negativo del terminal de la batería).
- Para reducir el riesgo de que se produzcan chispas, no enchufe el cargador hasta que los cables del mismo estén conectados a la batería.
- Antes de retirar de los terminales de la batería las pinzas de los cables del cargador, desconecte el cargador.
- Compruebe que las pinzas de los cables del cargador hagan buen contacto con el terminal de la batería y que no se cortocircuiten. Una pinza de cable de cargador corroída puede generar calor en la zona de contacto y un muelle de pinza flojo puede provocar chispas.
- Si la batería se calienta al tacto en algún momento durante el proceso de carga, desconecte el cargador y deje que la batería se enfríe antes de conectarlo de nuevo. ¡Una batería caliente puede explotar!

NOTA: _


Cambiar la batería siempre que:

- el voltaje de la batería no se eleve hasta el valor especificado o no suban burbujas durante la carga,
- se produzca la sulfatación de una o varias células de la batería (las placas de la batería se vuelven blancas o se acumula material en el fondo de la célula).
- la lectura de densidad después de una carga lenta y prolongada indica que la carga de una célula es menor que la del resto,
- se observa alabeo u ondulación de las placas o aislantes de la batería.
- 7. Comprobar:
 - Tubo respiradero de la batería y ventilación de la misma

Obstrucción \rightarrow Limpiar.

Daños → Cambiar.

- 8. Instalar:
 - Batería
- 9. Conectar:
 - Tubo respiradero de la batería "1"



SCA5D71034

ATENCION:

- Cuando compruebe la batería, verifique que el tubo respiradero de la misma esté correctamente instalado y colocado. Si el tubo respiradero de la batería está colocado de forma que el electrólito o el gas de hidrógeno puedan entrar en contacto con el bastidor, el vehículo y los acabados pueden resultar dañados.
- Verifique que el tubo respiradero de la batería esté correctamente colocado, alejado de la cadena de transmisión y de debajo del basculante.

10.Comprobar:

Terminales de la batería
 Suciedad → Limpiar con un cepillo metálico.
 Conexión floja → Conectar correctamente.

11.Conectar:


Cables de la batería

 (a los terminales de la batería)

SCA5D71042

ATENCION:

Conecte primero el cable positivo de la batería "1" y luego el negativo "2".



12.Lubricar:

Terminales de la batería



Lubricante recomendado Grasa dieléctrica

13.Instalar:

 Sillín del conductor Consultar "CHASIS, GENERAL" en la página 4-1.

SAS28040

COMPROBACIÓN DE LOS RELÉS

Compruebe la continuidad de todos los interruptores con el comprobador de bolsillo. Si la lectura de continuidad es incorrecta, cambie el relé.




Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- 1. Desconecte el relé del mazo de cables.
- 2. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) al terminal del relé, como se muestra.

Compruebe el funcionamiento del relé. Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar.

Relé de arranque




- 1. Terminal positivo de la batería
- 2. Terminal negativo de la batería
- 3. Sonda positiva del comprobador
- 4. Sonda negativa del comprobador



Resultado Continuidad (entre "3" y "4")

Relé de corte del circuito de arranque




- 1. Terminal positivo de la batería
- 2. Terminal negativo de la batería
- 3. Sonda positiva del comprobador
- 4. Sonda negativa del comprobador



Resultado Continuidad (entre "3" y "4")

Relé del faro




- 1. Terminal positivo de la batería
- 2. Terminal negativo de la batería
- 3. Sonda positiva del comprobador
- 4. Sonda negativa del comprobador



Resultado Continuidad (entre "3" y "4")

Relé del motor del ventilador del radiador



- 1. Terminal positivo de la batería
- 2. Terminal negativo de la batería
- 3. Sonda positiva del comprobador
- 4. Sonda negativa del comprobador



Resultado Continuidad (entre "3" y "4")

SAS5D7100

COMPROBACIÓN DEL RELÉ DE INTERMITENTES

- 1. Comprobar:
 - Voltaje de entrada del relé de intermitentes Fuera del valor especificado → El circuito de cableado desde el interruptor principal hasta el acoplador del relé de los intermitentes está averiado y se debe reparar.




Voltaje de entrada del relé de intermitentes 12 V CC

 a. Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC) al terminal del relé de los intermitentes como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → marrón "1"
- Sonda negativa del comprobador → masa



- b. Sitúe el interruptor principal en "ON".
- c. Mida el voltaje de entrada del relé de intermitentes.

2. Comprobar:

 Voltaje de salida del relé de intermitentes Fuera del valor especificado → Cambiar.




Voltaje de salida del relé de intermitentes 12 V CC

 a. Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC) al terminal del relé de los intermitentes como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → marrón/blanco "1"
- Sonda negativa del comprobador → masa



- b. Sitúe el interruptor principal en "ON".
- c. Mida el voltaje de salida del relé de intermitentes.

SAS28050

COMPROBACIÓN DE LOS DIODOS

- 1. Comprobar:
- Diodo

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

NOTA: _

En el cuadro siguiente se muestran las lecturas del comprobador de bolsillo o del comprobador analógico de bolsillo.



Continuidad

Sonda positiva del comprobador \rightarrow azul/negro "1"

Sonda negativa del comprobador \rightarrow azul celeste/blanco "2"

No hay continuidad

Sonda positiva del comprobador \rightarrow azul celeste/blanco "2" Sonda negativa del comprobador \rightarrow azul/negro "1"


Continuidad

Sonda positiva del comprobador → rojo/negro "3" Sonda negativa del comproba-

Sonda negativa del comprobador → azul celeste/blanco "2"

No hay continuidad

Sonda positiva del comprobador \rightarrow azul celeste/blanco "2" Sonda negativa del comprobador \rightarrow rojo/negro "3"



- a. Desconecte el diodo del mazo de cables.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1$) a los terminales del diodo, como se muestra.
- c. Compruebe la continuidad del diodo.
- d. Compruebe que no haya continuidad en el diodo.

AS28060

COMPROBACIÓN DE LA TAPA DE BUJÍA

- 1. Comprobar:
 - Resistencia de la tapa de la bujía
 Fuera del valor especificado → Cambiar.




Resistencia 5.0 k Ω

- a. Desconecte la tapa del cable de la bujía.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1k$) a la tapa de la bujía, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo

YU-03112-C



c. Mida la resistencia de la tapa de la bujía.

SAS2809

COMPROBACIÓN DE LA BOBINA DE ENCENDIDO

- 1. Comprobar:
 - Resistencia de la bobina primaria
 Fuera del valor especificado → Cambiar.




Resistencia de la bobina primaria $2.16-2.64 \Omega$ a 20 °C (68 °F)

- a. Desconecte los conectores de la bobina de encendido de los terminales de la misma.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1$) a la bobina de encendido, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → rojo/blanco "1"
- Sonda negativa del comprobador → naranja "2"



c. Mida la resistencia de la bobina primaria.

- 2. Comprobar:
 - Resistencia de la bobina secundaria
 Fuera del valor especificado → Cambiar.



Resistencia de la bobina secundaria


8.64–12.96 kΩ a 20 °C (68 °F)

- a. Desconecte la tapa de bujía de la bobina de encendido.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1k$) a la bobina de encendido, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → naranja "1"
- Sonda negativa del comprobador → cable de bujía "2"



c. Mida la resistencia de la bobina secundaria.

COMPROBACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS DE LAS BUJÍAS

- 1. Comprobar:
- Distancia entre electrodos de la chispa de encendido

Fuera del valor especificado→ Efectuar la identificación de averías del sistema de encendido comenzando por el punto 5. Consultar "LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS" en la página 8-3.



Distancia mínima entre electrodos de la chispa de encendido 6.0 mm (0.24 in)


NOTA: _

Si la distancia entre electrodos de la chispa de encendido se encuentra dentro del valor especificado, el circuito del sistema de encendido funciona correctamente.

- a. Desconecte la tapa de la bujía.
- b. Conecte el comprobador de encendido "1" como se muestra.



Comprobador de encendido 90890-06754 Comprobador de chispa Opama pet-4000 YM-34487



- 2. Tapa de bujía
- c. Sitúe el interruptor principal en la posición "ON" y el interruptor de paro del motor en "\(\cap\)".
- d. Mida la distancia entre electrodos de la chispa de encendido "a".
- e. Accione el arranque del motor con el interruptor de arranque "(s)" e incremente gradualmente la distancia entre electrodos hasta que se produzca un fallo del encendido.

SAS28120

COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL

- 1. Desconectar:
 - Acoplador del sensor de posición del cigüeñal (del mazo de cables)
- 2. Comprobar:
 - Resistencia del sensor de posición del cigüeñal

Fuera del valor especificado → Cambiar el sensor de posición del cigüeñal/conjunto del estátor.




Resistencia del sensor de posición del cigüeñal 248–372 Ω a 20 °C (68 °F)

a. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 100$) al acoplador del sensor de posición del ciqueñal, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → rojo "1"
- Sonda negativa del comprobador → blanco "2"



b. Mida la resistencia del sensor de posición del cigüeñal.

SAS2813

COMPROBACIÓN DEL SENSOR DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

- 1. Extraer:
- Sensor del ángulo de inclinación
- 2. Comprobar:
 - Voltaje de salida del sensor del ángulo de inclinación

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar.



Voltaje de salida del sensor del ángulo de inclinación Menos de 65°: 0.4–1.4 V

Más de 65°: 3.7–4.4 V


- a. Conecte el sensor de ángulo de inclinación al mazo de cables.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo (CC 20
 V) al acoplador del sensor del ángulo de inclinación como se muestra.




Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo

YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → amarillo/verde "1"
- Sonda negativa del comprobador → gris/negro "2"





- c. Sitúe el interruptor principal en "ON".
- d. Incline el sensor del ángulo de inclinación 65°.
- e. Mida el voltaje de salida del sensor del ángulo de inclinación.

SAS2894


COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

- 1. Comprobar:
 - Funcionamiento del motor de arranque No funciona → Efectúe el proceso de localización de averías del sistema de arranque eléctrico, comenzando por el punto 4.
 Consultar "LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS" en la página 8-9.
- a. Conecte el terminal positivo de la batería "1"
 y el cable del motor de arranque "2" con un puente "3".

SWA13810

ADVERTENCIA

- El cable que se utilice como puente debe tener al menos la misma capacidad que el cable de la batería; de lo contrario el puente se puede quemar.
- Durante esta prueba es probable que se produzcan chispas; por tanto, verifique que no haya ningún gas o líquido inflamable en las proximidades.



b. Compruebe el funcionamiento del motor de arranque.

SAS2815

COMPROBACIÓN DE LA BOBINA DEL ESTÁTOR

- 1. Desconectar:
- Acoplador de la bobina del estátor (del mazo de cables)
- 2. Comprobar:
 - Resistencia de la bobina del estátor
 Fuera del valor especificado → Cambiar el
 sensor de posición del cigüeñal/conjunto del
 estátor.



Resistencia de la bobina del estátor


 $0.32-0.48 \Omega$ a 20 °C (68 °F)

a. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1$) al acoplador de la bobina del estátor, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → blanco "1"
- Sonda negativa del comprobador → blanco "2"
- Sonda positiva del comprobador → blanco "1"
- Sonda negativa del comprobador \rightarrow blanco "3"
- Sonda positiva del comprobador \rightarrow blanco "2"
- Sonda negativa del comprobador → blanco "3"



b. Mida la resistencia de la bobina del estátor.

SAS28170

COMPROBACIÓN DEL RECTIFICADOR/REGULADOR

- 1. Comprobar:
 - Voltaje de salida del rectificador/regulador Fuera del valor especificado → Cambiar el rectificador/regulador.




Voltaje de salida del rectificador/regulador 14 V a 5000 rpm

- a. Conecte el tacómetro al cable de la bujía.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC) al acoplador del rectificador/regulador, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsi-YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → rojo "1"
- Sonda negativa del comprobador → negro "2"



c. Arranque el motor y déjelo en marcha a unas 5000 rpm.

d. Mida el voltaje de carga.

COMPROBACIÓN DE LA BOCINA

- 1. Comprobar:
 - Resistencia de la bocina Fuera del valor especificado \rightarrow Cambiar.




Resistencia de la bobina 1.15–1.25 Ω a 20 °C (68 °F)

- a. Desconecte los conectores de la bocina de los terminales de la misma.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1$) a los terminales de la bocina.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → terminal de la bocina "1"
- Sonda negativa del comprobador → terminal de la bocina "2"




c. Mida la resistencia de la bocina.

- 2. Comprobar:
 - Sonido de la bocina Sonido defectuoso → Ajustar o cambiar.

a. Conecte una batería (12 V) a la bocina.

- b. Gire el tornillo de ajuste en la dirección "a" o "b" hasta obtener el sonido deseado de la bocina.



SAS2822

COMPROBACIÓN DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

1. Vacíe el combustible del depósito.

90.0–103.0 Ω

- 2. Comprobar:
 - Resistencia del medidor de combustible Fuera del valor especificado → Cambiar el medidor de combustible.




Resistencia del medidor (lleno) $0.0-7.0~\Omega$ Resistencia del medidor (vacío)

a. Conecte el comprobador de bolsillo $(\Omega \times 10)$ al acoplador del medidor de combustible, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → azul celeste "1"
- Sonda negativa del comprobador \rightarrow naranja/blanco "2"



- A. Posición del depósito de combustible lleno
- B. Posición del depósito de combustible vacío
- b. Mida la resistencia del medidor de combustible.

SAS28240

COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE VELOCIDAD

- 1. Comprobar:
- Voltaje de salida del sensor de velocidad Fuera del valor especificado → Cambiar.



Ciclo de lectura del voltaje de salida


0 V a 5.0 V a 0 V a 5.0 V

 a. Conecte el comprobador de bolsillo (20 V CC) al acoplador del sensor de velocidad (lado del mazo de cables), como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador gris "1"
- Sonda negativa del comprobador gris/negro "2"




- b. Sitúe el interruptor principal en "ON".
- c. Levante la rueda delantera y gírela lentamente.
- d. Mida el voltaje en el cable gris y gris/negro. Con cada giro completo de la rueda delantera, la lectura de voltaje debe pasar cíclicamente de 0 V a 5.0 V a 0 V a 5.0 V.

SAS28250

COMPROBACIÓN DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL RADIADOR

- 1. Comprobar:
 - Motor del ventilador del radiador Movimiento incorrecto/irregular → Cambiar.
- a. Desconecte del mazo de cables el acoplador del motor del ventilador del radiador.
- b. Conecte la batería (12 V CC), como se muestra.
- Sonda positiva del comprobador → azul "1"
- Sonda negativa del comprobador \rightarrow negro "2"



 Mida el movimiento del motor del ventilador del radiador.

SAS2826

COMPROBACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE

- 1. Extraer:
 - Sensor de temperatura del refrigerante

SWA14130

ADVERTENCIA

- Manipule el sensor de temperatura del refrigerante con un cuidado especial.
- No someta nunca el sensor de temperatura del refrigerante a golpes fuertes. Si el sensor de temperatura del refrigerante se cae, cámbielo.
- 2. Comprobar:
 - Resistencia del sensor de temperatura del refrigerante

Fuera del valor especificado → Cambiar.



Resistencia del sensor de temperatura del refrigerante

2.32–2.59 k Ω a 20 °C (68 °F) 310–326 Ω a 80 °C (176 °F)

a. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 100$) a los terminales del sensor de temperatura del refrigerante, como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112

Comprobador analógico de bolsillo


YU-03112-C

 Sumerja el sensor de temperatura del refrigerante "1" en un recipiente lleno de refrigerante "2".

NOTA:

Evite que los terminales del sensor se mojen.

c. Coloque un termómetro "3" en el refrigerante.



- d. Caliente lentamente el refrigerante y luego déjelo enfriar a la temperatura especificada.
- e. Compruebe la resistencia del sensor de temperatura del refrigerante.

- 3. Instalar:
 - Sensor de temperatura del refrigerante

COMPONENTES ELÉCTRICOS



Sensor de temperatura del refrigerante

18 Nm (1.8 m·kg, 13 ft·lb)

SAS5D7102

COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE SENSORES DEL CUERPO DE LA MARIPOSA

SWA5D71011

ADVERTENCIA

- No extraiga el conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa.
- Manipule el conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa con especial cuidado.
- No someta nunca el conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa a golpes fuertes.
 Si el conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa se cae, cámbielo.

Sensor de posición del acelerador

- 1. Comprobar:
- Sensor de posición del acelerador
- a. Conecte el comprobador digital de circuitos a los terminales del conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa como se muestra.



Comprobador digital de circuitos 90890-03174 Multímetro modelo 88 con tacómetro YU-A1927

- Sonda positiva del comprobador → terminal gris/rojo "1"
- \bullet Sonda negativa del comprobador \rightarrow terminal gris/negro "2"
- b. Mida el voltaje de entrada del sensor de posición del acelerador.

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambie o repare el mazo de cables.



Voltaje de entrada del sensor de posición del acelerador 5 V

- c. Conecte el comprobador digital de circuitos a los terminales del conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa como se muestra.
- Sonda positiva del comprobador → terminal amarillo "3"
- Sonda negativa del comprobador → terminal gris/negro "2"

d. Mientras abre lentamente el acelerador, compruebe que aumenta el voltaje de salida del sensor.


El voltaje no varía o varía abruptamente \rightarrow Cambiar el cuerpo de la mariposa.

Fuera del valor especificado (posición cerrada) → Cambiar el cuerpo de la mariposa.



Voltaje de salida del sensor de posición del acelerador (posición cerrada)

0.63-0.73 V



Sensor de presión del aire de admisión

- 1. Comprobar:
 - Voltaje de salida del sensor de presión del aire de admisión

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambie el cuerpo de la mariposa.



Voltaje de salida del sensor de presión del aire de admisión 4.70–5.20 V


 a. Conecte el comprobador de bolsillo (20 V
 CC) al acoplador del conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → rosa/blanco "1"
- Sonda negativa del comprobador → gris/negro "2"

COMPONENTES ELÉCTRICOS



b. Sitúe el interruptor principal en "ON".

 c. Mida el voltaje de salida del sensor de presión del aire de admisión.

Sensor de temperatura del aire de admisión

- 1. Comprobar:
 - Resistencia del sensor de temperatura del aire de admisión

Fuera del valor especificado \rightarrow Cambie el cuerpo de la mariposa.




Resistencia del sensor de temperatura del aire de admisión 5.7–6.3 kΩ

a. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 1$ k) al acoplador del conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa como se muestra.



Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

- Sonda positiva del comprobador → marrón/blanco "1"
- Sonda negativa del comprobador \rightarrow gris/negro "2"



b. Mida la resistencia del sensor de temperatura del aire de admisión.

SAS5D71002

COMPROBACIÓN DEL FID (SOLENOIDE DE RALENTÍ RÁPIDO)

- 1. Desconectar:
- Acoplador del FID (solenoide de ralentí rápido)
- 2. Comprobar:
 - Resistencia del FID (solenoide de ralentí rápido)
- a. Desconecte el acoplador del FID (solenoide de ralentí rápido) del FID.
- b. Conecte el comprobador de bolsillo ($\Omega \times 10$) a los terminales del FID (solenoide de ralentí rápido).
- Sonda positiva del comprobador → terminal rojo/negro "1"
- Sonda negativa del comprobador → terminal amarillo/rojo "2"




Comprobador de bolsillo 90890-03112 Comprobador analógico de bolsillo YU-03112-C

c. Mida la resistencia del FID (solenoide de ralentí rápido).

Fuera del valor especificado → Cambiar el conjunto del cuerpo de la mariposa.



Resistencia del FID (solenoide de ralentí rápido) 31.5–38.5 Ω



COMPONENTES ELÉCTRICOS

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	9-1
INFORMACIÓN GENERAL	
FALLOS EN EL ARRANQUE	9-1
RALENTÍ INCORRECTO	9-1
BAJAS PRESTACIONES A REGÍMENES MEDIOS Y ALTOS	
ANOMALÍAS AL CAMBIAR DE MARCHAS	9-2
EL PEDAL DE CAMBIO NO SE MUEVE	9-2
LAS MARCHAS SALTAN	9-2
ANOMALÍAS EN EL EMBRAGUE	9-2
RECALENTAMIENTO	9-3
EXCESO DE REFRIGERACIÓN	9-3
BAJO RENDIMIENTO DEL FRENO	9-3
BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA AVERIADAS	9-3
CONDUCCIÓN INESTABLE	9-4
SISTEMA DE ILUMINACIÓN O SEÑALIZACIÓN AVERIADO	

SAS28450

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

SAS28460

INFORMACIÓN GENERAL

NOTA:

La siguiente guía de localización de averías no abarca todas las posibles causas de problemas. No obstante, resultará útil como guía para la localización de averías básicas. Consulte en este manual los correspondientes procedimientos de comprobación, ajuste y sustitución de piezas.

SAS28470

FALLOS EN EL ARRANQUE

Motor

- 1. Cilindro y culata
 - Bujía floja
 - Culata o cilindro flojos
 - Junta de culata dañada
 - Junta de cilindro dañada
 - Cilindro desgastado o dañado
 - Holgura de válvulas incorrecta
 - Válvula incorrectamente sellada
 - Contacto entre el asiento de válvula y válvula incorrecto
 - Reglaje de válvulas incorrecto
 - Muelle de válvula averiado
 - · Válvula agarrotada
- 2. Pistón y aro(s)
 - Aro de pistón montado incorrectamente
 - Aro de pistón dañado, desgastado o fatigado
 - Aro de pistón agarrotado
 - Pistón agarrotado o dañado
- 3. Filtro de aire
 - Filtro de aire montado incorrectamente
 - Elemento del filtro de aire obstruido
- 4. Cárter y cigüeñal
 - · Cárter armado incorrectamente
 - · Cigüeñal agarrotado

Sistema de combustible

- 1. Depósito de combustible
 - Depósito de combustible vacío
 - Filtro de combustible obstruido
 - · Combustible alterado o contaminado
- 2. Bomba de combustible
 - Bomba de combustible averiada
- 3. Cuerpo de la mariposa
- · Combustible alterado o contaminado
- Aire aspirado

Sistema eléctrico

- 1. Batería
- Batería descargada
- Batería averiada
- 2. Fusible(s)
 - Fusible fundido, dañado o incorrecto
 - Fusible instalado incorrectamente
- 3. Bujía
 - Distancia entre electrodos incorrecta
 - Margen de temperatura de bujía incorrecto
 - · Bujía engrasada
 - Electrodo desgastado o dañado
 - Aislante desgastado o dañado
 - Tapa de bujía averiada
- 4. Bobina de encendido
 - Cuerpo de la bobina de encendido agrietado o roto
- Bobinas primaria o secundaria rotas o cortocircuitadas
- Cable de bujía averiado
- 5. Sistema de encendido
- ECU averiada
- Sensor de posición del cigüeñal averiado
- Chaveta de media luna del rotor del alternador rota
- 6. Interruptores y cableado
 - Interruptor principal averiado
 - Interruptor de paro del motor averiado
 - Cableado roto o cortocircuitado
 - Interruptor de punto muerto averiado
 - Interruptor de arrangue averiado
 - Interruptor del caballete lateral averiado
 - Interruptor del embrague averiado
 - Circuito incorrectamente conectado a masa
 - Conexiones flojas
- 7. Sistema de arranque
 - Motor de arranque averiado
 - Relé de arranque averiado
 - Relé de corte del circuito de arranque averiado
 - Embrague del motor de arranque averiado

SAS28490

RALENTÍ INCORRECTO

Motor

- 1. Cilindro y culata
- Holgura de válvulas incorrecta
- Componentes dañados del sistema de accionamiento de las válvulas
- 2. Filtro de aire
 - Elemento del filtro de aire obstruido

Sistema de combustible

- 1. Cuerpo de la mariposa
- Unión del cuerpo de la mariposa dañada o floia
- Ralentí incorrectamente ajustado (tornillo de ajuste del ralentí)
- Holgura del cable del acelerador incorrecta
- Cuerpo de la mariposa ahogado
- Sistema de inducción de aire averiado

Sistema eléctrico

- 1. Batería
- Batería descargada
- Batería averiada
- 2. Bujía
 - Distancia entre electrodos incorrecta
 - Margen de temperatura de bujía incorrecto
 - Bujía engrasada
 - Electrodo desgastado o dañado
 - Aislante desgastado o dañado
 - Tapa de bujía averiada
- 3. Bobina de encendido
 - Bobinas primaria o secundaria rotas o cortocircuitadas
 - Cable de bujía averiado
 - Bobina de encendido agrietada o rota
- 4. Sistema de encendido
 - ECU averiada
 - Sensor de posición del cigüeñal averiado
 - Chaveta de media luna del rotor del alternador rota

SAS2851

BAJAS PRESTACIONES A REGÍMENES MEDIOS Y ALTOS

Consultar "FALLOS EN EL ARRANQUE" en la página 9-1.

Motor

- 1. Filtro de aire
 - Elemento del filtro de aire obstruido

Sistema de combustible

- 1. Bomba de combustible
 - Bomba de combustible averiada

SAS28530

ANOMALÍAS AL CAMBIAR DE MARCHAS

Cuesta cambiar

Consulte "El embrague arrastra".

SAS28540

EL PEDAL DE CAMBIO NO SE MUEVE

Eje del cambio

- Barra de cambio incorrectamente ajustada
- Eje del cambio doblado

Tambor de cambio y horquillas de cambio

- Objeto extraño en una ranura del tambor de cambio
- Horquilla de cambio agarrotada
- Barra de guía de la horquilla de cambio doblada

Caja de cambios

- Engranaje de la caja de cambios agarrotado
- Objeto extraño entre engranajes de la caja de cambios
- Caja de cambios montada incorrectamente

SAS28550

LAS MARCHAS SALTAN

Eie del cambio

- Posición incorrecta del pedal de cambio
- Retorno incorrecto de la palanca de tope

Horquillas de cambio

• Horquilla de cambio desgastada

Tambor de cambio

- Juego axial incorrecto
- Ranura de tambor de cambio desgastada

Caja de cambios

• Fijación de engranaje desgastada

SAS28560

ANOMALÍAS EN EL EMBRAGUE

El embrague patina

- 1. Embrague
 - Embrague montado incorrectamente
- Cable de embrague incorrectamente ajustado
- Muelle del embrague flojo o fatigado
- Disco de fricción desgastado
- Disco de embrague desgastado
- 2. Aceite del motor
 - Nivel de aceite incorrecto
- Viscosidad del aceite incorrecta (baja)
- Aceite alterado

El embrague arrastra

- 1. Embrague
 - Tensión irregular de los muelles del embrague
 - Disco de presión doblado
 - Disco de embrague doblado
 - Disco de fricción deformado
 - Varilla de empuje del embrague doblada
 - Resalte de embrague roto
 - Manguito de engranaje accionado primario quemado
- 2. Aceite del motor
 - Nivel de aceite incorrecto
 - Viscosidad del aceite incorrecta (alta)
 - Aceite alterado

SAS2860

RECALENTAMIENTO

Motor

- 1. Pasos de refrigerante obstruidos
- Culata y pistón
- Gran acumulación de carbonilla
- 2. Aceite del motor
 - Nivel de aceite incorrecto
 - Viscosidad del aceite incorrecta
 - Calidad de aceite inferior

Sistema de refrigeración

- 1. Refrigerante
- Nivel de refrigerante bajo
- 2. Radiador
 - Radiador dañado o con fugas
 - Tapón del radiador defectuoso
 - Aleta del radiador doblada o dañada
- 3. Bomba de agua
 - Bomba de agua dañada o averiada
 - Termostato
 - El termostato permanece cerrado
 - Tubos(s) y tubería(s)
 - Tubo dañado
 - Tubo conectado incorrectamente
 - Tubería dañada
 - Tubería conectada incorrectamente

Sistema de combustible

- 1. Cuerpo de la mariposa
- Unión del cuerpo de la mariposa dañada o floja
- 2. Filtro de aire
 - Elemento del filtro de aire obstruido

Chasis

- 1. Freno(s)
 - El freno arrastra

Sistema eléctrico

- 1. Bujía
- Distancia entre electrodos incorrecta
- Margen de temperatura de bujía incorrecto
- 2. Sistema de encendido
 - ECU averiada

SAS2861

EXCESO DE REFRIGERACIÓN

Sistema de refrigeración

- 1. Termostato
- El termostato permanece abierto

SAS28620

BAJO RENDIMIENTO DEL FRENO

- Pastilla de freno desgastada
- Disco de freno desgastado
- Aire en el sistema de freno hidráulico
- Fuga de líquido de frenos
- Conjunto de pinza de freno defectuoso
- Junta de la pinza de freno defectuosa
- Perno de unión flojo
- Tubo de freno dañado
- Aceite o grasa en el disco de freno
- Aceite o grasa en la pastilla de freno
- Nivel de líquido de frenos incorrecto

SAS2866

BARRAS DE LA HORQUILLA DELANTERA AVERIADAS

Fuga de aceite

- Tubo interior doblado, dañado u oxidado
- Tubo exterior agrietado o dañado
- Junta de aceite instalada incorrectamente
- Labio de la junta de aceite dañado
- Nivel de aceite incorrecto (alto)
- Tornillo del conjunto de la varilla del amortiguador flojo
- Arandela de cobre del tornillo del conjunto de la varilla del amortiguador dañada
- Junta tórica de la tapa de la horquilla delantera agrietada o dañada

Fallo

- Tubo interior doblado o dañado
- Tubo exterior doblado o dañado
- Muelle de la horquilla dañado
- Manguito del tubo exterior desgastado o dañado

- Varilla del amortiguador doblada o dañada
- Viscosidad del aceite incorrecta
- Nivel de aceite incorrecto

SAS28680

CONDUCCIÓN INESTABLE

Manillar

- Parte derecha del manillar doblada o montada incorrectamente
- Parte izquierda del manillar doblada o montada incorrectamente
- 1. Componentes de la columna de la dirección
 - Soporte superior montado incorrectamente
 - Soporte inferior montado incorrectamente (tuerca anular mal apretada)
 - Vástago de la dirección doblado
 - Cojinete de bolas o guía del cojinete dañados
- 2. Barra(s) de la horquilla delantera
 - Niveles de aceite desiguales (ambas barras de la horquilla delantera)
 - Muelle de la horquilla tensado desigualmente (ambas barras de la horquilla delantera)
 - Muelle de la horquilla roto
 - Tubo interior doblado o dañado
 - Tubo exterior doblado o dañado
- 3. Basculante
 - Cojinete desgastado
 - Basculante doblado o dañado

Conjunto de amortiguador trasero

- Muelle del amortiguador trasero averiado
- Fuga de aceite

Neumático(s)

- Presión desigual de los neumáticos (delantero v trasero)
- Presión de los neumáticos incorrecta
- Desgaste desigual de los neumáticos

Rueda(s)

- Equilibrado incorrecto de las ruedas
- Llanta de fundición deformada
- Cojinete de rueda dañado
- Eje de la rueda doblado o flojo
- Descentramiento excesivo de la rueda

Bastidor

- Bastidor doblado
- Tubo de la columna de la dirección dañado
- Guía del cojinete colocada incorrectamente

SAS28710

SISTEMA DE ILUMINACIÓN O SEÑALIZACIÓN AVERIADO

El faro no se enciende

- Bombilla del faro incorrecta
- Demasiados accesorios eléctricos
- Carga excesiva
- Conexión incorrecta
- Circuito incorrectamente conectado a masa
- Contactos deficientes (interruptor principal o de luces)
- Bombilla del faro fundida

Bombilla del faro fundida

- Bombilla del faro incorrecta
- Batería averiada
- Regulador/rectificador averiado
- Circuito incorrectamente conectado a masa
- Interruptor principal averiado
- Interruptor de luces averiado
- Bombilla del faro agotada

El piloto trasero/luz de freno no se enciende

- Demasiados accesorios eléctricos
- Conexión incorrecta
- LED del piloto trasero/luz de freno fundido

Los intermitentes no se encienden

- Interruptor de los intermitentes averiado
- Relé de los intermitentes averiado
- Bombilla de intermitente fundida
- Conexión incorrecta
- Mazo de cables dañado o averiado
- · Circuito incorrectamente conectado a masa
- Batería averiada
- Fusible fundido, dañado o incorrecto

Los intermitentes parpadean despacio

- Relé de los intermitentes averiado
- Interruptor principal averiado
- Interruptor de los intermitentes averiado
- Bombilla de intermitente incorrecta

Los intermitentes permanecen encendidos

- Relé de los intermitentes averiado
- Bombilla de intermitente fundida

Los intermitentes parpadean deprisa

- Bombilla de intermitente incorrecta
- Relé de los intermitentes averiado
- Bombilla de intermitente fundida

La bocina no suena

- Bocina incorrectamente ajustada
- Bocina dañada o averiada
- Interruptor principal averiado
- Interruptor de la bocina averiado
- Batería averiada
- Fusible fundido, dañado o incorrecto
- Mazo de cables averiado

SAS28740

DIAGRAMA ELÉCTRICO

YZF-R125 2008

- 1. Magneto C.A.
- Sensor de posición del cigüeñal
- 3. Rectificador/regulador
- 4. Fusible principal
- 5. Interruptor principal
- Fusible del motor del ventilador del radiador
- 7. Interruptor del embrague
- 8. Interruptor del caballete lateral
- 9. Batería
- 10. Relé de arranque
- 11. Motor de arranque
- 12. Relé de corte del circuito de arranque
- 13. Diodo
- 14. Interruptor de punto muerto
- 15. Interruptor derecho del manillar
- 16. Interruptor de arranque
- 17. Interruptor de paro del motor
- 18. Conjunto de sensores del cuerpo de la mariposa
- Sensor de presión del aire de admisión
- 20. Sensor de temperatura del aire de admisión
- 21. Sensor de posición del acelera-
- 22. Sensor de temperatura del refrigerante
- 23. Sensor del ángulo de inclinación
- 24. Conector de señal de autodiagnóstico
- ECU (unidad de control electrónico)
- 26. Bobina de encendido
- 27. Bujía
- 28. FID (solenoide de ralentí rápido)
- 29. Inyector de combustible
- 30. Bomba de combustible
- 31. Medidor de combustible
- 32. Relé del motor del ventilador del radiador
- 33. Motor del ventilador del radiador
- 34. Interruptor de la luz de freno trasero
- 35. Interruptor de la luz de freno delantero
- 36. Luz de la matrícula
- 37. Piloto trasero/luz de freno
- 38. Luz del intermitente trasero derecho

- 39. Luz del intermitente trasero izquierdo
- 40. Luz del intermitente delantero derecho
- 41. Luz del intermitente delantero izquierdo
- 42. Relé de los intermitentes/luces de emergencia
- 43. Bocina
- 44. Relé del faro
- 45. Interruptor izquierdo del mani-
- 46. Interruptor de ráfagas
- 47. Comuntador de luces de cruce/carretera
- 48. Interruptor de la bocina
- 49. Interruptor de los intermitentes
- 50. Conjunto del faro derecho
- 51. Faro (luz de cruce)
- 52. Luz de posición delantera
- 53. Conjunto del faro izquierdo
- 54. Faro (luz de carretera)
- 55. Conjunto de instrumentos
- 56. Pantalla multifunción
- 57. Tacómetro
- 58. Luz de los instrumentos
- 59. Luz de alarma de temperatura del refrigerante
- 60. Indicador de luz de carretera
- 61. Luz indicadora de intermitentes
- 62. Luz indicadora de punto muer-
- 63. Luz de alarma de avería del motor
- 64. Fusible del encendido
- 65. Fusible del faro
- 66. Fusible del sistema de señalización
- 67. Sensor de velocidad

SAS28750 COLORES

- B Negro
 Br Marrón
 Ch Chocolate
 Dg Verde oscuro
- G Verde
 Gy Gris
 L Azul
 O Naranja
 P Rosa
 R Rojo
- Sb Azul celeste
 W Blanco
 Y Amarillo
 B/R Negro/Rojo
 R/W Negro/Rlanco
- B/W Negro/Blanco
 B/Y Negro/Amarillo
 Br/L Marrón/Azul
 Br/W Morrón/Planco
- Br/W Marrón/Blanco G/B Verde/Negro G/R Verde/Rojo
- G/W Verde/Blanco
 G/Y Verde/Amarillo
 Gy/B Gris/Negro
- Gy/B Gris/Negro
 Gy/R Gris/Rojo
- L/B Azul/Negro L/R Azul/Rojo L/W Azul/Blanco
- L/Y Azul/Amarillo
 O/B Narania/Negro
- O/B Naranja/Negro O/W Naranja/blanco
- P/W Rosa/Blanco R/B Rojo/Negro R/L Rojo/Azul
- R/W Rojo/Alanco R/Y Rojo/Amarillo
- Sb/W Azul celeste/Blanco W/B Blanco/Negro
- Y/B Amarillo/Negro Y/G Amarillo/Verde Y/L Amarillo/Azul
- Y/R Amarillo/Rojo Y/W Amarillo/Blanco

MBK Industrie Z.I de Rouvroy 02100 SAINT QUENTIN Société Anonyme au capital de 40 386 000 € Téléphone : 33.(0)3.23.51.44.44 R.C St-Quentin B 329 035 422 Fax : 33.(0)3.23.51.45.02



